

ZAWARTOŚĆ PAKIETU



WAŻNE: Twój port High Power musi być odblokowany przed instalacją urządzenia śledzącego GPS BikeTrax! Porozmawiaj o tym ze swoim sprzedawcą rowerów elektrycznych!



Każdy model e-bike'a jest inny, a w szczególności osłony kabli są dostępne w wielu różnych wersjach. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, jeśli ilustracje w tej instrukcji montażu i silnik Twojego e-bike'a nie odpowiadają sobie.

PRZYKŁAD
MONTAŻU:
MONDRAKER
CRAFTY R
MODEL Z ROKU
2022



1.

1. Ściągnąć korbę

Aby odsłonić wymagany interfejs złącza, należy najpierw ściągnąć korbę z lewej strony za pomocą ściągacza do korb.*.

* Dostępne na stronie www.powunity.com.

2. Zdjąć osłonę silnika

Następnie przy pomocy odpowiednich narzędzi można łatwo zdjąć pokrywę silnika po lewej stronie Twojego e-bike'a. Teraz zdejmij również dolną osłonę silnika.

2.



3.

3. Zdjąć zaślepkę portu High Power.

Aby odsłonić złącze High Power Port, należy usunąć silikonową zatyczkę uszczelniającą. Port jest oznaczony kolorem pomarańczowym/żółtym.

! Jeśli ten port jest już zajęty, skontaktuj się z obsługą klienta PowUnity.



4.

4. Podłączenie przewodu łączącego BikeTrax

Podłącz kabel połączeniowy BikeTrax High Power Port (żółta wtyczka) do gniazda. UWAGA: Nie wciskać wtyczki na siłę, w razie potrzeby lekko ją przekręcić. Nie można źle podłączyć wtyczki, ponieważ jest ona kodowana.



5.

5. Podłączenie urządzenia śledzącego GPS BikeTrax i baterii

Urządzenie śledzące GPS BikeTrax jest sprzężone z kablem przyłączeniowym. Następnie podłącz baterie do urządzenia śledzącego GPS BikeTrax.



6. Wybierz miejsce montażu i umieść BikeTrax

Umieść urządzenie śledzące GPS BikeTrax w odpowiednim miejscu pod boczną osłoną silnika za pomocą opasek kablowych lub dwustronnej taśmy klejącej.

6.



7.



7. Umieszczenie baterii w BikeTrax

Baterie można (w tym przykładzie) umieścić pod prawą osłoną silnika. Zamocować ją np. za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

- ➔ Logo PowUnity na Twoim urządzeniu śledzącym GPS BikeTrax powinno być skierowane na zewnątrz.
- ➔ Upewnij się, że masz dobre zarządzanie kablami, aby uniknąć zagiętych kabli podczas instalacji pokrywy kabla.
- ➔ Mocno dokręć opaskę i skróć ją po znalezieniu optymalnej pozycji.

! Pierwsze uruchomienie urządzenia BikeTrax GPS powinna być przeprowadzona na zewnątrz. Zapewni to szybkie połączenie z dobrym zasięgiem sieci.

! Metalowe przedmioty i powłoki mogą pogorszyć odbiór sygnałów GPS, GPRS i GSM. Dlatego ważne jest, aby urządzenie śledzące BikeTrax GPS nie było schowane w ramie e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. ramy e-bike'a lub zamontowane z anteną GPS (logo PowUnity) skierowaną do wewnątrz. Może to wpłynąć na wydajność.

8.



8. Założyć ponownie płytę i lewą pokrywę silnika oraz dokręcić korbę

Przy zakładaniu osłony należy upewnić się, że na zamontowanych elementach nie ma żadnych naprężeń. Osłona powinna ściśle przylegać do gwintowanych otworów ramy i być przykręcona na miejscu.

GOOD RIDE



Zabezpiecz komorę silnika za pomocą śruby zabezpieczającej HexLox!
Aby otworzyć pokrywę silnika, musisz najpierw zdjąć korbę pedału? Po zainstalowaniu urządzenia śledzącego GPS można włożyć śrubę zabezpieczającą HexLox w śrubę imbusową korby pedału. W ten sposób nikt nie może otworzyć komory silnika, a tym bardziej nie może myśleć o usunięciu urządzenia śledzącego GPS!

BIKE TRAX GPS anti-theft protection for E-Bikes

INSTRUKCJA MONTAŻU

dla systemów **BOSCH** e-bike*



15 Min.



HIGH POWER PORT

e-mail: sklep@rowerystylowe.pl

DYSTRYBUTOR



ROWERY STYLOWE.PL



POWUNITY.COM