



Batavus instrukcja obsługi

Batavus handleiding

Batavus manual

Batavus guide d'utilisation

Batavus Bedienungsanleitung

Batavus brugsanvisning

Batavus handleiding



LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG!
Bevat belangrijke veiligheidsinformatie.

- Handleidingen zijn onderhevig aan wijzigingen. De handleidingen van Batavus worden daarom regelmatig op juistheid getoetst en zo nodig aangepast.
Voor de meest recente versies verwijzen wij u graag naar **www.batavus.nl/handleiding** of voor België **www.batavus.be/handleiding**

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	39
2. Lokalizacje etykiet ostrzegawczych i specyfikacji	40
3. Opis.....	41
4. System E-Bike	42
4.1 Systemy e-rowerowe są zaprojektowane, aby zapewnić optymalną ilość energii wspomagania	42
4.2 Trzy rodzaje trybu wspomagania	42
4.3 Wykres mocy wspomagania.....	43
4.4 Warunki, które mogą zmniejszyć pozostałą odległość na energii akumulatora.....	44
5. Informacje dot. bezpieczeństwa.....	45
6. Kontrola funkcji.....	47
6.1 Wyświetlacz.....	48
6.2 Bateria.....	48
6.3 Montaż i demontaż wyświetlacza	49
6.4 Moc on/off	49
6.5 Wyświetlanie i przełączanie trybu wspomagania.....	50
6.6 Prędkościomierz	50
6.7 Wskaźnik naładowania akumulatora.....	50
6.8 Miernik poziomu wspomagania.....	51
6.9 Zegar/.....	51
6.10 Termometr.....	51
6.11 Wyświetlanie funkcji.....	52
6.12 Średnia prędkość	52
6.13 Maksymalna prędkość	52
6.14 Aktualny dystans.....	52
6.15 Przebieg całkowity.....	52
6.16 Pozostały dystans.....	53
6.17 Poziom naładowania (%).....	53
6.18 Kadencja.....	53
6.19 Światła on/off	53
6.20 Wspomaganie pchania	54
6.21 Ustawienia zegara i km/mile	54
6.22 Tryb diagnozy	55
7. Akumulator i ładowanie	56
7.1 Odpowiednie środowisko ładowania.....	56
7.2 Nieodpowiednie środowisko ładowania oraz rozwiązania.....	57
7.3 Ładowanie akumulatora zamontowanego na rowerze	58
7.4 Ładowanie akumulatora zdemontowanego z roweru	59
7.5 Odczyt stanu ładowania	60
7.6 Wytyczne czasowe ładowania	61
8. Sprawdzanie poziomu naładowania.....	62
8.1 Sprawdzanie poziomu naładowania z wyświetlacza.....	62
8.2 Sprawdzanie poziomu naładowania z akumulatora.....	63
9. Kontrola przed rozpoczęciem jazdy.....	64
10. Czyszczenie i przechowywanie.....	65
10.1 Jak dbać o akumulator.....	65
10.2 Przechowywanie.....	65
10.3 Długi okres przechowywania (1 miesiąc lub dłużej) i ponowne użycie po długim okresie przechowywania.....	65
11. Rozwiązywanie problemów.....	66
11.1 Systemy E-bike	66
11.2 Akumulator i ładowarka	68
12. Warunki gwarancji i wymogi prawne.....	70
13. Specyfikacja.....	72

1. Wprowadzenie

Ta instrukcja została przygotowana dla Twojego roweru elektrycznego i podzespołów, tj: silnika, displaya (wyświetlacza) , akumulatora i ładowarki.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Szczególnie ważne informacje wyróżnia się w tym podręczniku przez następujących symbole:

	To ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Używane w celu poinformowania o potencjalnym zagrożeniu. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń BHP podanych za tym symbolem, aby uniknąć możliwych obrażeń ciała lub śmierci.
	OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
NOTICE	UWAGA wskazuje specjalne środki ostrożności, które należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu lub innego mienia.
TIP	WSKAZÓWKA dostarcza kluczowych informacji, aby procedura była łatwiejsza i bardziej przejrzysta.
	Wskazuje czynności zabronione ze względów bezpieczeństwa.


* Produkty i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami przed użyciem tego systemu roweru elektrycznego.


2. Umieszczenie etykiet ostrzegawczych i specyfikacji

Przeczytaj i zrozumiej wszystkie etykiety na baterii i ładowarce. Etykiety te zawierają informacje ważne dla bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji. Nie wolno usuwać żadnych etykiet z akumulatora i ładowarki.

Akumulator



Ładowarka



Zapoznaj się z następującymi piktogramami i przeczytaj ich opis, a następnie sprawdź, czy któreś z nich mają zastosowanie w twoim modelu.



Przeczytaj w instrukcji obsługi



Nie należy demontować








Nie należy wrzucać do ognia



Nie używać z mokrymi rękami

3. Charakterystyka



1. Silnik
2. Czujnik prędkości
 - a) Magnes na szprychę
 - b) Uchwyt
3. Wyświetlacz
 - a) Ściągany wyświetlacz
 - b) Uchwyt
 - c) Przełącznik
4. Akumulator
5. Ładowarka

4. Systemy E-bike

4.1 Systemy e-rowerowe są zaprojektowane, aby zapewnić optymalną ilość energii wspomagania.

System wspomaga cię w standardowym zakresie na podstawie czynników takich jak siła pedałowania, prędkość roweru czy aktualne przełożenie.

Systemy e-rowerowe nie działają w następujących sytuacjach:


- Kiedy osiągniemy prędkość 25 km/h lub większą.
- Gdy zasilanie jednostki wyświetlacza jest wyłączone.
- Jeżeli nie pedałujesz.
- Gdy akumulator jest na skraju wyczerpania.
- Podczas automatycznego wyłączenia zasilania*.
* Zasilanie wyłącza się automatycznie, gdy użytkownik nie korzysta z roweru elektrycznego przez 5 minut.
- Gdy tryb wspomagania jest ustawiony na tryb OFF.
- Gdy wspomaganie pchania roweru jest aktywne.
- Gdy wyświetlacz jest odłączony.

4.2 Trzy rodzaje trybu wspomagania

Wybierz tryb wysokiej wydajności, tryb standardowy, tryb Eco lub tryb OFF by dostosować się do warunków jazdy. Patrz: „Wyświetlanie i przełączanie trybu pomocy” by dowiedzieć się więcej o przełączaniu trybów wspomagania.

High-Performance	Użyj, gdy chcesz uzyskać maksimum wspomagania, na przykład podczas jazdy pod stromą górkę.
Standard	Używaj na płaskich drogach lub pod łagodne wzniesienia.
Eco	Użyj, kiedy chcesz pokonać jak najdłuższą drogę.
Off	Użyj, gdy chcesz jechać bez żadnego wspomagania. Nadal zachowasz pozostałe funkcje wyświetlacza.

4.3 Wykres trybów wspomagania



- Ta ilustracja służy tylko celom informacyjnym. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków drogowych, wiatru i innych czynników.
- W trybie OFF, wspomaganie nie działa.

4.4 Warunki, które mogą zmniejszyć pozostały zasięg

Całkowity dystans pokonany przez rower elektryczny na jednym ładowaniu baterii może zmniejszyć się poprzez następujące czynniki:

- Częste włączanie i wyłączanie
- Liczne strome wzniesienia
- Warunki atmosferyczne
- Podczas przewożenia ciężkich ładunków
- Podczas jazdy razem z dziećmi
- Jazda w silnym wietrze
- Niska temperatura powietrza
- Wyeksploatowana bateria
- Pozostały dystans będzie również zmniejszony, jeśli rower jest niesprawny.

Przykłady usterek mechanicznych roweru, które mogą wpłynąć na wydajność baterii:

- Niskie ciśnienie w oponach
- Nienasmarowany łańcuch
- Stałe działanie hamulca

WSKAZÓWKA

Poproś swojego sprzedawcę o częste serwisowanie swojego roweru elektrycznego. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zostanie utrzymany w odpowiednim stanie, przez co wydłużysz żywot swojego roweru oraz zwiększysz przyjemność z jazdy!

5. Informacje bezpieczeństwa



WARNING


NOTICE

- Nigdy nie należy używać tej ładowarki do ładowania innych urządzeń elektrycznych.
- Nie używać innych ładowarek lub sposobów ładowania. Używanie innych ładowarek może spowodować pożar lub wybuch, lub uszkodzenie baterii.
- Ta ładowarka nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci), chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z ładowarki przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ładowarka powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci.
- Mimo, że ładowarka jest wodoodporna, nie można dopuścić do jej zanurzenia w wodzie lub innych płynach.
- Ponadto, nigdy nie używać ładowarki lub jej końcówki mokrymi rękoma, lub gdy są mokre.
- Nie wolno dotykać wtyczki zasilania lub ładowania lub dotykać styków ładowarki mokrymi dłońmi. Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy dotykać ładowarki metalowymi przedmiotami. Nie należy dopuścić do zwarcia styków. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem lub uszkodzić ładowarkę.
- Okresowo usuwać kurz z wtyczki. Wilgoć lub inne problemy mogą zmniejszyć skuteczność izolacji i wywołać pożar.
- Nie wolno demontować ani modyfikować ładowarki. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie używać ładowarki z listwą przedłużającą. Może to wywołać spięcie, a w wyniku tego pożar.
- Nie należy używać ze związanym lub zwiniętym kablem, oraz nie przechowywać kabla owiniętego wokół korpusu głównego ładowarki. Uszkodzenie kabla zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Ostrożnie włożyć wtyczkę do gniazdka i wtyczkę do gniazda ładowania. Nieprawidłowe włożenie wtyczki zasilania i wtyczki ładowania może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy używać ładowarki w pobliżu materiałów łatwopalnych lub gazu. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nigdy nie należy przykrywać ładowarki baterii lub umieszczać innych obiektów na niej podczas ładowania. Może to spowodować przegrzanie prowadzące do pożaru.
- Nie wolno dotykać akumulatora ani ładowarki podczas ładowania. Akumulator oraz ładowarka mogą osiągać temperatury do 40-70°C podczas ładowania, dotykanie może spowodować oparzenia.


5. Informacje bezpieczeństwa

- Nie należy zwierać styków akumulatora. Może to spowodować nagrzanie i spłonienie akumulatora i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować nagrzanie i spłonienie akumulatora i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, zaprzestać korzystania z ładowarki i przekazać go do naprawy do autoryzowanego sprzedawcy.
- Nie należy pedałować lub przesuwając rower, gdy ładowarka jest podłączona. Może to spowodować, że kabel zasilający zapłąta się w pedały, powodując uszkodzenia ładowarki, kabla zasilającego i/lub wtyczki.
- Ostrożnie z kablem zasilającym. Podłączanie ładowarki w pomieszczeniu, podczas gdy rower jest na zewnątrz może spowodować przerwanie kabla zasilającego i uszkodzenie go.
- Nie przejeżdżaj kołem roweru po kablach lub wtyczce. Może to prowadzić do uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki.
- Nie należy upuszczać akumulatora ani narażać go na uderzenia. Może to spowodować nagrzanie i spłonienie akumulatora i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie wystawiaj go do źródła ciepła. Może to spowodować nagrzanie i spłonienie akumulatora i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie wolno modyfikować ani demontować części systemów e-rowerowych. Nie instalować części innych niż oryginalne. Używanie nieoryginalnych części może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub awarii i zwiększyć ryzyko kontuzji.
- Po zatrzymaniu, należy nacisnąć przedni i tylny hamulec i trzymać obie stopy na ziemi. Umieszczenie stopy na pedałach podczas zatrzymania może niechcący włączyć zasilanie funkcji wspomagania, które mogą doprowadzić do utraty kontroli i poważnych obrażeń.
- Nie jeździć na rowerze, jeżeli istnieją jakiegokolwiek nieprawidłowości w systemie e-rowerowym. Może to prowadzić do utraty kontroli i poważnych obrażeń.
- Należy sprawdzić resztkową pojemność akumulatora przed jazdą w nocy. Około 2 godzin po wyczerpaniu wspomagania oświetlenie nie jest już dostępne, ponieważ napięcie będzie zbyt niskie. Jazda w nocy bez światła może zwiększyć ryzyko kontuzji.
- Nie należy wsiadać na rower w biegu. Może to doprowadzić do utraty kontroli lub poważnych obrażeń. Pamiętaj, aby rozpocząć jazdę tylko po są właściwym zajęciu miejsca na siodełku.
- Nie należy włączać wspomagania pchania, gdy tylna opona jest w powietrzu. Koło zacznie obracać się z dużą prędkością i może wplątać pobliskie przedmioty.
- Nie należy wyjmować wyświetlacza podczas jazdy na rowerze. Spowoduje to wyłączenie wspomagania zasilania i może spowodować przewrócenie roweru.

6. Kontrola funkcji




6.1 Jednostka wyświetlacza



Wyświetlacz oferuje informacje dotyczące poszczególnych funkcji i opcji.

6.2 Bateria



Sprawdź, czy bateria (CR2032) jest zainstalowana w tylnej części wyświetlacza.


Jeśli bateria nie jest zainstalowana, lub jeśli nie jest wystarczająco naładowana, należy kupić nową baterię.

Aby jednostki czasu, dystansu, prędkości, patrz "Ustawienia zegara i km/mil".

WSKAZÓWKA


Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo zainstalowana.

Używaj baterii typu CR2032 (sprzedawane oddzielnie).



6.3 Montaż i demontaż wyświetlacza

Aby zamontować wyświetlacz, naciśnij dźwignię na uchwycie, przesuwając ekran do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Aby zdemontować wyświetlacz, naciśnij dźwignię, przesuwając ekran do przodu.



WSKAZÓWKA

Zalecany kąt montażu wynosi 0° - 5° od linii poziomej. (Regulacja kąta montażu wyświetlacza możliwa poprzez poluzowanie śruby uchwytu wyświetlacza. Kąt zależy od preferencji użytkownika.)

Nie usuwaj wyświetlacza podczas jazdy.

Upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony przed montażem lub demontażem.



6.4 Włączanie / wyłączanie

Po każdym naciśnięciu przycisku zasilania, zasilanie zmienia tryb na: „ON” i „OFF”.

Po włączeniu zasilania, wszystkie wyświetlacze są podświetlone. Zaraz po tym wyświetlane są wszystkie funkcje wyświetlacza.

WSKAZÓWKA

- Po włączeniu zasilania, tryb wspomagania jest automatycznie ustawiony w trybie Standard.
- Podczas włączania wyświetlacza nie trzymaj nóg na pedałach. Nie należy również rozpoczynać jazdy zaraz po włączeniu wyświetlacza. Mogłoby to osłabić siłę wspomagania. (Słabe wspomaganie pedałowania w każdym z tych wypadków to nie usterka.) Jeśli tak się stanie, zdejmij nogi z pedałów, uruchom ponownie wyświetlacz i odczekaj chwilę (ok. 2 sekundy) przed rozpoczęciem jazdy.

Wyświetlacz trybu wspomagania

Strzałka w górę



Strzałka w dół



6.5 Wyświetlanie i przełączanie trybu wspomagania

Wskaźnik trybu wspomagania wyświetla wybrany tryb wspomagania.


- Po naciśnięciu przełącznika trybu (Strzałka w górę), tryby wspomagania zmieniają się odpowiednio: OFF, ECO, Standard, Wysokiej wydajności
- Po naciśnięciu przełącznika trybu (Strzałka w dół), tryby wspomagania zmieniają się odpowiednio: Tryb wysokiej wydajności, Standard, ECO, OFF.

WSKAZÓWKA

Kolejne naciśnięcie przełącznika trybu wspomagania nie będzie zmieniało trybu wspomagania cyklicznie.

W trybie OFF, tryb wspomagania nie jest wyświetlany.

Prędkościomierz



6.6 Prędkościomierz

Prędkościomierz wyświetla aktualną prędkość roweru (w kilometrach na godzinę lub mil na godzinę).

Aby wybrać km / mile, patrz "Ustawienia zegara i km/mile".

WSKAZÓWKA


Jeśli Twoja prędkość roweru jest mniejsza niż 0,5 km/h, prędkościomierz wyświetla komunikat „0.0 km/h”.

6.7 Wskaźnik naładowania akumulatora

Wskaźnik naładowania baterii pokazuje szacowaną pozostałą ilość energii na 11-segmentowej skali.


Wskaźnik naładowania
akumulatora

Wskaźnik poziomu wspomagania



6.8 Wskaźnik poziomu wspomagania

Wskaźnik poziomu wspomagania wyświetla szacunkową moc wspomagania podczas jazdy w skali 8-segmentowej. Gdy system wspomagania jest nieaktywny, na wyświetlaczu nie wyświetla się żaden segment. Gdy system wspomagania jest aktywny, każdy z segmentów jest dodawany pojedynczo podczas zwiększania poziomu wspomagania.




6.9 Zegar

Wyświetla aktualny czas w formacie 24-godzinnym. Aby ustawić czas, patrz "Ustawienia zegara i km/mil".

Czas jest wyświetlany stale, nawet gdy wyświetlacz jest wyłączony lub usunięty z uchwytu



Termometr




6.10 Termometr

Wyświetla aktualną temperaturę otoczenia w stopniach Celsjusza.

Przełącznik wskazywanej funkcji



Wskaźnik funkcji



6.11 Funkcje wyświetlacza

Wyświetlacz wyświetla następujące funkcje:

- Średnia prędkość
- Maksymalna prędkość
- Dystans wycieczki
- Całkowity dystans
- Pozostały zasięg baterii
- Poziom naładowania baterii (%)
- Kadencja

Podczas naciśnięcia przycisku zmiany funkcji, wyświetlacz pokazuje odpowiednio funkcje:

Średnia prędkość - Maksymalna prędkość - Dystans wycieczki -
Całkowity dystans - Pozostały zasięg baterii - Poziom naładowania
baterii (%) - Kadencja - Średnia prędkość.

Możesz zresetować wartości funkcji: Średnia prędkość, Maksymalna prędkość, Dystans wycieczki poprzez naciśnięcie przycisku zmiany funkcji przez 2 lub więcej sekund.

Ave. 7.7 km/h

6.12 Średnia prędkość

Wyświetlacz pokazuje wartość średniej prędkości roweru od czasu ostatniego resetu.

Jeżeli wyłączysz zasilanie, wyświetlacz zapamięta dane do chwili wyłączenia. By zresetować wartość średniej prędkości roweru, naciśnij przycisk zmiany funkcji przez 2 lub więcej sekund, podczas gdy funkcja średniej prędkości jest wyświetlana.

Max. 13.7 km/h

6.13 Maksymalna prędkość

Wyświetlacz pokazuje wartość maksymalnej prędkości roweru od czasu ostatniego resetu.

Jeżeli wyłączysz zasilanie, wyświetlacz zapamięta dane do chwili wyłączenia. By zresetować wartość maksymalnej prędkości roweru, naciśnij przycisk zmiany funkcji przez 2 lub więcej sekund, podczas gdy funkcja maksymalnej prędkości jest wyświetlana.

33.1 km

6.14 Dystans wycieczki

Wyświetlacz pokazuje wartość aktualnego dystansu wycieczki od czasu ostatniego resetu.

Jeżeli wyłączysz zasilanie, wyświetlacz zapamięta dane do chwili wyłączenia. By zresetować wartość dystansu wycieczki, naciśnij przycisk zmiany funkcji przez 2 lub więcej sekund, podczas gdy funkcja dystansu wycieczki jest wyświetlana.

ODO 157 km

6.15 Całkowity dystans

Wyświetlacz pokazuje całkowity dystans pokonany przez rower, gdy zasilanie było włączone. Całkowity dystans nie może zostać zresetowany.

DIST

15 km

6.16 Pozostały zasięg akumulatora

Wyświetla oszacowaną odległość (w kilometrach lub milach), którą możesz pokonać z energią pozostałą w akumulatorze. Po zmianie trybu wspomagania, szacowana pozostała odległość może zostać obciążona błędem. Pozostały zasięg akumulatora nie może być zresetowany.

WSKAZÓWKA

- Pozostały zasięg akumulatora może ulec zmianie w zależności od sytuacji podczas jazdy (wzniesienia, wiatr, itp) - patrz punkt 4.4.
- W trybie OFF wyświetlany jest komunikat: "- - - -".

33 %

6.17 Poziom naładowania akumulatora (%)

Pokazuje aktualny stan naładowania baterii.

Poziom naładowania akumulatora nie może być zresetowany.

500 rpm

6.18 Kadencja

Wyświetla szybkość pedałowania w obrotach na minutę. Kadencja nie może zostać zresetowana.

WSKAZÓWKA


Jeśli poruszasz pedałami do tyłu, pojawia się komunikat: "0,0".

6.19 Włącznik / wyłącznik oświetlenia


Każde naciśnięcie włącznika światła, oświetlenie przełącza się pomiędzy trybami "ON" i "OFF". Kiedy oświetlenie jest aktywne, podświetlenie wyświetlacza również się aktywuje.

UWAGA

Jeśli akumulator wyczerpie się podczas jazdy na rowerze i nie zapewnia już wspomagania pedałowania, oświetlenie pozostanie aktywne przez około 2 godziny. Pamiętaj o tym, kiedy spodziewasz się jechać rowerem po zmroku.



6.20 Wspomaganie pchania roweru




Kiedy jesteś na lub obok roweru, możesz użyć funkcji wspomagania pchania roweru.

Aby z niej skorzystać, naciśnij i przytrzymaj przycisk wspomagania pchania roweru. Wspomaganie wyłączy się w następujących sytuacjach:


- Po zwolnieniu przycisku wspomagania pchania roweru.
- Po naciśnięciu innego przycisku w tym samym czasie.
- Po rozpoczęciu pedałowania.
- Jeśli rower przekroczy prędkość 6 km/h.
- Jeśli wybierzesz tryb OFF.
- Jeśli koła nie obracają się (zaciśnięty hamulec, zewnętrzna przeszkoda itp.)

6.21 Ustawienia zegara i km/mile



Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować ustawienia czasu i km/mil:





1. Upewnij się, że wyświetlacz jest zamontowany na uchwycie wyświetlacza oraz jest włączony.
2. Naciśnij włącznik zasilania, trzymając przełącznik wyboru funkcji.




3. Gdy „godzina” zacznie migać, zwolnij oba przyciski.
4. Użyj strzałek „W górę” i „W dół”, aby ustawić „godzinę”.



5. Naciśnij przełącznik wyboru funkcji, aż „minuty” na zegarze zaczną migać.
6. Użyj strzałek „W górę” i „W dół”, aby ustawić „minutę”.



7. Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aż dystans (km lub mile) oraz prędkość (km/h lub mph) zaczną migać.
8. Użyj strzałek w górę i w dół, aby przełączać się między km i km/h oraz mile i mph.



9. Naciśnij przycisk zasilania. Ustawienia są teraz zapisane i ta funkcja zostanie zamknięta.

6.22 Tryb diagnozy




Systemy e-rowerów są wyposażone w funkcję trybu diagnostycznego. Po włączeniu zasilania, jeśli nie jest to usterka lub błąd w systemie e-rowerowym, system powiadamia o awarii przez migający wskaźnik trybu wspomagania i wskaźnik naładowania baterii (na przemian), i wyświetlając "Er" w prędkościomierzu. Zobacz "Rozwiązywanie problemów" na stronie 30 w zakresie objawów i sposobów na rozwiązywanie problemów.



Jeżeli wyświetlacz informuje o usterce lub błędzie, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

7. Akumulator i procedura ładowania



Akumulator dołączony do systemów e-rowerowych Yamaha to akumulator litowo-jonowy. Akumulator litowo-jonowy oferuje niską wagę oraz zwiększoną wydajność. Jednakże posiada również następujące właściwości:

- Jego wydajność spada w ekstremalnie niskich oraz wysokich temperaturach,
- Akumulator rozładowuje się samoczynnie
- Koniecznością jest kilkukrotne jego użycie, zanim jego właściwości się ustabilizują

Akumulator do systemów e-rowerowych Yamaha posiada również wbudowany komputer, który informuje nas o szacunkowej pozostałym zasięgu baterii i o podejrzewanych wadach lub usterkach poprzez zaświecenie się odpowiedniej lampki sygnalizacyjnej.

Po naciśnięciu przycisku wskaźnika pojemności baterii, można wyświetlić pozostałą pojemność akumulatora przez około 5 sekund. Patrz punkt 8.2 w celu oszacowania pozostałej pojemności akumulatora. Patrz punkt 11.2, aby uzyskać informacje na temat błędów.

7.1 Odpowiednie środowisko ładowania

Dla bezpiecznego i efektywnego ładowania, korzystaj z ładowarki

w miejscu, które jest:

- płaskie i stabilne
- wolne od deszczu i wilgoci
- z dala od bezpośredniego światła słonecznego
- dobrze wentylowane i suche
- niedostępne dla dzieci i zwierząt
- o temperaturze pomiędzy 15 - 25°

7.2 Nieodpowiednie środowiska ładowania i rozwiązania

Gorące i zimne środowisko opisane poniżej mogą powodować wprowadzenie akumulatora w stan wstrzymania lub zawieszenia bez pełnego naładowania akumulatora.

- **Czuwanie / zawieszenie ładowania w czasie letnim**

Jeśli proces ładowania następuje w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych, ładowarka może wstrzymać ładowanie (wszystkie cztery lampki kontrolne pojemności baterii migają powoli). Patrz punkt 7.5. Jest to automatyczne zatrzymanie ładowania w celu ochrony akumulatora przed przekroczeniem określonej temperatury podczas ładowania. Możesz uniknąć zawieszenia ładowania poprzez rozpoczęcie ładowania z zimnym akumulatorem lub w temperaturze pokojowej (15 - 25°C). Jeśli i tak nastąpi zawieszenie ładowania, należy przenieść ładowarkę w chłodniejsze miejsce.

- **Czuwanie / zawieszenie ładowania w czasie zimowym**




Zawieszenie ładowania nastąpi, gdy temperatura wynosi 0°C lub mniej. Jeśli ładowanie rozpocznie się, a temperatura spadnie poniżej tego poziomu, ładowanie zostanie zawieszono w celu ochrony akumulatora. W takich przypadkach, ponownie rozpocznij ładowanie w temperaturze 15 - 25°C.

- **Zakłócenia urządzeń elektronicznych**

Ładowanie obok telewizora, radia, lub podobnych urządzeń może spowodować zakłócenia obrazów. Jeśli to nastąpi, należy rozpocząć ładowanie w dalszej odległości od urządzenia elektronicznego.

**WARNING**

W przypadku wystąpienia awarii podczas ładowania, należy wyjąć wtyczkę z ładowarki z gniazdka i poczekać, aż ładowarka / akumulator ostygnie.

**7.3 Ładowanie akumulatora zamontowanego na rowerze**

1. Podłącz wtyczkę zasilania ładowarki do gniazdka elektrycznego.
2. Zdejmij pokrywę gniazda akumulatora i korek gniazda ładowania i podłącz wtyczkę ładowarki.

UWAGA

Nie należy rozpoczynać ładowania, gdy wtyczka lub gniazdo jest mokre, gdyż grozi to zepsuciem akumulatora. Pamiętaj, aby zacząć ładować gdy złącza będą zupełnie suche. Nie należy stosować nadmiernej siły do wtyczki ładowarki lub ciągnąć za przewód z wtyczką. W przeciwnym wypadku, wtyczka lub gniazdo mogą zostać uszkodzone.

3. Patrz punkt 7.5, by sprawdzić, czy ładowarka ładuje akumulator.
4. Kontrolki pojemności akumulatora zapalą się jedna po drugiej, aż wszystkie cztery będą włączone. Następnie, po zakończeniu ładowania, wszystkie lampki zgasną.
5. Upewnij się, ładowanie jest zakończone, a następnie wyjmij wtyczkę ładowania z akumulatora. Jak odłączyć wtyczkę (patrz rysunek po lewej):
 - 1: Chwycić pierścień uwalniania blokady.
 - 2: Wyciągnij wtyczkę.
6. Włóż korek gniazda ładowania.
7. Zamknij pokrywę.

**WARNING**


Nigdy nie dotykaj złączy mokrymi dłońmi. Może to spowodować porażenie prądem.

TIP

- Ładowanie rozpoczyna się automatycznie.
- Jeśli wyświetlacz jest włączony podczas ładowania akumulatora, wszystkie funkcje są normalnie wyświetlane, w tym wskaźnik pojemności baterii, ale wspomaganie pedałowania nie będzie działać.
- Gdy ładowarka jest podłączona do akumulatora, lampka kontrolna zacznie migać w odstępach 0,2 sekundy, by wskazać, że proces ładowania jest rozpoczynany. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
- Ładowanie zatrzymuje się automatycznie, gdy bateria jest w pełni naładowana. Nie musisz natychmiast odłączyć ładowarki. Można po prostu pozostawić ładowarkę podłączoną do baterii przez cały dzień lub noc.

7.4 Ładowanie akumulatora usuniętego z roweru

1. Odłącz system za pomocą wyłącznika zasilania.
2. Włóż klucz do zamka baterii i przekręć go w lewo, aby zwolnić blokadę baterii.
3. Wyjmij baterię, wyciągając ją prosto.




WARNING

Podczas wyjmowania akumulatora, uważaj, aby go nie upuścić i używaj obu rąk. Upuszczenie akumulatora na nogę może spowodować obrażenia.

4. Możesz ponownie wyjąć kluczyk z zamka (przekręć w prawo).
5. Podłącz wtyczkę zasilania ładowarki do gniazdka elektrycznego.
6. Zdejmij pokrywę gniazda akumulatora i korek gniazda ładowania i podłącz wtyczkę ładowarki.


UWAGA

Nie należy rozpoczynać ładowania, gdy wtyczka lub gniazdo jest mokre, gdyż grozi to zepsuciem akumulatora. Pamiętaj, aby zacząć ładować gdy złącza będą zupełnie suche. Nie należy stosować nadmiernej siły do wtyczki ładowarki lub ciągnąć za przewód z wtyczką. W przeciwnym wypadku, wtyczka lub gniazdo mogą zostać uszkodzone.




7. Patrz punkt 7.5, by sprawdzić, czy ładowarka ładuje akumulator.
8. Kontrolki pojemności akumulatora zapalą się jedna po drugiej, aż wszystkie cztery będą włączone. Następnie, po zakończeniu ładowania, wszystkie lampki zgasną.
9. Upewnij się, ładowanie jest zakończone, a następnie wyjmij wtyczkę ładowania z akumulatora. Jak odłączyć wtyczkę (patrz rysunek po lewej):
 - 1: Chwyć pierścień blokady uwalniania.
 - 2: Wyciągnij wtyczkę.
10. Włóż korek gniazda ładowania. Zamknij pokrywę.
11. Upewnij się, nie ma niczego na stykach akumulatora przed włożeniem akumulatora. Zamontuj akumulator na rowerze. Naciśnij akumulator, aż zablokuje się na swoim miejscu.

7.5 Odczyt stanu naładowania

Lampka ładowarki	Lampki wskaźnika poziomu naładowania	Aktualny status ładowania	Szczegóły
 On	Zapalona lampka kontrolna wskazuje aktualny poziom naładowania. Migająca kontrolka wskazuje aktualny postęp.  W tym przykładzie, bateria jest w przybliżeniu w 50-75% naładowana.	Ładowanie	Podczas ładowania, kolejne lampki kontrolne zapalają się jedna po drugiej.
 Off	 Off	Ładowanie zakończone	When charging is complete, the charging lamp on the battery charger and the battery capacity indicator lamp on the battery pack go off.
	Cztery lampki migają jednocześnie 	Akumulator jest w trybie gotowości * Temperatura wewnętrzna akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Ładowanie zostanie wznowione, gdy temperatura będzie znów optymalna (patrz punkt 7.1) Jeśli to możliwe, zawsze ładuj w optymalnej temperaturze 15-25°C
		Akumulator jest w trybie awaryjnym	Wystąpiła usterka. Patrz punkt 11.2

WSKAZÓWKA

Nawet jeśli ładowanie rozpoczyna się normalnie, może zostać wstrzymane, jeśli temperatura będzie zbyt wysoka lub zbyt niska, w celu ochrony akumulatora. W tym przypadku, akumulator może nie zostać wystarczająco naładowany. Sprawdź poziom naładowania akumulatora i w razie potrzeby, rozpocznij kolejne ładowanie.

**7.6 Wytyczne czasowe ładowania**

Mimo, że czas ładowania zależy od pojemności akumulatora i temperatury zewnętrznej, jeśli bateria zostanie wyczerpana, to zwykle proces trwa około 4 godzin, aż jeden wskaźnik pojemności akumulatora zacznie migać. Jeżeli akumulator przejdzie w tryb zawieszenia podczas ładowania, czas ładowania wzrośnie o tyle samo.

* W przypadku ładowania po długim okresie nieużywania, czas ładowania będzie wydłużony w zależności od stanu baterii. Należy jednak pamiętać, że jeśli lampka wskaźnika pojemności akumulatora nie miga wskazując na błąd (patrz pkt 7.5), nie ma awarii.

8. Sprawdzanie poziomu naładowania




Możesz sprawdzić, ile energii pozostało w akumulatorze. Kontrola może być przeprowadzona przy użyciu wskaźników poziomu naładowania na wyświetlaczu lub na akumulatorze.

WSKAZÓWKA

- Nawet jeśli pojemność akumulatora osiągnie wartość 0, nadal można jeździć na e-rowerze, jak na zwykłym rowerze.
- Jeśli używasz starego akumulatora, wskaźnik naładowania akumulatora może wskazywać mniejszy poziom naładowania niż rzeczywisty. To nie jest usterka. Po ustabilizowaniu się, zostanie wyświetlana odpowiednia wartość.

8.1 Sprawdzanie poziomu naładowania na wyświetlaczu

Pozostała pojemność naładowania może być wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

Wyświetlanie poziomu naładowania na wyświetlaczu	Poziom naładowania	Dotyczy sytuacji
	100 - 11%	Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu i rozpoczęciu jazdy, segmenty wskaźnika pojemności akumulatora będą znikać jeden za drugim za każdym razem, gdy poziom naładowania spadnie o 10%.
 Wolne miganie ←(co 0,5 sekundy)→	10 - 1%	Pozostało bardzo mało energii w akumulatorze. Należy podłączyć ładowarkę.
 Szybkie miganie ←(co 0,2 sekundy)→	0%	Akumulator jest rozładowany. Jak najszybciej podłącz ładowarkę. Wspomaganie jest zatrzymane, ale możesz korzystać z e-roweru tak, jak ze zwykłego roweru. Oświetlenie będzie dostępne przez kolejne 2 godziny.

8.2 Sprawdzanie poziomu naładowania na akumulatorze

Podczas sprawdzania pozostałego poziomu naładowania akumulatora, należy nacisnąć przycisk

wskaźnika poziomu naładowania baterii:



Lampki wskaźnika poziomu baterii	Poziom naładowania baterii	Dotyczy przypadku:
	100 - 76%	Lampki będą gasnąć jedna po drugiej wraz z postępującym rozładowaniem akumulatora.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 Ostatnia lampka miga wolno	10 - 1%	Pozostało bardzo mało energii w akumulatorze.
 Ostatnia lampka miga szybko ←(co 0,2 sekundy)→	0%	Akumulator jest rozładowany. Jak najszybciej podłącz ładowarkę. Wspomaganie jest zatrzymane, ale możesz korzystać z e-roweru tak, jak ze zwykłego roweru. Oświetlenie będzie dostępne przez kolejne 2 godziny.

9. Kontrola przed rozpoczęciem jazdy



Pamiętaj, aby przeprowadzić kontrolę każdorazowo przed jazdą na rowerze. Jeśli jest coś, czego nie wiesz, lub nie rozumiesz, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

UWAGA

- W przypadku potwierdzenia wystąpienia błędu, jak najszybciej skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Mechanizm wspomagania pedałowania jest precyzyjny i delikatny. Nie należy go demontować.

Oprócz wykonywania regularnych przeglądów, należy przeprowadzić kontrolę pojazdu przed każdą jazdą na rowerze.

Nr.	Część do kontroli	Tematyka kontrolna
1	Poziom naładowania baterii	Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?
2	Akumulator	Czy jest poprawnie włożony?
3	Funkcjonowanie systemów e-rowerowych	Czy wspomaganie działa podczas jazdy?
4	Wyświetlacz	Czy wyświetlacz jest poprawnie zamontowany?

10. Czyszczenie i przechowywanie

UWAGA

Nie stosuj myjek wysokociśnieniowych, ponieważ mogą one spowodować przenikanie wody pod uszczelki, powodując szkody materialne lub awarię jednostki napędowej lub akumulatora. Jeżeli woda dostała się do środka któregoś z tych urządzeń, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

10.1 Konserwacja akumulatora

Użyj wilgotnego, dobrze wykręconego ręcznika, aby wytrzeć kurz z baterii. Nie należy wylewać wody bezpośrednio na akumulator.

UWAGA

Nie czyścić styków ładowania przez polerowanie ich lub przy użyciu druciaków, itp. Może to doprowadzić do uszkodzenia.

10.2 Przechowywanie

Przechowywać system w miejscu, które jest:

- płaskie i stabilne,
- dobrze wentylowane i wolne od wilgoci,
- osłonięte od promieni słonecznych.

10.3 Długi okres przechowywania (1 miesiąc lub dłużej) i ponowne używanie po długiej przerwie

Podczas przechowywania roweru przez długi okres (1 miesiąc lub dłużej), należy wyjąć akumulator i przechowywać go za pomocą następującej procedury:

- Zmniejsz poziom naładowania akumulatora do miejsca, gdzie jedna lub dwie lampki kontrolne świecą, i przechowuj go w pomieszczeniach zamkniętych, w chłodnym (10 do 20°C), suchym miejscu.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora raz w miesiącu, a jeśli tylko jedna lampka miga, należy naładować akumulator przez około 10 minut. Nie pozwól, by poziom naładowania akumulatora był zbyt niski.
- Nie doprowadź do całkowitego rozładowania akumulatora. Całkowite rozładowanie baterii może spowodować nieodwracalne szkody, które spowodują utratę gwarancji na baterię.

WSKAZÓWKA

- W przypadku pozostawienia akumulatora w pełni naładowanego lub całkowicie pustego, zmniejszysz jego żywotność.
- Ze względu na samorozładowanie, akumulator powoli traci swoją energię podczas przechowywania.
- Pojemność akumulatora zmniejsza się z czasem, ale właściwe przechowywanie pozwoli przedłużyć jego żywotność.
- Gdy jest używany ponownie po długim okresie przechowywania, należy naładować akumulator przed użyciem. Ponadto, jeśli używasz go ponownie po przechowywaniu go przez 6 miesięcy lub dłużej, dostarcz rower do sprzedawcy w celu jego kontroli.


11. Rozwiązywanie problemów


11.1 Systemy e-rowerowe

Symptom	Kontrola	Akcja
Pedałowanie jest kłopotliwe.	Czy wyświetlacz jest włączony?	Włącz wyświetlacz.
	Czy akumulator jest na swoim miejscu?	Włóż akumulator na miejsce.
	Czy akumulator jest naładowany?	Naładuj akumulator.
	Czy rower pozostał nieruchomy przez 5 minut lub dłużej?	Włącz ponownie wyświetlacz.
	Czy kontynuowałeś długą jazdę pod wzniesienia lub rower był obciążony dużym ładunkiem w okresie letnim?	To nie jest usterka. To zabezpieczenie zadziała, gdy temperatura akumulatora lub jednostki napędowej jest zbyt wysoka. Wspomaganie pedałowania zostanie przywrócone, gdy temperatura akumulatora lub jednostki napędowej spadnie. Ponadto, można przyspieszyć ten proces zmniejszając przełożenie, na którym się poruszasz (na przykład przez przeniesienie z drugiego na pierwszy bieg).
	Czy temperatura otoczenia jest niska (ok 10°C lub niższa)?	W okresie zimowym przechowuj akumulator w ciepłych pomieszczeniach przed jazdą.
	Czy wyświetlacz jest ustawiony prawidłowo?	Ustaw poprawnie wyświetlacz.
	Czy ładujesz akumulator gdy jest zamontowany na rowerze?	Przestań ładować akumulator.
Wyświetlacz samoistnie wyłącza się i włącza podczas jazdy.	Czy akumulator jest poprawnie zamontowany?	Upewnij się, że akumulator jest zablokowany na swoim miejscu. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Dziwne odgłosy chrupania lub dudnienia pochodzące z jednostki napędowej.		Może być problem wewnątrz jednostki napędowej.
Dym lub dziwny zapach wydobywający się z jednostki napędowej.		Może być problem wewnątrz jednostki napędowej.

Symptom	Kontrola	Akcja
Wyświetlacz wyłącza się zaraz po włączeniu (po ok. 4 sekundach).	Czy złącza akumulatora są brudne?	Wyjmij akumulator, delikatnie umyj złącza i zainstaluj go ponownie.
Zasięg podróży zmniejszył się.	Czy naładowałeś akumulator w pełni?	Naładuj akumulator w pełni.
	Czy używasz e-roweru podczas niskich temperatur?	Normalny zasięg zostanie przywrócony wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Ponadto, przechowywanie akumulator w ciepłych pomieszczeniach zmniejsza tę niedogodność.
	Czy akumulator jest zużyty?	Wymień akumulator.
Wspomaganie pchania nie działa.	Czy koła były zablokowane przez kilka sekund?	Puść przycisk wspomagania pchania, następnie wciśnij go ponownie.
	Czy pedałowales w trakcie korzystania z tej funkcji?	Zdejmij nogi z pedałów i puść przycisk funkcji wspomagania pchania, następnie wciśnij go ponownie.

11.2 Akumulator i ładowarka

Symptom	Kontrola	Akcja
Akumulator nie ładuje się.	Czy wtyczka ładowarki i wtyczka zasilania są poprawnie włożone do gniazd?	Wyjmij wtyczki i włóż je ponownie.
	Czy lampki kontrolne na akumulatorze świecą się?	Przejrzyj metody ładowania i spróbuj ponownie naładować akumulator. Jeżeli akumulator nadal się nie ładuje, ładowarka może być uszkodzona.
	Czy akumulator, ładowarka lub złącza są brudne lub mokre?	Usuń brud i wilgoć i spróbuj ponownie.
Wszystkie lampki kontrolne na akumulatorze migają jednocześnie. 	To nie jest usterka.	Ładowanie jest rozpoczynane. Poczekać kilka minut.
	Błąd kontaktu w terminalu kontaktowym.	Wyjmij akumulator z roweru i podłącz wtyczkę ładowarki do akumulatora. Jeśli lampki nadal migają na przemian, może być usterka w akumulatorze. Ponownie zamontuj akumulator na rowerze, a następnie naciśnij przycisk zasilania na wyświetlaczu, gdy lampki nadal migają na przemian, może być awaria jednostki napędowej.

Symptom	Kontrola	Akcja
	Błąd kontaktu w terminalu kontaktowym.	Wyjmij akumulator z ładowarki, zamontuj baterię na rowerze i naciśnij przycisk zasilania wyświetlacza. Po ponownym podłączeniu wtyczki do ładowania akumulatora, jeśli lampy nadal migają równocześnie, może być błąd ładowarki.
	Czy wtyczka ładowania jest mokra?	Wyczyść i osusz wtyczkę i złącza akumulatora i ładowarki.
 Lampki z obu stron migają jednocześnie.		Funkcja zabezpieczenia akumulatora została włączona, a system nie może być używany. Wymień akumulator u autoryzowanego sprzedawcy, tak szybko jak to możliwe.
Ładowarka wydaje dziwne dźwięki, wydobywa się z niej dym lub dziwny zapach.		Odłącz ładowarkę i przerwij ładowanie.
Ładowarka jest gorąca.	To normalne, że ładowarka nagrzewa się podczas ładowania.	Jeżeli ładowarka staje się zbyt gorąca, by można ją było dotknąć, odłącz ładowarkę i poczekaj aż ostygnie. Skonsultuj to ze sprzedawcą.
Po naładowaniu, nie świecą się wszystkie lampki kontrolne pojemności akumulatora, gdy przycisk wskaźnika naładowania baterii jest wciśnięty. 	Czy ładowarka była odłączana podczas ładowania?	Rozpocznij ładowanie ponownie.
	Czy zacząłeś ładowanie akumulatora w wysokiej temperaturze, np. zaraz po jeździe?	Przenieś akumulator do chłodniejszego miejsca i rozpocznij ładowanie ponownie.
Po odłączeniu ładowarki od akumulatora, lampki kontrolne ładowania nadal się świecą.	Czy złącza są mokre?	Wyczyść i osusz złącza.

12. Warunki gwarancji i wymogi prawne

Warunki gwarancji

Następujące warunki gwarancyjne uzupełniają twoje prawa.

Gwarancja na akumulator

Masz 2-letnią gwarancję na akumulator (wady materiałowe i konstrukcyjne) tak długo, jak spełnione są następujące warunki:

- Posiadasz gwarancję lub dowód zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu.
- Nie nastąpiło całkowite rozładowanie akumulatora (patrz punkt 10.3).

Gwarancja na inne części

2-letnia gwarancja producenta dotyczy części elektronicznych roweru elektrycznego (wyświetlacz, jednostka napędowa i akumulator). Okresy gwarancyjne dla innych części są dostępne na stronie www.batavus.nl.

**WARNING**

Nie używaj myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia swojego roweru. Może to uszkodzić części elektroniczne i stracisz na nie gwarancję.

WSKAZÓWKA

Po pierwszych 2 latach od zakupu roweru, można przedłużyć okres gwarancji na kolejne 3 lata. Zapytaj sprzedawcę o warunki.

Wymogi prawne

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, pojazd opisany w niniejszej instrukcji jest rowerem, ponieważ spełnia następujące warunki:

- Wspomaganie pedałowania jest aktywne tylko wtedy, gdy użytkownik sam pedałuje.
- Wspomaganie pedałowania jest aktywne do maksymalnie 25 km/h.
- Moc jednostki napędowej nie jest większa niż 250 watów.



E-rower jest EPAC (elektryczne wspomaganie pedałowania) zgodnie z normą EN 15194

Zgodności

Producent rowerów elektrycznych niniejszym oświadcza, że produkt spełnia wszystkie wymagania i inne odpowiednie wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE i 2006/42/WE. Możesz zwrócić się o certyfikat zgodności do producenta.



Utylizacja

Jednostka napędowa, akumulator, ładowarka, wyświetlacz, zestaw czujników prędkości, akcesoria i opakowania powinny być sortowane do recyklingu w celu ochrony środowiska. Nie wyrzucaj roweru lub jego składników jak odpadów z gospodarstwa domowego.

Dla krajów UE

Według Europejskich wytycznych 2012/19/UE, urządzenia elektryczne / narzędzia, które nie są już użyteczne, a zgodnie z wytycznymi Europejskimi 2006/66/WE, uszkodzone lub używane akumulatory / baterie, muszą być sortowane oddzielnie i poprawnie utylizowane. Proszę zwrócić akumulator, który jest bezużyteczny, do sprzedawcy.

Transport

Baterie podlegają wymaganiom Legislacji Niebezpiecznych Towarów. Podczas transportu przez osoby trzecie (np. poprzez transport lotniczy lub firmy spedycyjne), muszą być przestrzegane specjalne wymagania dotyczące opakowań i etykiet. Aby przygotować przedmiot do wysyłki, skonsultuj się z ekspertem od niebezpiecznych materiałów. Klient może transportować baterię przez drogę bez dodatkowych wymagań. Nie przewozić uszkodzonych akumulatorów. Zataśmuj lub zamaskuj otwory w opakowaniu i spakuj akumulator w taki sposób, by nie poruszał się w opakowaniu. Należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnych i krajowych. W przypadku pytań dotyczących transportu akumulatorów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

13. Specyfikacja

Zakres wspomagania pedałowania	0 - 25 km/u
---------------------------------------	-------------

Silnik elektryczny	Typ	Brushless DC type
	Moc nominalna	250 W

Metoda dawkowania mocy wspomagania pedałowania	Zależy od momentu obrotowego pedałowania i prędkości roweru
---	---

Akumulator na tylnym bagażniku	Typ	Akumulator litowo-jonowy
	Napięcie nominalne	36 V
	Pojemność nominalna	13,8 Ah

Ładowarka	Zastosowanie do akumulatora typu	PASB2
	Napięcie wejściowe	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Max. Napięcie wyjściowe	DC 42 V
	Max. Natężenie wyjściowe	DC 3,6 A
	Max. Pobór mocy	290 VA/163 W (ładowanie w AC 240 V)

Instrukcja

Jednostka napędowa, wyświetlacz, akumulator, ładowarka

© 2014 Yamaha Motor Co Ltd.

Wydanie pierwsze, marzec 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każda forma reprodukcji lub nieuprawnionego użycia bez pisemnej zgody z Yamaha Motor Co. Ltd. i Batavus jest zabronione.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3	7. Batterijpakket en oplaadprocedure	20
2. Locaties van waarschuwings- en specificatiestickers	4	7.1 Geschikte condities voor gebruik van lader	20
3. Beschrijving	5	7.2 Ongeschikte condities en mogelijke oplossingen	21
4. E-bike systemen	6	7.3 Batterijpakket opladen terwijl gemonteerd op de fiets	22
4.1 De e-bike systemen zijn ontwikkeld voor het bieden van optimale trapondersteuning	6	7.4 Batterijpakket opladen met batterijpakket los van de fiets	23
4.2 Drie niveaus van trapondersteuning	6	7.5 Laadstatus aflezen	24
4.3 Trapondersteuningstabel	7	7.6 Richtlijnen voor oplaadtijd	25
4.4 Omstandigheden die het resterende bereik van de trapondersteuning kunnen beperken	8	8. Resterende batterijcapaciteit controleren	26
5. Veiligheidsinformatie	9	8.1 Grafische weergave van resterende batterijcapaciteit en numerieke weergave van de geschatte resterende batterijcapaciteit op de LCD-display	26
6. Meet- en regelfuncties	11	8.2 Indicatielampjes van de batterijcapaciteit en weergave van geschatte resterende batterijcapaciteit	27
6.1 LCD-display	12	9. Controles voorafgaand aan gebruik	28
6.2 Batterij	12	10. Reiniging en opslag	29
6.3 Plaatsen en verwijderen van de display	13	10.1 Reiniging van het batterijpakket	29
6.4 Voeding aan/uit	13	10.2 Opslag	29
6.5 Tonen en selecteren van de ondersteuningsstand	14	10.3 Langdurige opslag (1 maand of langer) en ingebruikneming na lange periode van stilstand	29
6.6 Snelheidsmeter	14	11. Problemen oplossen	30
6.7 Indicator batterijcapaciteit	14	11.1 E-bike systemen	30
6.8 Indicator ondersteuningskracht	15	11.2 Batterijpakket en lader	32
6.9 Klok	15	12. Garantiebepalingen en wettelijke eisen	34
6.10 Thermometer	15	13. Specificaties	36
6.11 Functieweergave	16		
6.12 Gemiddelde rijsnelheid	16		
6.13 Hoogst gereden rijsnelheid	16		
6.14 Tripmeter	16		
6.15 Kilometer teller	16		
6.16 Resterend bereik van ondersteuning	17		
6.17 Batterijcapaciteit (%)	17		
6.18 Cadans	17		
6.19 Verlichting aan/uit	17		
6.20 Duwondersteuning	18		
6.21 Klok en km/mijl instellen	18		
6.22 Diagnosemodus	19		

1. Inleiding

Deze instructies zijn specifiek opgesteld voor uw aandrijfeenheid, display, batterijpakket en lader.

HET NEGEREN VAN DE WAARSCHUWINGEN IN DEZE HANDLEIDING KAN ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

Extra belangrijke informatie in deze handleiding wordt aangegeven met de volgende symbolen en/of pictogrammen:

	Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Dit symbool waarschuwt u voor gevaren die lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben. Neem alle veiligheidsinstructies en/of -voorschriften die bij dit symbool staan in acht om mogelijk (fataal) letsel te voorkomen.
	Een WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die u dient te vermijden om mogelijk (fataal) letsel te voorkomen.
LET OP	Een OPMERKING verwijst naar speciale voorzorgsmaatregelen die u moet nemen om beschadiging van het voertuig of andere eigendommen te voorkomen.
TIP	Een TIP beschrijft de informatie om procedures makkelijker of sneller te laten verlopen of geeft u advies
	Verwijst naar handelingen die u uit het oogpunt van veiligheid niet moet uitvoeren.


* Producten en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Controleer de plaatselijk geldende wetgeving en wettelijke voorschriften voordat u deze e-bike gaat gebruiken.


2. Locaties van waarschuwings- en specificatiestickers

Lees alle stickers/labels op uw batterijpakket en lader. Deze stickers bevatten belangrijke informatie voor een veilige en juiste werking. De stickers/labels op uw batterijpakket en lader NIET verwijderen.

Batterij



Lader



Maak uzelf vertrouwd met de volgende pictogrammen en lees de bijbehorende tekst. Controleer vervolgens welke pictogrammen op uw model van toepassing zijn.



Lees het instructieboekje



Niet demonteren of openmaken








Niet in open vuur gooien



Niet aanraken met natte handen

3. Beschrijving



1. Aandrijfeenheid
2. Snelheidssensorset
 - a. magneetsensor voor spaakbevestiging
 - b. opnemer
3. LCD-display
 - a. display (afneembaar)
 - b. displayhouder
 - c. bedieningsunit
4. Batterijpakket
5. Lader

4. E-bike systemen

4.1 De e-bike systemen zijn ontwikkeld voor het bieden van optimale trapondersteuning.

Deze systemen bieden u ondersteuning binnen een standaard actieradius die afhankelijk is van factoren zoals uw eigen trapkracht, de rijsnelheid en de gekozen versnelling.

In de volgende situaties werkt het e-bike systeem niet:


- Wanneer de display is uitgeschakeld.
- Wanneer u rijdt met een snelheid hoger dan 25 km/u.
- Wanneer u niet meetrapt.
- Wanneer de batterij leeg is.
- Wanneer de automatische uitschakelfunctie* actief is.
*de voeding schakelt automatisch uit wanneer u het e-bike systeem 5 minuten of langer niet gebruikt.
- Wanneer trapondersteuning is uitgeschakeld (OFF-stand).
- Wanneer u de knop voor duwondersteuning loslaat
- Wanneer u de display van het stuur verwijder

4.2 Drie niveaus van trapondersteuning

U kunt kiezen uit high-performance, standard, eco en off (krachtig, standaard, energiezuinig en uit), afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Zie 'Trapondersteuning weergeven en selecteren' voor informatie over het schakelen tussen de verschillende niveaus van ondersteuning.

High-Performance	Te gebruiken wanneer u maximale trapondersteuning wenst, bijvoorbeeld wanneer u tegen een steile helling omhoog rijdt.
Standard	Te gebruiken wanneer u op vlakke of licht glooiende wegen rijdt.
Eco	Te gebruiken voor een zo groot mogelijk bereik.
Off	Te gebruiken wanneer u geen trapondersteuning wenst. De andere functies op de display blijven bruikbaar.

4.3 Trapondersteuningstabel



- Deze illustratie is uitsluitend bedoeld als referentie. Prestaties kunnen in de praktijk afwijken onder invloed van omgevingscondities zoals wegdek, wind enz.
- In de stand OFF wordt geen trapondersteuning geleverd.

4.4 Omstandigheden die het resterende bereik van de trapondersteuning kunnen beperken

Het resterende bereik van de trapondersteuning loopt onder de volgende omstandigheden terug:

- Vaak stoppen en wegrijden
- Verschillende steile hellingen achter elkaar omhoog rijden
- Rijden op slecht wegdek
- Rijden met zware belading of bagage
- Rijden in het tempo van meefietsende kinderen
- Rijden met zware tegenwind
- Lage buitentemperatuur
- Versleten batterijpakket
- Het resterende bereik kan ook nadelig worden beïnvloed wanneer de fiets in slechte staat van onderhoud verkeert.

Voorbeelden van slecht onderhoud die het resterende bereik van de trapondersteuning kunnen beperken:

- Lage bandenspanning
- Niet soepel draaiende ketting
- Aanlopende remmen

TIP

Laat uw E-bike regelmatig onderhouden door uw dealer. Hierdoor blijft uw E-bike in optimale conditie. Dit verhoogt de levensduur van uw E-bike en uw fietsplezier!

5. Veiligheidsinformatie


**LET OP**

- Gebruik de lader nooit voor het opladen van andere batterijen of elektrische apparaten.
- Gebruik nooit een andere lader voor het opladen van dit speciale batterijpakket. Gebruik van een andere lader kan brand, explosie of beschadiging van het batterijpakket tot gevolg hebben.
- Deze lader mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens of beperkte kennis en/of ervaring, tenzij onder toezicht van of na instructie ten aanzien van een correct gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker van de lader.
- Kinderen mogen niet met de lader spelen, zorg daarom voor toezicht.
- Hoewel de lader waterdicht is, mag deze nooit in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. De lader niet gebruiken wanneer de laadcontacten nat zijn.
- Raak de stekker van het netsnoer, de stekker van het laadsnoer of de lader nooit met natte handen aan, dit kan leiden tot elektrische schokken.
- Raak de laadcontacten van de lader niet met metalen objecten aan. Voorkom kortsluiting tussen de laadcontacten, dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of beschadiging van de lader.
- Verwijder regelmatig het stof van de stekker van het netsnoer. Vastgehouden vocht of andere vervuiling kan de werking van de isolatie nadelig beïnvloeden, wat brand tot gevolg kan hebben.
- De lader nooit demonteren en nooit technische veranderingen aanbrengen, dit kan leiden tot brand en/of elektrische schokken.
- De lader niet gebruiken in combinatie met een tafelcontactdoos of verlengsnoer, dit kan leiden tot hogere spanningen dan de nominale spanning met mogelijk brand tot gevolg.
- De lader niet gebruiken met het opgebonden of opgerold netsnoer, en de lader niet opbergen terwijl het snoer om de lader is gewikkeld. Beschadiging van het netsnoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact, en de stekker van het laadsnoer stevig in het batterijpakket. Onvolledig contact tussen de stekkers en de contacten kan leiden tot brand als gevolg van elektrische schokken of oververhitting.
- De lader niet gebruiken in de nabijheid van brandbare materialen, vloeistoffen of gassen, dit kan leiden tot brand of explosie.
- De lader niet afdekken, en geen andere voorwerpen op de lader plaatsen tijdens gebruik, dit kan leiden tot inwendige oververhitting en brand.
- De lader of het batterijpakket nooit aanraken tijdens het opladen van het batterijpakket. De lader en het batterijpakket kunnen tijdens het laden temperaturen van 40-70 °C bereiken, wat kan leiden tot brandwonden.
- De lader niet gebruiken als de behuizing van het batterijpakket beschadigd of gescheurd is, of wanneer u een vreemde geur ruikt. Weglekkende batterijvloeistof kan ernstig letsel veroorzaken.


5. Veiligheidsinformatie vervolg

- De contacten van het batterijpakket niet kortsluiten, dit kan leiden tot oververhitting of brand met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of schade tot gevolg.
- De lader nooit demonteren, en nooit technische veranderingen aanbrengen, dit kan leiden tot oververhitting of brand met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of schade tot gevolg.
- Bij beschadiging van het netsnoer de lader niet langer gebruiken, maar deze laten inspecteren en repareren door een erkende dealer.
- Niet aan de trappers van de fiets draaien of de fiets verplaatsen tijdens het opladen van het batterijpakket. De snoeren kunnen in de trappers verstrikt raken, wat beschadiging van de lader, het netsnoer en/of de stekker van het netsnoer kan veroorzaken.
- Het netsnoer met beleid behandelen. De lader niet aansluiten op een stopcontact binnenshuis terwijl de fiets buiten staat, omdat het netsnoer dan mogelijk bekneld kan raken tussen een deur of raam.
- Niet met de fiets of een ander vervoermiddel over het netsnoer of de stekker van het netsnoer rijden, dit kan het netsnoer of de stekker beschadigen.
- Laat het batterijpakket niet vallen en voorkom schokken en stoten, aangezien dit kan leiden tot oververhitting, brand of explosie met mogelijk ernstig lichamelijk letsel en/of schade tot gevolg.
- Het batterijpakket niet in open vuur gooien of blootstellen aan een verwarmingsbron. Dit kan leiden tot brand of explosie met mogelijk ernstig lichamelijk letsel en/of schade tot gevolg.
- Het e-bike systeem niet demonteren of wijzigen. Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires. Het negeren van dit veiligheidsadvies kan schade aan het product of defecten veroorzaken en vergroot ook de kans op lichamelijk letsel.
- Bij stilstand de voor- en achterremmen gebruiken, en beide voeten op de grond plaatsen. Door bij stilstand een voet op een pedaal te zetten, kunt u onbedoeld de trapondersteuning activeren en de controle over de fiets verliezen, met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of schade tot gevolg.
- Niet met de fiets rijden als u iets ongewoons merkt aan het batterijpakket of het e-bike systeem. Het negeren van dit veiligheidsadvies kan ertoe leiden dat u de controle over de fiets verliest, met mogelijk ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.
- Controleer de resterende batterijcapaciteit voordat u in het donker gaat rijden. Ongeveer 2 uur na het wegvallen van de ondersteuning door te lage laadspanning, schakelt de verlichting uit. In het donker rijden zonder werkende verlichting vergroot de kans op een ongeval.
- Vertrek niet vanuit stilstand met één voet op een trapper en met de andere voet steppend om vaart te maken en vervolgens op het zadel te gaan zitten. U kunt hierdoor de controle over de fiets verliezen, met mogelijk ernstig lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Rijd alleen weg vanuit stilstand terwijl u op het zadel zit.
- Druk niet op de knop voor trapondersteuning wanneer het achterwiel geen contact maakt met de ondergrond. Het wiel gaat dan namelijk met hoge snelheid ronddraaien, waardoor het risico ontstaat dat zaken of voorwerpen in de spaken van het wiel raken.
- De display niet tijdens het rijden verwijderen. Doet u dat wel, dan schakelt de trapondersteuning uit, en u loopt het risico te vallen met de fiets.

6. Meet- en regelfuncties




6.1 LCD-display



De LCD-display toont informatie over de verschillende functies en keuzes.

6.2 Batterij




Controleer of de juiste batterij (batterij CR2032) is geplaatst in het vakje aan de achterzijde van de display. Plaats een nieuwe batterij als zich geen batterij in het vakje bevindt, of wanneer de batterij onvoldoende laadspanning heeft.

Raadpleeg voor het instellen van de tijd en de eenheden voor afstand en snelheid de paragraaf 'Klok en km/mijl instellen'.


TIP

Zorg ervoor dat de waterdichte ring correct wordt aangebracht. Gebruik een nieuwe CR2032 knoopbatterij (los verkrijgbaar).



6.3 Plaatsen en verwijderen van de display

Voor het plaatsen van de display plaatst u de display op de houder en schuift u deze naar achteren (tegen de rijrichting in) in de houder tot u een klik hoort. Voor het verwijderen van de display drukt u aan de bovenkant van de houder in het lipje en schuift u de display naar voren (in de rijrichting van de fiets).



TIP

De aanbevolen montagehoek van de display is 0-5° vanuit de horizontale basislijn. (U kunt de montagehoek wijzigen door de bevestigingsbout van de houder los te draaien. De ideale kijkhoek hangt samen met de lengte van de bestuurder).

De display niet tijdens het rijden verwijderen.

Controleer altijd of de display is uitgeschakeld voordat u deze plaatst of verwijdert.



6.4 Voeding aan/uit

Wanneer u op de aan/uit-schakelaar drukt, wordt de voeding aan- c.q. uitgeschakeld.

Wanneer u de voeding inschakelt gaan alle functieweergaven branden. Vervolgens worden de indicatoren getoond voor batterijcapaciteit, snelheid, ondersteuningskracht en functieweergave (bijvoorbeeld gemiddelde snelheid), ondersteuningsstand (bijvoorbeeld STD voor standaard), en worden de klok en de thermometer weergegeven.

TIP

- Wanneer u de voeding inschakelt selecteert het systeem automatisch de ondersteuningsstand STANDARD.
- Plaats uw voeten niet op de pedalen wanneer u de display inschakelt. Rijd ook niet meteen weg na het plaatsen van de display. Hierdoor kan de ondersteuningskracht verzwakken (zwakke ondersteuning duidt in dit geval niet op een storing). Heeft u per ongeluk toch gehandeld zoals hierboven beschreven, haal dan uw voeten van de pedalen, schakel de voeding opnieuw in en wacht enkele ogenblikken (ca. 2 seconden) voordat u wegrijdt.

Ondersteuningsstand indicator

Ondersteuningsstand omhoog



Ondersteuningsstand omlaag



6.5 Tonen en selecteren van de ondersteuningsstand

De indicator van de ondersteuningsstand toont de geselecteerde ondersteuningsstand.


- Wanneer u op de toets voor ondersteuningsstand omhoog drukt (pijlje omhoog), verandert u de stand in de volgorde OFF - ECO - STD - HIGH.
- Wanneer u op de toets voor ondersteuningsstand omlaag drukt (pijlje omlaag), verandert u de stand in de volgorde HIGH - STD - ECO - OFF.

TIP

Na de laatste optie in een serie (omhoog of omlaag) kunt u geen nieuwe stand kiezen door op dezelfde toets te blijven drukken. Voor het maken van een andere keuze moet u in dit geval de andere toets gebruiken.

In de ondersteuningsstand OFF worden de ondersteuningsstand en de indicator ondersteuningskracht niet op de display getoond.

Snelheidsmeter



6.6 Snelheidsmeter

De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van uw fiets aan in kilometers of mijlen per uur.

Raadpleeg de paragraaf 'Klok en km/mijl instellen' voor het instellen van kilometers of mijlen.

TIP


Bij een rijsnelheid lager dan 0,5 km/u of 0,3 mijl/uur geeft de snelheidsmeter '0.0 km/h' of '0.0 MPH' aan.

6.7 Indicator batterijcapaciteit

De indicator van de batterijcapaciteit toont een schatting van de resterende stroom in het batterijpakket in een schaalverdeling van 11 segmenten.

Indicator batterijcapaciteit




Indicator
ondersteuningskracht

6.8 Indicator ondersteuningskracht

De indicator van de ondersteuningskracht is een grafische weergave in 8 segmenten (blokjes) van de trapondersteuning die het e-bike systeem levert.

Wanneer het e-bike systeem niet is ingeschakeld, is geen enkel segment te zien.

Bij ingeschakeld e-bike systeem verschijnen er meer blokjes op de display naarmate de geleverde ondersteuningskracht toeneemt.



Klok


6.9 Klok

Geeft de tijd aan in 24-uurs aanduiding. Raadpleeg de paragraaf 'Klok en km/mijl instellen' voor het instellen van de tijd.

De tijd wordt permanent weergegeven, ook wanneer u de display uitschakelt en uit de houder neemt.




Thermometer



6.10 Thermometer

Geeft de omgevingstemperatuur aan in graden Celsius(°C).



6.11 Functieweergave

De functieweergave kan de volgende functies tonen:

- Gemiddelde rijsnelheid
- Hoogst gereden rijsnelheid
- Tripmeter
- Kilometer teller
- Resterend bereik van ondersteuning
- Batterijcapaciteit (%)
- Cadans

Door herhaaldelijk op de functietoets te drukken verschijnen achtereenvolgens de volgende functies op de display:
 Gemiddelde rijsnelheid - Hoogst gereden snelheid - Tripmeter
 - Kilometer teller - Resterend bereik van ondersteuning -
 Batterijcapaciteit in % - Cadans - Gemiddelde rijsnelheid.

U kunt de waarden van de gemiddelde rijsnelheid, hoogst gereden snelheid en tripteller op nul zetten door de functietoets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.

6.12 Gemiddelde rijsnelheid

Ave. 77 km/h

Deze optie toont de gemiddelde rijsnelheid (in kilometers of mijlen per uur) sinds de laatste keer dat deze waarde op nul is gezet. Wanneer u de display uitschakelt blijft de tot dan toe geregistreerde waarde op de display zichtbaar.

U kunt de waarde van de gemiddelde rijsnelheid op nul zetten door de functietoets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.

6.13 Hoogst gereden rijsnelheid

Max. 137 km/h

Deze optie toont de hoogst gereden snelheid (in kilometers of mijlen per uur) sinds de laatste keer dat deze waarde op nul is gezet. Wanneer u de display uitschakelt blijft de tot dan toe geregistreerde waarde op de display zichtbaar.

U kunt de waarde van de hoogst gereden snelheid op nul zetten door de functietoets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.

6.14 Tripmeter

33.1 km

Deze optie toont de afgelegde afstand (in kilometers of mijlen) sinds de laatste keer dat deze waarde op nul is gezet.

Wanneer u de display uitschakelt blijft de tot dan toe geregistreerde waarde op de display zichtbaar. U kunt de waarde van de afgelegde afstand op nul zetten door de functietoets 2 seconden of langer ingedrukt te houden.

6.15 Kilometer teller

ODO 157 km

Deze optie toont de totaal afgelegde afstand (in kilometers of mijlen) met ingeschakeld display. U kunt de waarde van de totaal afgelegde afstand niet op nul zetten.

DIST

15 km

6.16 Resterend bereik van ondersteuning

Deze optie toont een schatting van de afstand (in kilometers of mijlen) die u nog kunt afleggen met trapondersteuning op de batterijcapaciteit van dat moment. Als u de ondersteuningsstand wijzigt terwijl deze optie op de display zichtbaar is, wijzigt het resterende bereik van de ondersteuning. U kunt de waarde van het resterende bereik van ondersteuning niet op nul zetten.

TIP

- Het resterende bereik van ondersteuning is afhankelijk van de rijcondities (heuvels, tegenwind) en de langzaam teruglopende laadspanning van het batterijpakket. Zie hiervoor paragraaf 4.4 op pagina 8.
- Als u de ondersteuningsstand OFF hebt geselecteerd, toont het scherm '---'.

6.17 Batterijcapaciteit (%)

33 %

Deze optie toont de resterende laadspanning van het batterijpakket.

U kunt de waarde van de resterende batterijcapaciteit niet op nul zetten.

6.18 Cadans

50.0 rpm

Deze optie toont uw pedaalsnelheid in omwentelingen per minuut. U kunt de waarde van de pedaalsnelheid niet op nul zetten.

TIP

Wanneer u achteruit trapt toont de display bij cadans '0.0'.

6.19 Verlichting aan/uit


Wanneer u op de lichtschakelaar drukt, wordt de verlichting in of uitgeschakeld.

Wanneer u de verlichting inschakelt, gaat ook de achtergrondverlichting van de display branden.

LET OP

Indien de batterij tijdens het fietsen leeg raakt en geen ondersteuning meer biedt, blijft de verlichting nog ongeveer 2 uur branden. Houd hier rekening mee als de kans bestaat dat u in het donker gaat fietsen.





6.20 Duowondersteuning





Met behulp van duowondersteuning kunt u zonder te trappen de fiets verplaatsen terwijl u op de fiets zit of naast de fiets loopt. Om deze functie te gebruiken houdt u de knop voor duowondersteuning ingedrukt.

De duowondersteuning stopt in de volgende situaties:



- Wanneer u de knop voor duowondersteuning loslaat.
- Wanneer u gelijktijdig met het indrukken van de knop voor duowondersteuning een andere knop indrukt.
- Wanneer u begint te trappen.
- Wanneer de rijsnelheid van uw fiets hoger is dan 6 km/u.
- Wanneer u de stand OFF kiest.
- Wanneer de wielen van de fiets niet draaien (door remmen, contact met een obstakel enz.).

6.21 Klok en km/mijl instellen



Voor het instellen van de tijd en de eenheid van afstand/snelheid gaat u als volgt te werk:



1. Plaats de display uitgeschakeld in de houder.
2. Druk op de aan/uit-schakelaar terwijl u de functiekeuzetoets ingedrukt houdt.
3. Zodra de urenaanduiding (eerste twee van de vier karakters) begint te knipperen laat u de toetsen los.
4. Met de toetsen voor het kiezen van de ondersteuningsstand (pijltoetsen omhoog en omlaag) selecteert u vervolgens het gewenste uur.
5. Druk op de functiekeuzetoets: de laatste twee van de vier karakters beginnen te knipperen.
6. Met de toetsen voor het kiezen van de ondersteuningsstand (pijltoetsen omhoog en omlaag) selecteert u vervolgens de gewenste minuut.



7. Druk op de functiekeuzetoets: de indicatoren voor afstand en snelheid (beide in km/h of MPH) beginnen te knipperen.
8. Met de toetsen voor het kiezen van de ondersteuningsstand (pijltoetsen omhoog en omlaag) selecteert u vervolgens 'km & km/h' of 'mile & MPH'.



9. Druk op de aan/uit-schakelaar. De instellingen worden opgeslagen, en de functie wordt afgesloten.

6.22 Diagnosemodus




De e-bike systemen beschikken over een diagnosemodus. Als u de voeding inschakelt terwijl sprake is van een storing of defect, maakt het systeem u daarop attent: de indicator ondersteuningsstand en de indicator batterijcapaciteit knipperen beurtelings, en in het veld van de snelheidsmeter verschijnt de foutmelding 'Er'. Zie de paragraaf 'PROBLEMEN OPLOSSEN' op pagina 30 voor symptomen en oplossingen in geval van afwijkende schermberichten en het knipperen van indicatoren.



WARNING

Wanneer de display een foutmelding toont, dient u uw fiets op zo kort mogelijke termijn door een dealer te laten controleren.

7. Batterijpakket en oplaadprocedure



Het batterijpakket van uw Yamaha e-bike systeem is een lithium-ion batterij. Dit type batterij is relatief licht in gewicht en biedt uitstekende prestaties. Houd echter rekening met de volgende eigenschappen van het batterijpakket:

- De prestaties lopen bij zeer hoge of zeer lage temperaturen terug.
- Het batterijpakket verliest langzaam zijn laadspanning.
- De prestaties stabiliseren pas na enkele keren gebruik.

Het batterijpakket van het e-bike systeem is voorzien van een ingebouwde computer die u informeert over de geschatte resterende batterijcapaciteit en eventuele storingen of defecten. Dit gebeurt via het indicatielampje batterijcapaciteit.

Wanneer u op de toets voor de indicator van de batterijcapaciteit drukt, kunt u gedurende ca. 5 seconden de resterende batterijcapaciteit aflezen.

Zie paragraaf 8.2 op pagina 27 voor een schatting van de resterende batterijcapaciteit. Raadpleeg paragraaf 11.2 op pagina 32 voor informatie over het opsporen en verhelpen van storingen.

7.1 Geschikte condities voor gebruik van lader

Voor het veilig en efficiënt opladen van het batterijpakket adviseren wij de lader te gebruiken onder de volgende omstandigheden:

- Op een vlakke en stabiele ondergrond (gemonteerd op de fiets).
- Ontdaan van neerslag of vocht.
- Niet in direct zonlicht.
- Goed geventileerd en droog.
- Buiten bereik van huisdieren en kinderen.
- Bij een omgevingstemperatuur tussen 15 -25 °C.

7.2 Ongeschikte condities en mogelijke oplossingen

De hieronder beschreven weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat het laden naar 'Stand-by' of 'Uitgesteld' schakelt zonder dat de batterij volledig is opgeladen.

- **Opladen bij zomerse temperaturen, stand-by/uitgesteld laden**

Tijdens opladen op een plaats met direct zonlicht of direct na gebruik van de fiets kan de lader naar stand-by schakelen (alle vier indicatielampjes van de batterijcapaciteit knipperen langzaam). Zie paragraaf 7.5 op pagina 24. In dit geval wordt het opladen automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat het batterijpakket de gespecificeerde maximumtemperatuur overschrijdt. U kunt dit voorkomen door de koele batterij op te laden in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 15 - 25 °C. Wanneer het laadsysteem het opladen heeft uitgesteld, kunt u de stand-by tijd beperken door de batterij en de lader onder te brengen in een koelere ruimte.

- **Opladen bij winterse temperaturen, stand-by/uitgesteld laden**




Tijdens opladen bij een omgevingstemperatuur van 0 °C of lager kan het systeem in stand-by schakelen. Als tijdens het opladen de temperatuur daalt tot beneden deze waarde, bijvoorbeeld tijdens nachtelijk afkoelen, wordt het opladen uitgesteld, en wordt de stand-by modus ingeschakeld om de batterij te beschermen. In dit geval kunt u het laden opnieuw starten door de batterij en de lader onder te brengen in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen 15 - 25 °C.

- **Storing op tv/radio/computer**

Gebruik van de lader in de onmiddellijke nabijheid van tv's, radio's of soortgelijke apparaten kan storing, beeldflikkering en andere storingen veroorzaken. In dit geval dient u de lader en de batterij op grotere afstand van deze apparatuur te plaatsen, bij voorkeur in een andere ruimte.

**WARNING**

Indien tijdens het opladen van het batterijpakket een storing optreedt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat het batterijpakket en de lader afkoelen.



7.3 Batterijpakket opladen terwijl gemonteerd op de fiets

1. Steek de stekker van het netsnoer van de lader in een stopcontact.
2. Open het klepje in de behuizing van het batterijpakket, neem de dop van het laadcontact van het batterijpakket, en sluit de stekker van het laadsnoer van de lader op het laadcontact aan.

LET OP

De stekker van het laadsnoer van de lader niet aansluiten op het laadcontact van het batterijpakket als dit nat is. Dit kan leiden tot ernstige beschadiging van het batterijpakket. Sluit de stekker van het laadsnoer van de lader alleen aan als alle verbindingen helemaal droog zijn. Oefen geen bovenmatige kracht uit op de stekker, en trek niet aan het snoer van de lader terwijl de stekker op het laadcontact is aangesloten, aangezien u hierdoor de stekker of het snoer kunt beschadigen.

3. Zie paragraaf 7.5 op pagina 24, en controleer of de lader daadwerkelijk het batterijpakket oplaadt.
4. De indicatielampjes batterijcapaciteit gaan één voor één branden, totdat ze alle vier branden. Als het batterijpakket volledig is opgeladen gaan de lampjes uit.
5. Controleer of het opladen geslaagd is, en haal vervolgens de stekker van de lader uit het batterijpakket. De stekker wordt als volgt losgekoppeld (zie afbeelding links):
 - 1: Pak de sluitring vast.
 - 2: Trek de ring recht los.
6. Plaats de dop terug op het laadcontact van het batterijpakket.
7. Sluit het klepje.

**WARNING**


De voedingsstekker, de stekker van het laadsnoer en de laadcontacten nooit met natte handen aanraken. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

TIP

- Het laden start automatisch.
- Wanneer u de display inschakelt tijdens het opladen van het batterijpakket worden alle functies weergegeven, inclusief de indicator van de batterijcapaciteit, maar is het ondersteuningssysteem niet actief.
- Wanneer u de lader op het batterijpakket aansluit gaat het laadindicatielampje knipperen met intervallen van 0,2 seconden, om aan te geven dat het laadprogramma het opladen voorbereidt. U hoeft niets te doen, het opladen start vanzelf.
- Het laden stopt automatisch indien de batterij volledig geladen is. U hoeft de lader niet direct te ontkoppelen. U kunt de lader dus zonder problemen de hele dag of nacht aan de batterij laten zitten.

7.4 Batterijpakket opladen met batterijpakket los van de fiets

1. Schakel het systeem uit met de aan/uit schakelaar.
2. Steek de sleutel in het slot van het batterijpakket, en draai de sleutel linksom om het slot te ontgrendelen.
3. Verwijder het batterijpakket door het recht naar achteren te trekken.




Gebruik voor het verwijderen van het batterijpakket beide handen, en laat het batterijpakket niet vallen. Wanneer het batterijpakket op uw voet valt kan dit tot letsel leiden.

4. U kunt de sleutel weer uit het slot halen (rechtsom) en in het ringslot van uw fiets steken.
5. Steek de stekker van het netsnoer van de lader in een stopcontact.
6. Haal de dop van het laadcontact van het batterijpakket, en sluit de stekker van het laadsnoer van de lader op het laadcontact aan.


LET OP

De stekker van het laadsnoer van de lader niet aansluiten op het laadcontact van het batterijpakket als dit nat is. Dit kan leiden tot ernstige beschadiging van het batterijpakket. Sluit de stekker van het laadsnoer van de lader alleen aan als alle verbindingen helemaal droog zijn. Oefen geen bovenmatige kracht uit op de stekker, en trek niet aan het snoer van de lader terwijl de stekker op het laadcontact is aangesloten, aangezien u hierdoor de stekker of het snoer kunt beschadigen.




7. Zie paragraaf 7.5 op pagina 24 en controleer of de lader daadwerkelijk het batterijpakket oplaadt.
8. De indicatielampjes batterijcapaciteit gaan één voor één branden, totdat ze alle vier branden. Als het batterijpakket volledig is opgeladen gaan de lampjes uit.
9. Controleer of het opladen geslaagd is, en haal vervolgens de stekker van de lader uit het batterijpakket. De stekker wordt als volgt losgekoppeld (zie afbeelding links):
 - 1: Pak de sluitring vast.
 - 2: Trek de ring recht los.
10. Plaats de dop terug op het laadcontact van het batterijpakket.
11. Controleer de contacten van het batterijpakket, en verwijder eventuele vervuiling.
Plaats het batterijpakket terug op de fiets.
Druk het batterijpakket aan totdat dit op zijn plaats klikt.

7.5 Laadstatus aflezen

Indicatielampje lader	Indicatielampjes batterijcapaciteit	Actuele status	Details
 Aan	De brandende lampjes geven aan in hoeverre de batterij is opgeladen. Het knipperende lampje geeft de voortgang aan.  In bovenstaand voorbeeld is de batterij 50-75% opgeladen.	Bezig met opladen	Tijdens het opladen gaan de indicatielampjes van de batterijcapaciteit één voor één branden
 Uit	 Uit	Opladen gereed	Wanneer het opladen gereed is gaat het indicatielampje op de lader uit, en gaan ook de indicatielampjes van de batterijcapaciteit uit.
	Vier lampjes knipperen tegelijk. 	Batterij in stand-by. * Inwendige temperatuur te hoog of te laag.	Het laden start automatisch zodra de temperatuur binnen het juiste bereik ligt. (Zie paragraaf 7.1 op pagina 20) Probeer bij het opladen altijd een temperatuur aan te houden tussen 15-25 °C.
		Foutmelding	Storing in het laadsysteem. Zie paragraaf 11.2 op pagina 32.

TIP

Ook wanneer het opladen normaal start, kan het laadsysteem bij een hoge of lage inwendige temperatuur of omgevingstemperatuur het opladen onderbreken ter bescherming van de batterij. De batterij is dan mogelijk nog niet volledig opgeladen. Controleer de capaciteit van de batterij, en laad de batterij eventueel (verder) op.

7.6 Richtlijnen voor oplaadtijd

De oplaadtijd hangt af van de resterende batterijcapaciteit en de omgevingstemperatuur. Wanneer de batterij helemaal leeg is gaat na gemiddeld 4 uur opladen het eerste indicatielampje van de batterijcapaciteit branden.

Als het laadsysteem het opladen uitstelt en in stand-by schakelt, wordt de totale oplaadtijd verlengd met de duur van de stand-by tijd.

* Wanneer de batterij lange tijd niet is gebruikt zal het opladen - afhankelijk van de conditie en resterende laadcapaciteit van de batterij - langer duren dan gewoonlijk. Zolang de indicatielampjes niet knipperen zoals bij een defect of storing (zie paragraaf 7.5 op pagina 24) is er geen sprake van disfunctioneren.

8. Resterende batterijcapaciteit controleren




U kunt de resterende batterijcapaciteit controleren en zien in hoeverre de batterij opgeladen is. U kunt dit op twee manieren doen: met behulp van de indicator van de batterijcapaciteit op de display of aan de hand van de indicatielampjes voor batterijcapaciteit op de batterij zelf.

TIP

- Als de batterijcapaciteit is gedaald tot 0 (nul) kunt u de fiets op de traditionele manier gebruiken.
- Als u een oud batterijpakket gebruikt kan de indicator van de batterijcapaciteit plotseling een zeer lage waarde aangeven bij weggrijden vanuit stilstand. Dit duidt niet op een storing. Eenmaal onderweg met een stabiele rijstijl en minder belasting zal de display de correcte waarde tonen.

8.1 Grafische weergave van resterende batterijcapaciteit en numerieke weergave van de geschatte resterende batterijcapaciteit op de LCD-display.

De resterende batterijcapaciteit kan ook als numerieke waarde op de LCD-display worden getoond door deze optie te kiezen met de functiekeuzeknop op de bedieningsunit.

Weergave resterende batterijcapaciteit op LCD-display	Numerieke weergave resterende batterijcapaciteit	Toepasbare situatie
	100 - 11%	Wanneer u de LCD-display inschakelt en rijdt met een volledig opgeladen batterij, toont de indicator voor de resterende batterijcapaciteit op de display na verloop van tijd telkens een segment minder. Ieder segment geeft 10% van de batterijcapaciteit aan.
 Knippert langzaam ←om de 0,5 seconden→	10 - 1%	De resterende batterijcapaciteit is zeer laag. U dient de batterij op te laden.
 Knippert snel ←om de 0,2 seconden→	0%	De batterij is leeg. Schakel de LCD-display uit en laad de batterij op. Trapondersteuning is niet langer mogelijk, maar u kunt de fiets wel op de traditionele manier gebruiken. De verlichting kunt u nog ongeveer 2 uur gebruiken.

8.2 Indicatielampjes van de batterijcapaciteit en weergave van geschatte resterende batterijcapaciteit

Voor het controleren van de resterende batterijcapaciteit drukt u op de toets: 

Indicatielampjes batterijcapaciteit	Schatting resterende batterijcapaciteit	Toepasbare situatie
	100 - 76%	Vanaf volledig opgeladen (100%) gaan de indicatielampjes van de batterijcapaciteit één voor één uit.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 Onderkant indicatielampje knippert langzaam	10 - 1%	De batterij is bijna leeg.
 Onderkant indicatielampje knippert snel ←om de 0,2 seconden→	0%	De batterij is leeg. U dient de batterij op te laden.

9. Controles voorafgaand aan gebruik



Voer deze inspectie uit telkens voordat u gaat rijden. Als u iets niet begrijpt of moeite heeft met een handeling, neem dan contact op met uw dealer.

LET OP

- Wanneer u een storing of defect heeft geconstateerd, neem dan contact op met uw dealer.
- Het mechanisme voor trapondersteuning bestaat uit precisieonderdelen.
Wij adviseren u het mechanisme niet zelf te demonteren.

In aanvulling op de inspecties voorafgaand aan elk gebruik is het raadzaam om ook de volgende inspecties uit te voeren.

Nr.	Inspectiepunt	Details
1	Resterende batterijcapaciteit	Is de batterij nog voldoende opgeladen?
2	Bevestiging van batterijpakket	Is het batterijpakket correct en stevig bevestigd?
3	Werking van het e-bike systeem	Werkt het e-bike systeem zodra u de fiets in beweging brengt?
4	Display	Is de display correct bevestigd?

10. Reiniging en opslag

LET OP

Gebruik voor het schoonmaken van de fiets en het e-bike systeem nooit een hogedrukreiniger of stoomreiniger, dit kan leiden tot het binnendringen van water met mogelijk beschadiging of storingen in het aandrijfsysteem of batterijpakket tot gevolg. Laat na het onverhoopt binnendringen van water uw fiets door de dealer controleren.

10.1 Reiniging van het batterijpakket

Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing van het batterijpakket een vochtige, goed uitgewrongen doek. Giet of spuit geen water rechtstreeks op de behuizing van het batterijpakket.

LET OP

De laadcontacten niet reinigen met een vijl of scherp voorwerp, dit kan leiden tot storingen en defecten.

10.2 Opslag

Bewaar het e-bike systeem als volgt:

- Op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Goed geventileerd en droog.
- Beschermd tegen weersinvloeden en direct zonlicht.

10.3 Langdurige opslag (1 maand of langer) en ingebruikneming na lange periode van stilstand

Wanneer u de fiets voor langere tijd niet gebruikt (1 maand of langer) dient u het batterijpakket te verwijderen en onder de volgende condities te bewaren:

- Verlaag de resterende batterijcapaciteit tot het niveau waarbij 1 of 2 indicatielampjes branden, en bewaar het batterijpakket binnenshuis op een koele en droge plaats (tussen 10 en 20 °C).
- Controleer de resterende batterijcapaciteit iedere maand, en laad de batterij gedurende ca. 10 minuten op zodra er 1 indicatielampje knippert. Laat de resterende batterijcapaciteit niet te ver teruglopen.
- Indien u de batterijcapaciteit te ver terug laat lopen en niet tijdig bijlaadt, kan diepteontlading ontstaan. Diepteontlading kan onherstelbare schade aan uw batterij veroorzaken. In deze gevallen vervalt de garantie op uw batterij.

TIP

- Wanneer u de batterij volledig opgeladen of geheel ontladen opbergt, loopt de levensduur sneller terug.
- Als gevolg van zelfontlading zal de batterij tijdens opslag langzaam zijn spanning verliezen.
- De batterijcapaciteit wordt in de loop van de tijd minder, maar door de instructies voor opslag op te volgen kunt u de levensduur optimaliseren.
- Bij ingebruikneming van de fiets na een langere periode van stilstand dient u het batterijpakket te controleren. Indien de fiets langer dan 6 maanden niet is gebruikt, is het raadzaam de dealer de hele fiets te laten nakijken voordat u deze gaat gebruiken.


11. Problemen oplossen


11.1 E-bike systemen

Symptoom	Uit te voeren controles	Actie
Het trappen gaat zwaar.	Is de display ingeschakeld?	Druk op de aan/uit-schakelaar op de bedienings-unit voor het inschakelen van de voeding.
	Is het batterijpakket geplaatst?	Plaats een opgeladen batterijpakket.
	Is het batterijpakket opgeladen?	Laad het batterijpakket op.
	Heeft de fiets langer dan 5 minuten stilgestaan?	Schakel de voeding opnieuw in.
	Rijdt u tegen een lange helling omhoog of rijdt u bij zomerse temperaturen met zware bagage?	Dit is geen storing. Dit is een beveiliging die het batterijpakket beschermt bij te hoge temperatuur van het batterijpakket of de aandrijfeenheid. De trapondersteuning keert terug zodra de temperatuur voldoende is gedaald. U kunt helpen dit te voorkomen door een lagere versnelling te kiezen dan u normaliter zou gebruiken.
	Is de omgevingstemperatuur laag (ca. 10 °C of lager)?	Bewaar bij winterse temperaturen het batterijpakket voor gebruik binnenshuis.
	Is de display correct ingesteld?	Stel de display correct in.
	Laadt u het batterijpakket op terwijl het op de fiets is geplaatst?	Stop het opladen van het batterijpakket.
De aandrijfeenheid schakelt onder het rijden voortdurend in en uit.	Is het batterijpakket correct geplaatst?	Controleer of het batterijpakket correct is vergrendeld. Indien het probleem zich ook bij correcte vergrendeling van het batterijpakket voordoet, is er mogelijk sprake van een inwendig los contact. Laat uw fiets door een erkende dealer inspecteren.
Aandrijfeenheid maakt rammelend of krakend geluid.		Dit duidt op een mogelijk defect in de aandrijfeenheid.
Aandrijfeenheid produceert vreemde geur of rook.		Dit duidt op een mogelijk defect in de aandrijfeenheid.

Symptoom	Uit te voeren controles	Actie
Ca. 4 seconden na inschakelen schakelt de display vanzelf uit.	Controleer of de aansluitcontacten van het batterijpakket schoon zijn.	Verwijder het batterijpakket, reinig de aansluitcontacten met een droge schone doek of een wattenstaafje, en plaats het batterijpakket terug.
Het bereik loopt terug.	Gebruikt u een volledig opgeladen batterijpakket?	Laad het batterijpakket volledig op.
	Gebruikt u het systeem bij lage omgevingstemperaturen?	Het normale bereik is weer beschikbaar zodra de temperatuur oploopt. U kunt het bereik bij lage omgevingstemperaturen vergroten door het batterijpakket voor gebruik binnenshuis te bewaren.
	Is het batterijpakket versleten?	Vervang het batterijpakket.
De duwondersteuning schakelt vanzelf uit.	Zijn de wielen enkele seconden geblokkeerd?	Laat de toets voor duwondersteuning kort los, en druk deze daarna opnieuw in.
	Heeft u op de pedalen getrapt terwijl u op de toets voor duwondersteuning drukte?	Haal uw voeten van de pedalen, laat de toets voor duwondersteuning kort los, en druk deze daarna opnieuw in.

11.2 Batterijpakket en lader

Symptoom	Uit te voeren controles	Actie
Opladen lukt niet.	Is de stekker van de voedingskabel correct op het stopcontact aangesloten? Is de stekker van het laadsnoer correct op het batterijpakket aangesloten?	Sluit de stekkers opnieuw aan en probeer het opnieuw. Als het batterijpakket nog steeds niet oplaadt is het mogelijk defect.
	Branden de indicatielampjes voor resterende batterijcapaciteit?	Controleer of u de juiste methode hanteert en probeer het opnieuw. Als het batterijpakket nog steeds niet oplaadt is het mogelijk defect.
	Is het batterijpakket of zijn de contacten daarvan vuil of vochtig?	Haal het batterijpakket uit de lader, en verwijder de stekker van het laadsnoer uit het batterijpakket. Reinig en/of droog de contacten van de lader en het batterijpakket met een schone droge doek of een wattenstaafje, en sluit daarna alles opnieuw aan.
De vier indicatielampjes voor batterijcapaciteit knipperen gelijktijdig 	Dit is geen storing.	Het laadsysteem bereidt het opladen voor. Enkele minuten wachten s.v.p. Na enkele minuten zal het knipperen van de lampjes overgaan in permanent branden.
	Een storing of defect in de aansluitcontacten.	Verwijder het batterijpakket van de fiets, en steek de stekker van het laadsnoer in het batterijpakket. Als de lampjes nog steeds knipperen is het batterijpakket mogelijk defect. Plaats het batterijpakket terug op de fiets en druk op de aan/uit-toets van de display. Als de lampjes om beurten knipperen is de aandrijfeenheid mogelijk defect.

Symptoom	Uit te voeren controles	Actie
	Mogelijk storing of defect in aansluitcontacten.	Haal het batterijpakket uit de lader, en plaats het batterijpakket op de fiets. Druk op de aan/uit-toets van de display. Sluit de stekker van het laadsnoer aan op het batterijpakket. Als de lampjes nog steeds gelijktijdig knipperen is de lader mogelijk defect.
	Mogelijk is het laadcontact van het batterijpakket vochtig.	Reinig en droog het laadcontact en de stekker van het laadsnoer. Steek de stekker van het laadsnoer in het laadcontact.
 De twee buitenste lampjes knipperen gelijktijdig.		De interne beschermingsfunctie van het batterijpakket is geactiveerd, en het systeem is niet bruikbaar. Vervang het batterijpakket.
De lader produceert een abnormaal geluid, een afwijkende geur of rook.		Haal de stekker van het netsnoer direct uit het stopcontact.
De lader wordt heet.	Het is normaal dat de lader tijdens het opladen van het batterijpakket enigszins warm wordt.	Als de lader zo heet wordt dat u deze niet met de hand kunt aanraken, dient u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. Laat de lader afkoelen en raadpleeg uw dealer.
Na het opladen gaan niet alle indicatielampjes van de batterijcapaciteit branden wanneer de toets  wordt ingedrukt.	Is de stekker van het laadsnoer los, of is het batterijpakket tijdens het opladen uit de lader genomen?	Begin opnieuw met het opladen van het batterijpakket.
	Bent u met het opladen van het batterijpakket begonnen terwijl de temperatuur hiervan hoog was, bijvoorbeeld direct na een rit?	Verplaats de lader en het batterijpakket naar een locatie met de juiste temperatuur (0-30 °C) en begin opnieuw met de oplaadprocedure.
Na het loskoppelen van de stekker van het laadsnoer uit het batterijpakket blijven de indicatielampjes van de batterijspanning branden.	Mogelijk is het laadcontact van het batterijpakket vochtig.	Reinig en droog het laadcontact en de stekker van het laadsnoer.

12. Garantiebepalingen en wettelijke eisen

Garantiebepalingen

De volgende garantiebepalingen vullen uw geldende wettelijke rechten aan.

Garantie op de batterij

U heeft een garantie van 2 jaar op uw batterijpakket indien er sprake is van materiaal- of constructiefouten, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- U bent in het bezit van een garantie of aankoopbewijs. De garantieperiode begint op de dag van aankoop.
- Er is geen sprake van onherstelbare diepteontlading, zie paragraaf 10.3 op pagina 29.

Garantie op overige delen

Op de elektrische onderdelen van uw E-bike (display, aandrijfeenheid en batterijpakket) wordt 2 jaar fabrieksgarantie gegeven. Voor de garantieperiode van de overige delen verwijzen wij u naar de garantiebepalingen zoals vermeld op www.batavus.nl



Spuit de fiets niet schoon met een hogedrukspuit. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica in de elektrische delen beschadigen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

TIP

U kunt binnen de eerste 2 jaar na aankoop van uw E-bike uw garantieperiode verlengen met 3 jaar. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Wettelijke eisen

Volgens de Europese wetgeving is het beschreven voertuig een fiets, omdat de fiets voldoet aan de volgende regels:

- De ondersteuning is alleen actief als de gebruiker zelf trapt.
- De ondersteuning is actief tot maximaal 25 km/uur.
- Het geleverde vermogen van de aandrijfeenheid is maximaal 250 Watt.



De E-bike is een EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) overeenkomstig EN 15194.

Conformiteit

Hierbij verklaart de fabrikant van uw E-bike dat het product voldoet aan alle eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EC en 2006/42/EC. De conformiteitsverklaring kunt u opvragen bij de fabrikant.



Verwijdering en verwerking

De aandrijfeenheid, het batterijpakket, de lader, de display, de snelheidssensor, de accessoires en de verpakking dienen gescheiden te worden aangeboden voor milieuvriendelijke verwerking of recycling.

De fiets en/of onderdelen daarvan niet afvoeren of verwerken als huishoudelijk afval.

Voor landen binnen de EU

Volgens de Europese richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EC dienen elektrische apparaten/gereedschappen die niet langer bruikbaar zijn respectievelijk defecte of gebruikte batterijen/batterijpakketten afzonderlijk te worden ingezameld ten behoeve van milieuvriendelijke verwerking.

Lever een batterijpakket dat niet langer bruikbaar is in bij een erkende fietsenhandelaar.

Transport

Batterijen en dus ook het batterijpakket van het e-bike systeem vallen onder de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij transport of verzending door derden (bijv. luchtvracht of pakketdienst) dienen de voorschriften en vereisten voor verpakking en etikettering in acht te worden genomen. Neem voorafgaand aan verzending contact op met een specialist op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Aan vervoer over de weg door de klant worden geen eisen gesteld, maar vervoer van beschadigde batterijen wordt afgeraden. Plak de open laadcontacten af, en verpak de batterij zo dat deze niet in de verpakking kan bewegen. Neem alle plaatselijke en nationale voorschriften in acht. Neem bij vragen over het vervoeren van een batterijpakket contact op met een erkende fietsenhandelaar.

13. Specificaties

Bereik ondersteuningssnelheid	0 - 25 km/u
--------------------------------------	-------------

Elektromotor	Type	Borstelloze gelijkstroom
	Nominaal vermogen	250 W

Regeling trapondersteuning	Afhankelijk van geleverde pedaalkracht en rijsnelheid
-----------------------------------	---

Batterijpakket in bagagedrager	Type	Lithium-ion
	Nominale spanning	36 V
	Nominale capaciteit	13,8 Ah

Lader	Geschikt voor batterijtypen	PASB2
	Ingangsspanning	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Maximale uitgangsspanning	DC 42 V
	Maximale uitgangsstroom	DC 3,6 A
	Maximaal opgenomen vermogen	290 VA/163 W (opgeladen bij 240 V AC)

Handleiding

Aandrijfeenheid, display, batterijpakket, lader

©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.

1e uitgave, Maart 2014

Alle rechten voorbehouden.

Elke vorm van reproductie of ongeautoriseerd gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Yamaha Motor Co. Ltd. en Batavus nadrukkelijk verboden.

Gedrukt in Nederland



Batavus manual



READ THIS MANUAL CAREFULLY!
It contains important safety information.

- Because manuals are subject to change, the Batavus manuals are regularly checked for accuracy and updated as needed.

Table of contents

1. Introduction	39	7. Battery pack and charging procedure	56
2. Locations of warning and specification labels	40	7.1 Appropriate charging environments	56
3. Description	41	7.2 Inappropriate charging environments and solutions	57
4. E-bike systems	42	7.3 Charging the battery pack mounted on the bicycle	58
4.1 The e-bike systems are designed to give you the optimal amount of power assist	42	7.4 Charging the battery pack removed from the bicycle	59
4.2 Three types of assist mode	42	7.5 Reading the charging status	60
4.3 Power assist chart	43	7.6 Charging time guidelines	61
4.4 Conditions that could decrease remaining assist distance	44	8. Checking the residual battery capacity	62
5. Safety information	45	8.1 Residual battery capacity indicator display and estimate of residual battery capacity for display unit	62
6. Instrument and control functions	47	8.2 Display of the battery capacity indicator lamps and the estimate of the residual battery capacity	63
6.1 Display unit	48	9. Pre-operation check	64
6.2 Battery	48	10. Cleaning and storage	65
6.3 Mounting and removing the display	49	10.1 Caring for the battery pack	65
6.4 Power on/off	49	10.2 Storage	65
6.5 Displaying and switching the assist mode	50	10.3 Long storage period (1 month or longer) and using it again after a long storage period	65
6.6 Speedometer	50	11. Troubleshooting	66
6.7 Battery capacity indicator	50	11.1 E-bike systems	66
6.8 Assist power meter	51	11.2 Battery pack and charger	68
6.9 Clock	51	12. Warranty conditions and legal requirements	70
6.10 Thermometer	51	13. Specifications	72
6.11 Function display	52		
6.12 Average bicycle speed	52		
6.13 Maximum bicycle speed	52		
6.14 Trip meter	52		
6.15 Odometer	52		
6.16 Remaining assist distance	53		
6.17 Battery capacity (%)	53		
6.18 Cadence	53		
6.19 Light on/off	53		
6.20 Pushing assist	54		
6.21 Clock and km/mile settings	54		
6.22 Diagnosis mode	55		

1. Introduction

These original instructions have been prepared for your drive unit, display unit, battery pack and battery charger.

FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

Particularly important information is distinguished in this manual by the following notations:

	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	A WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
NOTICE	A NOTICE indicates special precautions that must be taken to avoid damage to the vehicle or other property.
TIP	A TIP provides key information to make procedures easier or clearer.
	Indicates prohibited items that you must not do for safety reasons.


* Products and specifications are subject to change without notice.

Please check your local riding laws and regulations before operating this e-bike systems bicycle.


2. Locations of the warning and specification labels

Read and understand all of the labels on your battery pack and battery charger. These labels contain important information for safe and proper operation. Never remove any labels from your battery pack and battery charger.

Battery pack



Battery charger



Familiarize yourself with the following pictograms and read the explanatory text, then make sure to check the pictograms that apply to your model.



Read the owner's manual



Do not disassemble








Do not dispose of in a fire



Do not use with wet hands

3. Description



1. Drive unit
2. Speed sensor set
 - a) Magnet sensor spoke type
 - b) Pick up
3. Display unit
 - a) Display (detachable)
 - b) Display holder
 - c) Switch
4. Battery pack
5. Battery charger

4. E-bike systems

4.1 The e-bike systems are designed to give you the optimal amount of power assist

It assists you within a standard range based on factors such as your pedaling strength, bicycle speed, and current gear.

The e-bike systems do not operate in the following situations:


- When the display unit's power is off.
- When you are moving 25 km/h or faster.
- When you are not pedaling.
- When there is no residual battery capacity.
- When the automatic power off function* is operating.
 - * Power turns off automatically when you do not use the e-bike systems for 5 minutes.
- When the assist mode is set to Off mode.
- When the pushing assist switch is released.
- When the display unit is removed.

4.2 Three types of assist mode

Choose from High-Performance mode, Standard mode, Eco mode and Off mode to suit your riding conditions. See 'Displaying and switching the assist mode' for information on switching between assist modes.

High-Performance	Use when you want to ride more comfortably, such as when climbing a steep hill.
Standard	Use when riding on flat roads or climbing gentle hills.
Eco	Use when you want to ride as far as possible.
Off	Use when you want to ride without power assist. You can still use the other display unit functions.

4.3 Power assist chart



- This illustration is for reference purposes only. Actual performance may vary depending on road conditions, wind, and other factors.
- In Off mode, power assist is not provided.

4.4 Conditions that could decrease remaining assist distance

The remaining assist distance will decrease when riding in the following conditions:

- Frequent starts and stops
- Numerous steep inclines
- Poor road surface conditions
- When carrying heavy loads
- When riding together with children
- Riding into a strong head wind
- Low air temperature
- Worn-out battery pack
- Remaining assist distance will also decrease if the bicycle is not maintained properly.

Examples of inadequate maintenance that could decrease remaining assist distance:

- Low tire pressure
- Chain not turning smoothly
- Brake engaged constantly

TIP

Have your dealer maintain your e-bike systems bicycle on a regular basis. This will keep your bicycle in optimal condition which will prolong the life of your bicycle and enhance your cycling pleasure!

5. Safety information





NOTICE

- Never use this battery charger to charge other electrical appliances.
- Do not use any other charger or charging method to recharge the special batteries. Using any other charger could result in fire or explosion, or damage the batteries.
- This battery charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the charger by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the battery charger.
- Although the battery charger is waterproof, never allow it to become immersed in water or other fluids. In addition, never use the battery charger if the terminals are wet.
- Never handle the power plug or charge plug or touch the charger contacts with wet hands. This could result in electric shock.
- Do not touch charger contacts with metallic objects. Do not allow foreign material to cause short circuit of the contacts. This could result in electric shock or fire, or damage the battery charger.
- Periodically remove dust from the power plug. Dampness or other issues could reduce the effectiveness of the insulation, resulting in fire.
- Never disassemble or modify the battery charger. This could result in fire or electric shock.
- Do not use with a power strip or extension cord. Using a power strip or similar methods may exceed rated current and can result in fire.
- Do not use with the cable tied or rolled up, and do not store with the cable wrapped around the charger main body. Power cable damage can result in fire or electric shock.
- Firmly insert the power plug and the charging plug into the socket. Failure to insert the power plug and the charging plug completely can result in fire caused by electric shock or overheating.
- Do not use the battery charger near flammable material or gas. This could result in fire or explosion.
- Never cover the battery charger or place other objects on top of it while charging. This could result in internal overheating leading to fire.
- Do not touch the battery pack or battery charger while it is charging. As the battery pack or battery charger reaches 40-70 °C during charging, touching it could result in low-temperature burns.
- Do not use if the battery pack case is damaged or cracked, or if you smell any unusual odors. Leaking battery fluid can cause serious injury.


5. Safety information continued

- Do not short the contacts of the battery pack. Doing so could cause the battery pack to become hot or catch fire, resulting in serious injury or property damage.
- Do not disassemble or modify the battery pack. Doing so could cause the battery pack to become hot or catch fire, resulting in serious injury or property damage.
- If the power cable is damaged, stop using the battery charger and have it inspected at an authorized dealer.
- Do not turn the pedals or move the bicycle while the battery charger is connected. Doing so could cause the power cable to become tangled in the pedals, resulting in damage to the battery charger, power cable, and/or plug.
- Handle the power cable with care. Connecting the battery charger from indoors while the bicycle is outdoors could result in the power cable becoming pinched and damaged in a doorway or window.
- Do not run over the power cable or plug with the wheels of the bicycle. Doing so could result in damage to the power cable or plug.
- Do not drop the battery pack or subject it to impact. Doing so could cause the battery pack to become hot or catch fire, resulting in serious injury or property damage.
- Do not dispose of the battery pack in a fire or expose it to a heat source. Doing so could cause fire or explosion, resulting in serious injury or property damage.
- Do not modify or disassemble the e-bike systems. Do not install anything other than genuine parts and accessories. Doing so could result in product damage or malfunction, or increase your risk of injury.
- When stopped, be sure to apply the front and rear brakes and keep both feet on the ground. Placing one's foot on the pedals when stopped may unintentionally engage the power assist function, which could result in loss of control and serious injury.
- Do not ride the bicycle if there is any irregularity with the battery pack or e-bike systems. Doing so could lead to loss of control and serious injury.
- Be sure to check the residual battery capacity before riding at night. About 2 hours after power assist is no longer being provided because the voltage is too low the light will turn off. Riding at night without an operating light can increase your risk of injury.
- Do not start off by running with one foot on a pedal and one foot on the ground and then mounting the bicycle after it has reached a certain speed. Doing so could result in loss of control or serious injury. Be sure to start riding only after you are seated properly on the bicycle seat.
- Do not press the pushing assist switch if the rear tire is off the ground. The tire will turn at high speed in air, and could catch and tangle up nearby items.
- Do not remove the display while riding the bicycle. Doing so will turn off the power assist, and could result in the bicycle falling over.

6. Instrument and control functions




6.1 Display unit



The display unit offers information over the various functions and choices.

6.2 Battery



Check if the rated battery (CR2032) is installed in the rear of the display.


If a battery is not installed, or if there is not sufficient battery power remaining, install a new battery.

To adjust the time and set the units for distance and speed, see 'Clock and km/mile settings'.

TIP


Make sure that the waterproof seal is installed correctly.

Please use a new type CR2032 button cell battery (sold separately).




6.3 Mounting and removing the display

To mount the display, press the lever on the holder while sliding the display towards the rear of the bicycle into the holder, until you hear a click. To remove the display, press the lever while sliding the display towards the front of the bicycle out of the holder.



TIP

Recommended display mount angle is 0°-5° from ground line. (Adjust the display mount angle by loosening the display holder bolt. The angle depends on each rider.) Do not remove it while riding. Make sure the display is turned off before mounting or removing it.



6.4 Power on/off

Each time you press the power switch, the power switches between "On" and "Off".

When you turn on the power, all of the displays light up. After that, the battery capacity indicator, speedometer, assist power meter, the function display such as average bicycle speed, and "STD" of assist mode indicator, and clock and thermometer are displayed.

TIP

- When you turn on the power, the assist mode is automatically set to Standard mode.
- Keep your feet off the pedals when turning on the display unit. Also, do not start riding immediately after turning on the display unit. Doing so could weaken the assist power. (Weak assist power in either of these cases is not a malfunction.) If you did either of the above by accident, remove your feet from the pedals, turn on the power again, and wait a moment (approximately two seconds) before starting to ride.

Assist mode switch (up)



Assist mode switch (down)

Assist mode indicator



6.5 Displaying and switching the assist mode

The assist mode indicator displays the selected assist mode.


- When you press the assist mode switch (up), the mode changes from “OFF” to “ECO” to “STD”, or from “STD” to “HIGH”.
- When you press the assist mode switch (down), the mode changes from “HIGH” to “STD”, or from “STD” to “ECO”, or “ECO” to “OFF”.

TIP

Further pressing of the assist mode switch will not cycle the assist mode selections.

In the Off mode, the assist mode and assist power meter are not displayed.

Speedometer



6.6 Speedometer

The speedometer displays your bicycle speed (in kilometers per hour or miles per hour).

To select the km/mile, see ‘Clock and km/mile settings’.

TIP

If your bicycle speed is less than 0.5 km/h or 0.3 MPH, the speedometer displays ‘0.0 km/h’ or ‘0.0 MPH’.




Battery capacity indicator



6.7 Battery capacity indicator

The battery capacity indicator displays an estimate of how much capacity is left in the battery on an 11-segment scale.

Assist power meter




6.8 Assist power meter

The assist power meter displays an estimate of the assist power during riding on an 8-segment scale.

When the e-bike systems are not in operation, none of the segments of the assist power meter are displayed.

When the e-bike systems are operating, as the assist power increases, the segments of the assist power meter are added one by one.



Clock


6.9 Clock

Displays the current time in 24 hour format. To adjust the time, see 'Clock and km/mile settings'.

The time is displayed constantly, even when the display unit is turned off or removed from the holder.



Thermometer




6.10 Thermometer

Displays the outside air temperature in centigrade (°C).

Function select
switch



Function
display



6.11 Function display

The function display can display the following functions:

- Average bicycle speed
- Maximum bicycle speed
- Trip meter
- Odometer
- Remaining assist distance
- Battery capacity (%)
- Cadence

When you push the function select switch, the display changes as follows:

Average bicycle speed – Maximum bicycle speed – Trip meter – Odometer – Remaining assist distance – Battery capacity (%) – Cadence – Average bicycle speed.

You can reset the data for average bicycle speed, maximum bicycle speed and the trip meter by pressing the function select switch for 2 seconds or longer.

Ave. 7.7 km/h

6.12 Average bicycle speed

This displays the average bicycle speed (in kilometers per hour or miles per hour) since it was last reset.

When you turn off the power, the data up to that point will remain in the display. To reset the data for the average bicycle speed, press the function select switch for 2 seconds or longer when the average bicycle speed is displayed.

Max. 13.7 km/h

6.13 Maximum bicycle speed

This displays the maximum bicycle speed (in kilometers per hour or miles per hour) since it was last reset.

When you turn off the power, the data up to that point will remain in the display. To reset the data for the maximum bicycle speed, press the function select switch for 2 seconds or longer when the maximum bicycle speed is displayed.

33.1 km

6.14 Trip meter

This displays the total riding distance (in kilometers or miles) since it was last reset.

When you turn off the power, the data up to that point will remain in the display. To reset the trip meter and begin counting a new total, press the function select switch for 2 seconds or longer when the trip meter is displayed.

ODO 157 km

6.15 Odometer

This displays the total distance (in kilometers or miles) ridden while the power was on. The odometer cannot be reset.

DIST

15 km

6.16 Remaining assist distance

This displays an estimate of the distance (in kilometers or miles) that can be ridden with assist on the residual battery capacity of the battery installed. If you switch the assist mode when the remaining assist distance is displayed, the estimate of the distance that can be ridden with assist changes. The remaining assist distance estimate cannot be reset.

TIP

- The remaining assist distance changes depending on the riding situation (hills, headwind, etc.) and as the battery runs down. See point 4.4 on page 8.
- If in "Off mode", '---' is displayed.

6.17 Battery capacity (%)

33 %

This displays the power remaining in the battery. The residual battery capacity display cannot be reset.

6.18 Cadence

50.0 rpm

This displays your pedaling speed in revolutions per minute. The pedaling cadence display cannot be reset.

TIP

If you pedal in backward, '0.0' is displayed.


6.19 Light on/off

Each time you press the light switch, the light switches between "On" and "Off".


When the light is lit, the back light of the displays also lights up.

NOTICE

If the battery becomes exhausted while cycling and no longer provides power assist, the light will remain on for about 2 more hours. Remember this, when you may be cycling in the dark.



6.20 Pushing assist



When you are on or off the bicycle and start moving it, you can use pushing assist without pedaling the bicycle.

To use pushing assist, press and hold the pushing assist switch.


Pushing assist will stop in the following situations:

- When you release the pushing assist switch.
- If you press another switch at the same time.
- When you start to pedal.
- If your bicycle speed exceeds 6 km/h.
- If you select Off mode.
- If the wheels are not turning (when braking or coming into contact with an obstacle, etc.).


6.21 Clock and km/mile settings

Use the following steps to set the time and km/mile settings:



1. Make sure that the display is mounted on the display holder, and that the display unit is turned off.
2. Press the power switch while holding the function select switch.




3. When the "hour" on the clock begins to flash, release the switches.
4. Use the assist mode switches (up & down) to set the "hour".



5. Press the function select switch, and the "minutes" on the clock will begin to flash.
6. Use the assist mode switches (up & down) to set the "minute".



7. Press the function select switch, and the distance (km or mile) and speed (km/h or MPH) will begin to flash.
8. Use the assist mode switches (up & down) to switch between 'km & km/h' and 'mile & MPH'.



9. Press the power switch. The settings are saved and this function is exited.

6.22 Diagnosis mode




The e-bike systems are equipped with a diagnosis mode. When you turn on the power, if there is a malfunction or fault in the e-bike systems, the systems notify you of the fault by flashing the assist mode indicator and the battery capacity indicator alternately, and displaying 'Er' in the speedometer. See 'TROUBLESHOOTING' on page 30 regarding symptoms and remedies for abnormal displays and abnormal flashing.



WARNING

If a fault is displayed, have your bicycle inspected by a dealer as soon as possible.

7. Battery pack and charging procedure



The battery pack equipped for the Yamaha e-bike systems is a lithium-ion battery. The lithium-ion battery is lightweight and offers superior capacity. However, it does have the following characteristics:

- Its performance decreases in extremely hot or cold environments.
- It naturally loses its charge.
- It is necessary to use it several times before its performance stabilizes.

The battery pack for the Yamaha e-bike systems also has an embedded computer which notifies you of estimated residual battery capacity and suspected faults via the battery capacity indicator lamp.

By pressing the battery capacity indicator button, you can display the residual battery capacity for approximately 5 seconds. See point 8.2 on page 27 for the estimate of the residual battery capacity. See point 11.2 on page 32 for information on fault flashing.

7.1 Appropriate charging environments

For safe and efficient charging, use the battery charger in a location that is:

- flat and stable (when on the bicycle)
- free of rain and moisture
- out of direct sunlight
- well-ventilated and dry
- not accessible to children or pets
- temperature between 15 – 25 °C

7.2 Inappropriate charging environments and solutions

The hot and cold environments described below can cause charging to enter standby or suspension without fully charging the battery.

- **Summertime charging standby/suspension**

If charging in a location receiving direct summer sunlight or immediately after riding, the battery charger might enter charging standby (all four battery capacity indicator lamps flash slowly). See point 7.5 on page 24. This is to automatically stop charging in order to protect the battery from exceeding the specified temperature while charging. You can avoid charging suspension by starting to charge with the battery cold or at a room temperature of 15 – 25 °C. If charging suspension occurs, move the battery charger to a cool location to reduce the charging standby time.

- **Wintertime charging standby/suspension**




Charging standby will occur if the temperature is 0 °C or lower. If charging is started and the temperature drops below this level due to late-night cooling or other factors, charging is suspended and standby mode is entered to protect the battery. In such cases, restart charging at an indoor location with a temperature of 15 – 25 °C.

- **Noise on televisions/radios/computers**

Charging next to televisions, radios, or similar appliances might cause static, flickering images, and other interference. If this occurs, recharge in a location further away from the television or radio (such as in another room).

**WARNING**

If a charging fault occurs during charging, remove the power plug of the battery charger from the socket and wait for the battery pack/battery charger to cool.

**7.3 Charging the battery pack mounted on the bicycle**

1. Connect the power plug of the battery charger to a household power outlet.
2. Remove the lid of the battery holder cover and the cap of charging inlet from the charging connector on the battery pack, and connect it to the charging plug on the battery charger.

NOTICE

Do not connect the charging plug on the battery charger to a wet charging connector on the battery pack as this can cause the battery pack to break down. Be sure to connect the charging plug only after the charging connector on the battery pack is completely dry. Do not apply excessive force to the charging plug or pull on the cord with the charging plug connected to the battery. Otherwise, the plug or connector may be damaged.

3. See point 7.5 on page 24, and check that the battery charger is charging the battery pack.
4. The battery capacity indicator lamps will light up one by one until all four are on. Then, when charging is complete, all of the lamps will go off.
5. Confirm that charging is complete, and then disconnect the charging plug from the battery pack. How to disconnect the plug (see the left figure):
 - 1: Grasp the lock-release ring.
 - 2: Pull it out straight.
6. Place the cap of charging inlet on the battery pack's charging connector.
7. Close the lid.

**WARNING**


Never handle the power plug or charging plug or touch the charger contacts with wet hands. This could result in electric shock.

TIP

- Charging will start automatically.
- If the display unit is turned on while the battery pack is charging, all normal displays will be shown, including the battery capacity indicator, but the assist system will not function.
- When the battery pack is connected to the battery charger, battery charger lamp will flash at approximately 0.2 second intervals to indicate that charging is preparing to charge the battery pack. Leave it as it is and charging will start normally.
- Charging stops automatically once the battery is fully charged. You do not have to disconnect the charger immediately. You can simply leave the charger connected to the battery all day or night.

7.4 Charging the battery pack removed from the bicycle

1. Disconnect the system by using the power switch.
2. Insert the key into the battery lock, and turn it to the left to release the battery lock.
3. Remove the battery pack by pulling it straight back.




WARNING

Use both hands when removing the battery pack, being careful not to drop it. Dropping the battery pack on your foot could result in injury.

4. You can remove the key from the lock again [turn clockwise] and insert it into your bicycle's ring lock.
5. Connect the power plug of the battery charger to a household power outlet.
6. Remove the cap from the charging connector on the battery pack, and connect it to the charging plug on the battery charger.


NOTICE

Do not connect the charging plug on the battery charger to a wet charging connector on the battery pack as this can cause the battery pack to break down. Be sure to connect the charging plug only after the charging connector on the battery pack is completely dry. Do not apply excessive force to the charging plug or pull on the cord with the charging plug connected to the battery. Otherwise, the plug or connector may be damaged.




7. See point 7.5 on page 24, and check that the battery charger is charging the battery pack.
8. The battery capacity indicator lamps will light up one by one until all four are on. Then, when charging is complete, all of the lamps will go off.
9. Confirm that charging is complete, and then disconnect the charging plug from the battery pack.
How to disconnect the plug (see the left figure):
1: Grasp the lock-release ring.
2: Pull it out straight.
10. Place the cap on the battery pack's charging connector.
11. Make sure there is no foreign matter on the battery pack contacts before inserting the battery pack.
Mount the battery pack on the bicycle.
Press the battery pack until it locks into place.

7.5 Reading the charging status

Battery charger lamp	Battery capacity indicator lamps	Current status	Details
 On	Lit power lamps indicate the amount of charging completed. A flashing power lamp indicates current progress.  In this example, the battery is approximately 50-75% charged.	Charging	During charging, the battery capacity indicator lamps light up one by one.
 Off	 Off	Charging completed	When charging is complete, the charging lamp on the battery charger and the battery capacity indicator lamp on the battery pack go off.
	Four lamps flash simultaneously. 	Battery is in standby mode * The battery internal temperature is too high or too low.	Charging will automatically restart when a temperature is reached that allows charging (see point 7.1 on page 20). When possible, always perform charging at the optimal temperature of 15-25 °C.
	 	Battery is in fault mode	There is a fault in the charging system. See point 11.2 on page 32.

TIP

Even if charging starts normally, charging might be suspended to protect the battery if the battery temperature or ambient temperature becomes too high or too low. In this case, the battery may not have sufficiently charged. Check the battery's residual capacity and recharge if necessary.

7.6 Charging time guidelines

Although charging time varies depending on residual battery capacity and external temperature, if the battery has been exhausted, it generally takes approximately 4 hours until one battery capacity indicator lamp flashes.

If the battery pack enters standby mode while charging, charging time will increase by an equal amount.

* If charging after a long period of disuse, the charging time will be lengthened depending on the battery status. However, note that if the battery capacity indicator lamps do not flash in fault pattern (see point 7.5 on page 24), there is no malfunction.

8. Checking the residual battery capacity




You can check the estimate of how much capacity is left in the battery and to what extent it is charged. The check can be performed using either the display unit's residual battery capacity indicator or the battery's residual battery capacity indicator lamps.

TIP

- Even if the battery's capacity reaches 0 (zero), you can still ride the bicycle as a regular bicycle.
- If you are using an old battery pack, the residual battery capacity indicator may suddenly display very little power when you start moving. This is not a malfunction. Once riding stabilizes and the load is reduced, the proper value is displayed.

8.1 Residual battery capacity indicator display and estimate of residual battery capacity for display unit

The residual battery capacity can be displayed as a numeral value on the LCD display by using the function select switch on the display unit to select this option.

Display of the residual battery capacity on the LCD display	Display of the residual battery capacity	Applicable situation
	100 - 11%	When you turn on the power of the LCD display and ride continually after the battery is fully charged, the segments for the residual battery capacity indicator go out one by one each time the residual battery capacity is reduced by 10%.
 Slow flashing ←every 0.5 seconds→	10 - 1%	There is very little residual battery capacity left. Please charge the battery soon.
 Fast flashing ←every 0.2 seconds→	0%	There is no more residual battery capacity. Turn off the power, and charge the battery pack soon. Assist is stopped, but you can still ride the bicycle as a regular bicycle. You can still use the light for about another 2 hours.

8.2 Display of the battery capacity indicator lamps and the estimate of the residual battery capacity

When checking the residual battery capacity, push the battery capacity indicator button: 

Display of the battery capacity indicator lamps	Estimate of the residual battery capacity	Applicable situation
	100 - 76%	From full charge (100%), the battery capacity indicator lamps turn off, one by one.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 The bottom of lamp slow flashing	10 - 1%	There is very little battery capacity left.
 The bottom of lamp fast flashing ←0.2 second interval→	0%	The battery capacity has reached 0 (zero). Please charge the battery pack.

9. Pre-operation check



Be sure to perform the inspection before riding the bicycle. If there is anything you do not understand or find difficult, please consult a bicycle dealer.

NOTICE

- If you confirm there is a fault, have your bicycle inspected at a dealer as soon as possible.
- The power assist mechanism consists of precision parts. Do not disassemble it.

Along with performing the regular inspection before riding the bicycle, also perform the following inspections.

No.	Inspection item	Inspection contents
1	Residual battery capacity	Is enough capacity left in the battery?
2	Installation status of the battery pack	Is it properly installed?
3	Operation of the e-bike systems	Do the e-bike systems operate when you begin moving?
4	Display unit	Is the display mounted correctly?

10. Cleaning and storage

NOTICE

Do not use high-pressure washers or steam jet cleaners since they can cause water seepage, resulting in property damage or malfunction of the drive unit or battery pack. Should water get inside one of these units, have an authorized dealer inspect your bicycle.

10.1 Caring for the battery pack

Use a moist, tightly-wrung towel to wipe off dirt on the battery case. Do not pour water directly on the battery pack, such as with a hose.

NOTICE

Do not clean the charge contacts by polishing them with a file or using a wire, etc. Doing so could result in a fault.

10.2 Storage

Store the system in a place that is:

- flat and stable
- well-ventilated and free from moisture
- sheltered from the elements and from direct sunlight

10.3 Long storage period (1 month or longer) and using it again after a long storage period

When storing the bicycle for a long period (1 month or longer), remove the battery pack and store it using the following procedure:

- Decrease the residual battery capacity to where one or two lamps are lit, and store it indoors in a cool (10 to 20 °C), dry place.
- Check the residual battery capacity once a month, and if only one lamp is flashing, charge the battery pack for about 10 minutes. Do not let the residual battery capacity become too low.
- Allowing the residual battery capacity to become too low and not recharging the battery in time can result in a total discharge. A total discharge can cause your battery irreparable damage which will void the warranty on your battery.

TIP

- If you leave the battery pack at "full charge" or "empty", it will deteriorate quicker.
- Due to self-discharge, the battery slowly loses its charge during storage.
- The battery's capacity decreases over time but proper storage will maximize its service life.
- When using it again after a long storage period, be sure to charge the battery pack before using it. Also, if you are using it again after storing it for 6 months or longer, have your bicycle inspected and maintained at a dealer.


11. Troubleshooting


11.1 E-bike systems

Symptom	Check	Action
Pedaling is difficult.	Is the display unit's power on?	Press the power switch on the display unit to turn the power on.
	Is the battery pack installed?	Install a charged battery pack.
	Is the battery pack charged?	Charge the battery pack.
	Has the bicycle remained stationary for 5 minutes or longer?	Turn the power on again.
	Are you riding on a long inclined road or carrying a heavy load during summertime?	This is not a malfunction. It is a safeguard engaged when the temperature of the battery pack or the drive unit is too high. Power assist will be restored once the temperature of the battery pack or the drive unit has decreased. Also, you can make this less likely to occur by shifting to a lower gear than you would usually use (for example, by shifting from second to first gear).
	Is the air temperature low (roughly 10 °C or below)?	During the wintertime, store the battery pack indoors before use.
	Is the display set correctly?	Set the display correctly.
The drive unit turns on and off while riding.	Are you charging the battery pack while it is mounted on the bicycle?	Stop charging the battery pack.
	Is the battery pack correctly installed?	Check to make sure the battery pack is locked in place. If this problem still occurs with the battery pack firmly locked in place, there may be a loose connection in the battery pack terminals or wires. Have an authorized dealer inspect your bicycle.
Strange rumbling or crunching noises come from the drive unit.		There could be a problem inside the drive unit.
Smoke or unusual odor comes from the drive unit.		There could be a problem inside the drive unit.

Symptom	Check	Action
The display unit shuts down immediately (approx. 4 seconds later) after switching the power on.	Are the bicycle's battery pack connection terminals dirty?	Remove the battery pack, clean the bicycle's terminals with a dry cloth or cotton swab, and then install the battery pack again.
Traveling range has decreased.	Are you fully charging the battery pack?	Charge the battery pack until full.
	Are you using the system under low-temperature conditions?	Normal traveling range will be restored when the ambient temperature rises. Additionally, storing the battery pack indoors (in a warm location) before use will improve traveling range under cold conditions.
	Is the battery pack worn out?	Replace the battery pack.
The pushing assist function turns off.	Did the tires lock for a few seconds?	Remove your finger from the pushing assist switch for a moment, and then press it again.
	Did you pedal while the pushing assist function was running?	Take your feet off the pedals, and remove your finger from the pushing assist switch for a moment, and then press it again.

11.2 Batterijpakket en lader

Symptom	Check	Action
Cannot charge.	Is the power plug firmly connected? Is the charging plug firmly inserted in the battery pack?	Reconnect and try charging again. If the battery pack still does not charge, the battery charger might be malfunctioning.
	Are the residual battery capacity lamps lit?	Review charging method and try charging again. If the battery pack still does not charge, the battery charger might be malfunctioning.
	Are the battery charger or battery pack contact terminals dirty or wet?	Remove the battery pack from the battery charger and the charger plug from the socket. Use a dry cloth or cotton swab to clean the charger and battery contact terminals, and then reconnect.
Four battery capacity lamps are flashing simultaneously. 	This is not a malfunction.	Charging is preparing to charge. Wait a few minutes. After a while, the battery capacity indicator lamps will change from simultaneous four-lamp flashing to steady illumination as charging begins.
	There is a contact fault in the contact terminals.	Remove the battery pack from the bicycle, connect the charging plug into the battery pack. If lamps still flash alternately, there might be a fault in the battery pack. Remount the battery pack on the bicycle and press the power switch of display unit, if lamps still flash alternately, there might be a fault in the drive unit.

Symptom	Check	Action
	There is a contact fault in the contact terminals.	Remove the battery pack from the battery charger, mount the battery on the bicycle and press the power switch of display unit. When the charging plug reconnected into the battery pack, if lamps still flash simultaneously, there might be a fault in the battery charger.
	Isn't the charging connector on the battery pack wet?	Clean the charging connector and charging plug, and dry them. After that, connect the charging plug to the charging connector.
 Both side lamps are flashing simultaneously.		The battery pack protection feature has been activated and the system cannot be used. Replace the battery pack at an authorized dealer as soon as possible.
The battery charger emits abnormal noises, foul odors or smoke.		Unplug the charger plug and immediately cease operation.
The battery charger becomes hot.	It is normal for the battery charger to become somewhat warm during charging.	If the battery charger is too hot to be touched by hand, unplug the charger plug, wait for it to cool, and consult an authorized dealer.
After charging, all of the battery capacity indicator lamps do not light up when the battery capacity indicator button  is pressed.	Has the charger plug been unplugged or the battery pack removed during charging?	Charge the battery pack again.
	Did you start charging with the battery pack at a high temperature, such as immediately after use?	Move to a location where the battery temperature can reach the range where charging is possible (0-30 °C), and then start charging again.
After disconnecting the charging plug on the battery charger from the battery pack, the battery capacity indicator lamps continue to light.	Isn't the charging connector on the battery pack wet?	Clean the charging connector and charging plug, and dry them.

12. Warranty conditions and legal requirements

Warranty conditions

The following warrantee conditions supplement your applicable legal rights.

Warranty on the battery

You have a 2-year warranty on your battery pack for material or construction faults as long as the following conditions are met:

- You have a warranty or a proof of purchase. The warranty period begins on the day of purchase.
- No irreparable total discharge has occurred (see section 10.3 on page 29).

Warranty on other parts

A 2-year manufacturer's warranty is given on the electric parts of your e-bike systems bicycle (display unit, drive unit and battery pack). The warranty periods for the other parts are available at www.batavus.nl.



WARNING

Do not clean the bicycle with a high-pressure washer since a hard jet of water can damage the electronics in the electrical parts and this will void the warranty.

TIP

During the first 2 years after purchasing your bicycle, you can extend the warranty period for another 3 years. Ask your dealer about the conditions.

Legal requirements

According to EU legislation, the vehicle described here is a bicycle because it meets the following conditions:

- The power assist it provides is active only when the user pedals it him/herself.
- The power assist is active up to a maximum of 25 km/h.
- The capacity provided by the drive unit is no more than 250 Watts.



The e-bike is an EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) according to EN 15194.

Conformity

The manufacturer of your e-bike systems bicycle hereby declares that the product satisfies all the requirements and other relevant conditions of EMC directives 2004/108/EC and 2006/42/EC. You may request the conformity certificate from the manufacturer.

**Disposal**

The drive unit, battery pack, battery charger, display unit, speed sensor set, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of the bicycle or its components as household waste.

For EU countries

According to the European Guideline 2012/19/EU, electrical devices/tools that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Please return battery packs that are no longer usable to an authorized bicycle dealer.

Transport

The batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. When being transported by third parties (e.g. via air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labels must be observed. To prepare the item for shipping, consult a hazardous materials expert. The customer can transport the batteries by road without further requirements. Do not transport damaged batteries. Tape or mask off open contacts and pack up the battery pack in such a manner that it cannot move around in the packaging. Be sure to observe all local and national regulations. In case of questions concerning transport of the batteries, please refer to an authorized bicycle dealer.

13. Specifications

Range of assist speed	0 - 25 km/u
------------------------------	-------------

Electric motor	Type	Brushless DC type
	Rated output	250 W

Assist power control method	Control method depends on pedaling torque and bicycle speed
------------------------------------	---

Rear carrier battery	Type/size	Lithium-ion battery
	Rated voltage	36 V
	Rated capacity	13,8 Ah

Charger	Applicable type battery	PASB2
	Input voltage	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Maximum output voltage	DC 42 V
	Maximum output current	DC 3,6 A
	Maximum consumed power	290 VA/163 W (charged at AC 240 V)

Manual

Drive unit, display, battery pack, charger

©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.

First edition, March 2014

All rights reserved.

Any form of reproduction or unauthorized use without the written permission of Yamaha Motor Co. Ltd. and Batavus is expressly forbidden.

Printed in the Netherlands.



Guide d'utilisation Batavus



Lire attentivement ce guide d'utilisation !
Il contient d'importantes informations pour votre sécurité.

- Les guides d'utilisation sont susceptibles de modifications. C'est la raison pour laquelle les informations que renferment les guides d'utilisation de Batavus sont régulièrement révisées et au besoin adaptées.

Table des matières

1. Introduction.....	75	7. Pack de batterie et procédure de chargement.....	92
2. Zones d'autocollants avertisseurs et de spécifications.....	76	7.1 Bonnes conditions pour le chargement du pack batterie.....	92
3. Description.....	77	7.2 Mauvaises conditions pour le chargement du pack batterie et solutions éventuelles.....	93
4. Systèmes E-bike.....	78	7.3 Recharger le pack de batterie alors qu'il est monté sur le vélo.....	94
4.1 Les systèmes E-bike ont été conçus pour offrir une assistance de pédalage optimale.....	78	7.4 Recharger le pack de batterie hors du vélo.....	95
4.2 Trois niveaux d'assistance au pédalage.....	78	7.5 Lecture de l'état de charge.....	96
4.3 Tableau assistance au pédalage.....	79	7.6 Directives de durée de charge.....	97
4.4 Circonstances qui peuvent limiter la portée restante de l'assistance au pédalage.....	80	8. Vérifier la capacité de batterie restante.....	98
5. Informations pour votre sécurité.....	81	8.1 Affichage graphique de la capacité de batterie restante et affichage numérique approximatif de la capacité de batterie restante sur l'afficheur LCD.....	98
6. Fonctions de mesure et de réglage.....	83	8.2 Signaux lumineux de la capacité de batterie et indication approximative de la capacité de batterie restante.....	99
6.1 Afficheur LCD.....	84	9. Vérifications à effectuer avant l'utilisation du vélo.....	100
6.2 Batterie.....	84	10. Nettoyage et rangement.....	101
6.3 Mettre en place et retirer l'afficheur.....	85	10.1 Nettoyage du pack de batterie.....	101
6.4 Alimentation marche/ arrêt.....	85	10.2 Rangement.....	101
6.5 Indicateur et sélection du niveau d'assistance.....	86	10.3 Rangement longue durée (1 mois ou plus) et réutilisation après une longue période d'arrêt.....	101
6.6 Compteur de vitesse.....	86	11. Résoudre les problèmes.....	102
6.7 Indicateur capacité de batterie.....	86	11.1 Systèmes E-bike.....	102
6.8 Indicateur de la force d'assistance.....	87	11.2 Pack de batterie et chargeur.....	104
6.9 Horloge.....	87	12. Conditions de garantie et exigences légales.....	106
6.10 Thermomètre.....	87	13. Spécifications.....	108
6.11 Indication de fonction.....	88		
6.12 Vitesse moyenne parcourue.....	88		
6.13 Vitesse maximale parcourue.....	88		
6.14 Distance de parcours.....	88		
6.15 Compteur kilométrique.....	88		
6.16 Portée restante de l'assistance.....	89		
6.17 Capacité de batterie.....	89		
6.18 Cadence.....	89		
6.19 Eclairage marche/ arrêt.....	89		
6.20 Assistance de poussée.....	90		
6.21 Réglage de l'horloge et du compteur km/mile.....	90		
6.22 Mode de diagnostic.....	91		

1. Introduction

Ces consignes ont été spécialement mises au point pour votre unité d'entraînement, le tableau d'afficheur, le pack batterie et le chargeur.

NE PAS TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS REPRIS DANS CE GUIDE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET PEUT VOUS ETRE FATAL.

Les informations très importantes contenues dans ce guide sont accompagnées des symboles et/ ou pictogrammes suivants :

	Voici le symbole qui indique un avertissement de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers qui peuvent entraîner des blessures corporelles. Respecter toutes les consignes de sécurité et/ ou exigences qui accompagnent ce symbole afin d'éviter des blessures (qui pourraient vous être fatales).
	Un AVERTISSEMENT fait référence à une situation dangereuse qu'il convient d'écarter pour éviter d'éventuelles blessures (qui pourraient vous être fatales).
ATTENTION	Une REMARQUE fait référence à des mesures de précaution spécifiques que vous devez prendre pour éviter d'endommager le cycle ou d'autres biens.
CONSEIL	Un CONSEIL décrit l'information pour le déroulement plus facile et plus rapide de procédures et conseille.
	Fait référence à des gestes que vous ne devez pas faire pour des motifs de sécurité.


* Les produits et les spécifications sont susceptibles de modifications sans avis au préalable.

Vérifier la législation locale en vigueur et les exigences légales avant d'utiliser un E-bike.


2. Zones d'autocollants avertisseurs et de spécifications

Lire le contenu de tous les autocollants/ toutes les étiquettes sur votre pack de batterie et votre chargeur. Les informations inscrites sur ces autocollants sont très importantes en vue d'un fonctionnement correct et pour assurer votre sécurité. NE PAS enlever les autocollants/ étiquettes sur le pack de batterie ou le chargeur.

Batterie



Chargeur



Apprivoiser les pictogrammes suivants et lire le texte qui l'accompagne. Vérifier ensuite quels pictogrammes s'appliquent à votre modèle.



Lire le manuel de consignes d'instruction



Ne pas démonter ou ouvrir








Ne pas jeter dans un feu ouvert



Ne pas toucher avec les mains mouillées

3. Description



1. Unité d'entraînement
2. Set capteur de vitesse
 - a. Capteur aimant pour fixation sur les rayons
 - b. Enregistreur
3. Tableau afficheur LCD
 - a. Affichage (amovible)
 - b. Support affichage
 - c. Unité de commande
4. Pack de batterie
5. Chargeur

4. Systèmes E-bike

4.1 Les systèmes E-bike ont été conçus pour offrir une assistance de pédalage optimale.

Ces systèmes vous offre une assistance dans un rayon d'action standard qui est fonction de paramètres tels que sa propre force de pédalage, la vitesse de parcours et de la vitesse sélectionnée.

Dans les situations suivantes, le système E-bike ne fonctionnera pas :

- Lorsque l'afficheur est éteint.
- Lorsque vous roulez à une vitesse supérieure à 25 km/heure.
- Lorsque vous ne pédalez pas.
- Lorsque la batterie est vide.
- Lorsque la fonction de mise hors tension automatique* est activée.
* L'alimentation s'arrête automatiquement lorsque le système E-bike. n'est pas actionné pendant 5 minutes ou plus.
- Lorsque le pédalage assisté est en position arrêt (position OFF).
- Lorsque le bouton de l'assistance de poussée est relâché.
- Lorsque l'affichage du guidon est enlevé.


4.2 Trois niveaux d'assistance au pédalage

Vous pouvez sélectionner 3 niveaux d'assistance au pédalage : High Performance, Standard, Éco et Off (autrement dit fort, moyen, économique et arrêt).

En fonction des circonstances d'utilisation, consulter « Afficher et sélectionner pédalage assisté » pour obtenir des informations sur les différents niveaux d'assistance.

High-Performance	A utiliser lorsque vous souhaitez un pédalage assisté maximal par exemple lorsqu'il y a du vent ou lorsque la pente est forte.
Standard	A utiliser lorsque vous roulez sur des routes plates ou légèrement en pente.
Éco	A utiliser pour rouler un maximum de kilomètres.
Off	A utiliser lorsque vous ne souhaitez pas de pédalage assisté. Les autres fonctions sur l'afficheur restent utilisables.

4.3 Tableau assistance au pédalage



- Cette illustration ne constitue qu'une référence. Dans la pratique, les performances sont variables en fonction des conditions environnantes telles que le revêtement de la chaussée, le vent, etc.
- Aucune assistance au pédalage n'est fournie dans la position OFF.

4.4 Circonstances qui peuvent limiter la portée restante de l'assistance au pédalage

La portée restante du pédalage assisté diminue dans les circonstances suivantes :

- Arrêts et démarrages fréquents
- Succession de parcours à forte pente
- Mauvaise qualité du revêtement de la chaussée
- Transport de charges importantes ou de bagages
- Adopter la vitesse d'enfants qui vous accompagnent
- Contrevent fort
- Faible température extérieure
- Pack de batterie usé
- La portée restante peut se voir réduite lorsque le vélo est en mauvais état ou lorsqu'il est mal entretenu

Exemples de mauvais entretien qui peut réduire la portée restante du pédalage assisté:

- Pneus sous-gonflés
- Chaîne qui ne tourne pas correctement (qui fait du bruit)
- Freins qui frottent

CONSEIL

Un entretien régulier de votre E-bike par votre revendeur est recommandé pour une condition optimale de votre E-bike et une durée de vie plus longue de votre E-bike et votre plaisir à rouler à vélo !

5. Informations pour votre sécurité




ATTENTION

- Ne jamais utiliser le chargeur pour recharger d'autres batteries ou des appareils électriques.
- Ne jamais utiliser un autre chargeur pour recharger ce pack de batterie spécifique. L'utilisation d'un autre chargeur peut provoquer un incendie, une explosion ou l'endommagement de votre pack de batterie.
- Ce chargeur ne peut servir à d'autres personnes (y compris des enfants) dont la capacité physique, mentale ou sensorielle est réduite ou ayant une connaissance et/ ou expérience limitée du chargeur, à moins d'être sous surveillance ou d'avoir reçu des consignes en vue d'une utilisation correcte de la part d'une personne responsable de la sécurité de l'utilisateur du chargeur.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur. Votre surveillance est impérative.
- Même si le chargeur est imperméable, celui-ci ne doit en aucun cas être plongé dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne pas utiliser le chargeur lorsque les contacts de charge sont mouillés.
- Ne jamais toucher la prise du fil de réseau, la prise du fil du chargeur ou le chargeur avec des mains mouillées au risque de recevoir un choc électrique.
- Ne toucher pas les contacts de charge du chargeur avec des objets en métal. Éviter un court-circuit entre les différents contacts de charge au risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou l'endommagement du chargeur.
- Dépoussiérer régulièrement la prise du fil de réseau. L'humidité fixée ou autre salissure peuvent réduire le fonctionnement de l'isolation et provoquer un incendie.
- Ne jamais démonter le chargeur et ne jamais y apporter de modifications techniques au risque de provoquer un incendie et/ ou des chocs électriques.
- Ne jamais utiliser le chargeur en combinaison avec un interrupteur de table ou une rallonge au risque d'augmenter la tension par rapport à la tension nominale ce qui est susceptible d'entraîner un incendie.
- Ne pas utiliser le chargeur avec un fil de réseau compact ou enroulé et ne pas ranger le chargeur alors que le fil du chargeur est enroulé. Tout endommagement du fil de réseau est susceptible d'entraîner un incendie ou des chocs électriques.
- Bien introduire la prise du fil dans l'interrupteur ainsi que la prise du fil du chargeur dans le pack de batterie. Un contact insuffisant entre les prises et les points de contacts peut conduire à un incendie en conséquence de chocs électriques ou de surchauffe.
- Ne pas utiliser le chargeur en la présence de matériaux, de liquides ou de gaz inflammables pouvant entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas couvrir le chargeur et ne déposer aucun objet sur le chargeur en cours d'utilisation pouvant entraîner une surchauffe interne ou un incendie.
- Ne jamais toucher au chargeur ou au pack de batterie alors qu'il est en cours de chargement. Le chargeur et le pack de batterie peuvent atteindre des températures entre 40 °C et 70 °C au cours du chargement ce qui peut provoquer des brûlures.
- Ne pas utiliser le chargeur lorsque le boîtier du pack de batterie est endommagé ou déchiré ou lorsqu'une mauvaise odeur s'en dégage. La fuite de liquide de batterie peut entraîner des blessures graves.
- Ne pas court-circuiter les contacts du pack de batterie au risque de causer une surchauffe ou un incendie avec des blessures corporelles graves ou la détérioration du matériel.


5. Informations pour votre sécurité suite

- Ne jamais démonter ou apporter de modifications techniques au chargeur au risque de causer une surchauffe ou un incendie avec des blessures corporelles graves ou la détérioration du matériel.
- Ne plus utiliser le chargeur si le fil de réseau est endommagé, le faire examiner et réparer par un revendeur homologué.
- Pendant le chargement du pack de batterie ne pas faire tourner les pédales du vélo ou déplacer le vélo. Les fils peuvent effectivement s'enfiler dans les pédales pouvant endommager le chargeur, le fil de réseau et/ ou la prise du fil de réseau.
- Ménager le fil de réseau : Ne pas brancher le chargeur dans un interrupteur à l'intérieur de votre domicile alors que votre vélo se trouve à l'extérieur. En effet, le fil de réseau peut se retrouver coincé entre une porte ou une fenêtre.
- Ne pas passer avec le vélo ou autre véhicule sur le fil de réseau ou la prise du fil de réseau au risque d'endommager le fil ou la prise.
- Ne pas faire tomber le pack de batterie et éviter tout choc ou impact au risque de causer une surchauffe, un incendie ou une explosion pouvant entraîner des blessures corporelles graves et/ ou une détérioration du matériel.
- Ne pas jeter le pack de batterie dans un feu ouvert ou l'exposer à une source de chaleur au risque de causer un incendie ou une explosion avec en conséquence des blessures corporelles graves et/ ou une détérioration du matériel.
- Ne pas démonter ou modifier le système E-bike. N'utiliser que des pièces détachées et accessoires originaux. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner la détérioration du produit ou causer des défaillances et augmenter aussi le risque de blessures corporelles.
- Lors d'un arrêt, utiliser les freins avant et arrière et poser les deux pieds au sol. En gardant un pied sur une pédale alors que vous êtes en arrêt, vous pouvez activer sans le vouloir le pédalage assisté et perdre ainsi le contrôle de votre vélo ce qui est susceptible de causer de graves blessures corporelles ainsi que la détérioration du matériel.
- Ne pas utiliser votre vélo si vous remarquez une anomalie au niveau du pack de batterie ou du système E-bike. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer la perte de maîtrise de votre vélo ainsi que des blessures corporelles graves.
- Vérifier la capacité restante de batterie avant de partir lorsqu'il fait nuit. L'éclairage s'éteint environ 2 heures après l'arrêt du pédalage assisté car la tension de charge devient trop faible. Rouler dans l'obscurité sans éclairage augmente le risque d'accident.
- Ne démarrer pas avec un pied sur une pédale et l'autre en trottinant pour aller plus vite tout en étant assis sur la selle. En effet, vous risquez de perdre l'équilibre et la maîtrise du vélo et en conséquence des blessures corporelles graves ou la détérioration du matériel. Ne démarrer que depuis la position arrêt tout en étant assis sur la selle.
- N'appuyer pas sur le bouton du pédalage assisté lorsque la roue arrière n'est pas en contact avec le sol. En effet, la roue va se mettre à tourner très vite et des objets dans l'entourage proche du vélo risquent de se mettre dans les rayons.
- Ne pas enlever l'afficheur pendant votre parcours à vélo. En effet, le pédalage assisté va s'arrêter et vous risquez de tomber.

6. Fonctions de mesure et de réglage




6.1 LCD-display



L'afficheur LCD indique l'information relative aux différentes fonctions et sélections.


6.2 Batterij



Vérifier que la batterie qui convient (batterie CR2032) est positionnée correctement à l'arrière de l'afficheur. Mettre une batterie neuve s'il n'y a pas encore de batterie ou si la tension de charge de la batterie est trop faible. Consulter le paragraphe intitulé « Horloge et réglage kms/ miles » pour le réglage de l'heure et des unités pour la distance et la vitesse.


CONSEIL

Veiller que le joint étanche est correctement monté.
Utiliser une nouvelle batterie CR2032 (en vente à l'unité).



6.3 Mettre en place et retirer l'afficheur

Pour positionner l'afficheur, vous placez l'afficheur sur le support que vous faites coulisser vers l'arrière (dans le sens opposé des aiguilles d'une montre) dans le support jusqu'à ce vous entendiez « un clic audible ». Pour l'enlever, vous appuyez sur la partie supérieure du support sur la languette et vous faites coulisser l'afficheur vers l'avant (dans le sens de la marche).



CONSEIL

L'angle de montage recommandé est de 0 - 5° à partir de la ligne de base horizontale (vous pouvez modifier l'angle de montage en desserrant la vis du support). L'angle de vision idéal est fonction de la taille du cycliste.

Ne pas enlever l'afficheur pendant votre parcours.

Assurez-vous que l'afficheur est en arrêt avant de le mettre en place ou de le retirer.

Interrupteur marche/ arrêt



6.4 Alimentation marche/ arrêt

En appuyant sur l'interrupteur marche/ arrêt, l'alimentation est raccordée ou stoppée.

En raccordant l'alimentation, tous les affichages de fonction sont allumés. Ensuite les indicateurs tels que la capacité de batterie, la vitesse, la force du pédalage assisté et l'affichage de fonction (vitesse moyenne par exemple), le niveau de pédalage assisté (STD pour standard par exemple) deviennent apparents ainsi que l'heure et le thermomètre.

CONSEIL

- Lors de la mise en marche de l'alimentation, le système sélectionne automatiquement le niveau d'assistance STANDARD.
- Ne pas poser les pieds sur les pédales en mettant en marche l'afficheur. Ne pas démarrer/ partir juste après avoir mis en place l'afficheur au risque d'affaiblir la force d'assistance (à savoir qu'une assistance faible ne correspond pas dans ce cas à une défaillance). Si par mégarde, vous avez quand même fait ce qu'il ne fallait pas faire, retirez vos pieds des pédales, raccordez à nouveau l'alimentation et attendez quelques instants (environ 2 secondes) avant de repartir.

Indicateur du niveau d'assistance

Niveau d'assistance vers le haut



Niveau d'assistance vers le bas



6.5 Indicateur et sélection du niveau d'assistance

L'indicateur du niveau d'assistance indique le niveau d'assistance sélectionné.

- Lorsque vous poussez la touche du niveau d'assistance vers le haut (flèche vers le haut), le niveau change dans l'ordre OFF-ECO-STD- HIGH.
- Lorsque vous poussez la touche du niveau d'assistance vers le bas (flèche vers le bas), le niveau change dans l'ordre HIGH-STD-ECO-OFF.


CONSEIL

Après la dernière option d'une série (vers le haut ou vers le bas) vous ne pouvez sélectionner un autre niveau en continuant à appuyer sur la même touche.

Pour faire un autre choix, utiliser une autre touche.

Au niveau d'assistance OFF, le niveau d'assistance et l'indicateur force d'assistance ne sont pas indiqués sur l'afficheur.

Compteur vitesse



6.6 Compteur de vitesse

Le compteur de vitesse indique la vitesse de votre vélo en kilomètres ou en miles par heure.

Consulter le paragraphe « réglage horloge et km/mile » pour le réglage de kilomètres ou de miles.

CONSEIL

Pour une vitesse de parcours inférieure à 0,5 km/heure ou 0,3 mile/heure le compteur de vitesse affiche 0,0 km/heure ou 0,0 MPH.

6.7 Indicateur capacité de batterie


L'indicateur de la capacité de batterie indique l'électricité restante approximative du pack de batterie selon une barre de 11 segments.



Indicateur capacité de batterie



Indicateur de la force d'assistance



6.8 Indicateur de la force d'assistance

L'indicateur de la force d'assistance est une indication graphique en 8 segments (blocs) de l'assistance fournie par le système E-bike.

Lorsque le système E-bike n'est pas enclenché, aucun segment n'apparaît.

Lorsque le système E-bike est enclenché, plusieurs blocs apparaissent sur l'afficheur au fur et à mesure que la force d'assistance fournie augmente.



Horloge




6.9 Horloge

Indique l'heure selon un horaire de 24 heures. Consulter le paragraphe « réglage horloge et km/mile » pour régler l'heure. L'heure est indiquée en permanence même lorsque l'afficheur est en arrêt ou retiré du support.



Thermomètre




6.10 Thermomètre

Indique la température ambiante en grades Celsius (°C).

Fonction touche
de sélection



Fonction
indication



6.11 Indication de fonction

L'indicateur de fonction peut indiquer les fonctions suivantes :

- Vitesse moyenne parcourue
- Vitesse maximale parcourue
- Distance de parcours
- Compteur kilométrique
- Portée restante de l'assistance
- Capacité de la batterie (en %)
- Cadence

En appuyant plusieurs fois sur la touche de fonction, apparaitront successivement sur l'afficheur les fonctions suivantes :

Vitesse moyenne parcourue – vitesse maximale parcourue – distance de parcours – compteur kilométrique – portée restante de l'assistance – capacité de la batterie en % – Cadence – Vitesse moyenne parcourue.

Les valeurs de la vitesse moyenne, vitesse maximale et distance de parcours peuvent être mises à zéro en maintenant appuyée la touche de fonction pendant 2 secondes ou plus.

6.12 Vitesse moyenne parcourue

Cette option indique la vitesse moyenne (en kilomètres ou miles par heure) depuis la dernière fois que cette valeur a été mise à zéro. En désactivant l'afficheur, la valeur enregistrée reste visible sur l'afficheur. Vous pouvez mettre à zéro la valeur de la vitesse moyenne en maintenant appuyée la touche de fonction pendant 2 secondes ou plus.

Ave. 22 km/h

6.13 Vitesse maximale parcourue

Cette option indique la vitesse maximale parcourue (en kilomètres ou miles par heure) depuis la dernière fois que cette valeur a été mise à zéro. En désactivant l'afficheur, la valeur enregistrée reste visible sur l'afficheur. Vous pouvez mettre à zéro la valeur de la vitesse maximale parcourue en maintenant appuyée la touche de fonction pendant 2 secondes ou plus.

Max. 137 km/h

6.14 Distance de parcours

Cette option indique la distance parcourue (en kilomètres ou en miles par heure) depuis la dernière fois que cette valeur a été mise à zéro. En désactivant l'afficheur, la valeur enregistrée reste visible sur l'afficheur. Vous pouvez mettre à zéro la valeur de la distance parcourue en maintenant appuyée la touche de fonction pendant 2 secondes ou plus.

33.1 km

6.15 Compteur kilométrique

Cette option indique la distance totale parcourue (en kilomètres ou en miles) lorsque l'afficheur est en marche. La valeur de la distance totale parcourue ne peut être mise à zéro.

ODO 157 km

DIST

15 km

6.16 Portée restante de l'assistance

Cette option indique une distance approximative (en kilomètres ou en miles) que vous pouvez encore parcourir avec le pédalage assisté à partir de la capacité de batterie enregistrée à cet instant précis. Si vous modifiez le niveau d'assistance alors que cette option est visible sur l'afficheur, vous modifiez aussi la portée restante de l'assistance. Vous ne pouvez pas mettre à zéro la portée restante de l'assistance.

CONSEIL

- La portée restante de l'assistance dépend des conditions de parcours (pente, vent de face) et la tension de charge du pack de batterie qui baisse lentement. Consulter le paragraphe 4.4 à la page 8.
- En sélectionnant le niveau d'assistance OFF, l'afficheur indique '----'.

6.17 Capacité de batterie (%)

33 %

Cette option indique la tension de charge restante du pack de batterie.

Vous ne pouvez mettre à zéro la valeur de la capacité de batterie restante.

6.18 Cadence

50.0 rpm

Cette option indique la vitesse de pédalage en tours par minute. Vous ne pouvez mettre à zéro la valeur de vitesse de pédalage.

CONSEIL

Lorsque vous pédalez en arrière, l'afficheur indique une cadence '0,0'.

6.19 Eclairage marche/ arrêt




En appuyant sur l'interrupteur d'éclairage, l'éclairage se met en marche ou en arrêt.

En mettant en marche l'éclairage, l'éclairage de fond de l'afficheur se met également en marche.

ATTENTION

Lorsque la batterie se vide en roulant et ne fournit plus aucune assistance, l'éclairage continue à fonctionner pendant encore environ 2 heures. Il faut en tenir compte au risque de devoir faire du vélo dans l'obscurité.

6.20 Assistance de poussée






L'assistance de poussée permet de déplacer le vélo sans avoir à pédaler alors que vous êtes assis sur le vélo ou marchez avec le vélo à la main. Pour utiliser cette fonction, maintenir ce bouton appuyé.

L'assistance de pression s'arrête dans les situations suivantes :



- Lorsque vous relâchez le bouton assistance de poussée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'assistance de poussée en même temps que d'appuyer sur un autre bouton.
- Lorsque vous commencez à pédaler.
- Lorsque la vitesse de votre vélo est supérieure à 6 km/heure.
- Lorsque vous sélectionnez le niveau OFF.
- Lorsque les roues de votre vélo ne tournent pas (parce que vous freinez, au contact d'un obstacle, etc.).

6.21 Réglage de l'horloge et du compteur km/mile



Pour le réglage de l'horloge et de l'unité de distance/ de vitesse, procéder comme suit :



1. Positionner l'afficheur désactivé dans le support.
2. Appuyer sur l'interrupteur marche/ arrêt alors que vous maintenez appuyée la touche de sélection de fonction.
3. Dès que l'affichage horaire (les 2 premiers caractères des 4) commence à clignoter, relâchez les touches.
4. Avec les touches qui vous permettent de sélectionner le niveau d'assistance (touches avec flèches vers le haut et vers le bas) vous sélectionnez ensuite l'heure que vous souhaitez voir affichée.
5. Appuyer sur la touche de sélection de fonction : les 2 premiers caractères des 4 commencent à clignoter.
6. Avec les touches qui vous permettent de sélectionner le niveau d'assistance (touches à flèches vers le haut ou vers le bas) vous sélectionnez ensuite la minute que vous souhaitez voir affichée.



7. Appuyer sur la touche de sélection de fonction : les indicateurs de distance et de vitesse (tous deux affichés en km/ heure ou MPH) commencent à clignoter.
8. Avec les touches qui vous permettent de sélectionner le niveau d'assistance (touches à flèches vers le haut et vers le bas) vous sélectionnez ensuite 'km et km/ heure' ou 'mile & MPH' en fonction de votre choix.



9. Appuyer sur l'interrupteur marche/ arrêt. Les valeurs de réglage sont enregistrées et la fonction est fermée.

6.22 Mode de diagnostic




Les systèmes E-bike disposent d'un mode de diagnostic. En enclenchant l'alimentation alors qu'il y a une panne ou une défaillance, le système vous en informe : l'indicateur niveau d'assistance et l'indicateur capacité de batterie clignotent à tour de rôle et dans le champ du compteur de vitesse apparaît un signalement d'erreur 'Er'. Consulter le paragraphe intitulé « RESOUDRE LES PROBLEMES » à la page 30 pour les symptômes et les solutions en cas d'affichage d'informations dérogatoires et du clignotement des indicateurs.



AVERTISSEMENT

Lorsque l'afficheur signale une erreur, vous devez faire contrôler votre vélo auprès d'un revendeur le plus rapidement possible.

7. Pack de batterie et procédure de chargement



Le pack de batterie de votre système E-bike Yamaha est une batterie au lithium. Ce type de batterie est relativement léger et fournit d'excellentes performances. Il faut cependant bien tenir compte des caractéristiques suivantes du pack de batterie :

- Les performances se réduisent lors de très hautes ou très basses températures.
- Le pack de batterie perd progressivement de sa tension de charge.
- Les performances se stabilisent après quelques utilisations.

Le pack de batterie de votre système E-bike est pourvu d'un ordinateur intégré qui vous informe de la capacité restante de batterie approximative ainsi que d'autres pannes ou défaillances éventuelles.

Le signal lumineux de la capacité de batterie vous donne ces informations.

En appuyant sur la touche de l'indicateur de la capacité de batterie, vous pourrez lire la capacité de batterie restante dans un délai de 5 secondes.

Consulter le paragraphe 8.2 à la page 27 pour obtenir la capacité de batterie restante approximative. Consulter le paragraphe 11.2 à la page 32 pour obtenir des informations pour le dépiage et la solution de pannes.

7.1 Bonnes conditions pour le chargement du pack batterie

Pour recharger en toute sécurité et de manière efficace le pack de batterie, il est conseillé d'utiliser le chargeur dans les conditions suivantes :

- Sur une surface plane et stable (installé sur le porte-bagage du vélo).
- Après en avoir enlevé poussière et humidité.
- Ne pas recharger au soleil.
- Recharger dans un endroit sec et bien aéré.
- A tenir à l'écart de la portée des animaux et des enfants.
- Recharger à une température ambiante située entre 15 et 25 °C.

7.2 Mauvaises conditions pour le chargement du pack batterie et solutions éventuelles

Les conditions atmosphériques décrites ci-dessous peuvent mener à ce que le chargement se mette en « veille » ou « en report » sans que la batterie soit suffisamment rechargée.

- **Recharger lors de températures estivales, chargement veille/ reporté**

Si vous rechargez le pack batterie à un endroit exposé directement au soleil, le chargeur peut juste après l'utilisation du vélo se mettre en veille (tous les 4 signaux lumineux de la capacité de batterie clignotent lentement). Consulter le paragraphe 7.5 à la page 24. Dans ce cas, la recharge est interrompue automatiquement pour éviter que le pack de batterie ne dépasse la température maximale spécifiée. Pour éviter ce phénomène, rechargez la batterie refroidie dans un endroit où la température se situe entre 15 et 25 °C.

Lorsque le système de recharge a reporté le chargement, vous pourrez réduire le moment de veille en plaçant la batterie et le chargeur dans un endroit frais.

- **Recharger lors de températures hivernales, chargement veille/ reporté**




Si vous rechargez le pack de batterie alors que la température ambiante est de 0 °C ou plus basse, le système peut se mettre en veille. Si pendant le chargement, la température baisse en deçà de cette valeur, par exemple pendant le refroidissement nocturne, le chargement sera reporté et le mode de veille sera enclenché pour protéger la batterie. Dans ce cas précis, vous pouvez redémarrer le chargement en déplaçant la batterie et le chargeur dans un espace où la température ambiante se situe entre 15 et 25 °C.

- **Interférences avec TV/radio/ ordinateur**

Recharger le pack de batterie à proximité de postes TV, radio ou appareils de ce type peut causer des interférences. Dans ce cas, vous devez déplacer le chargeur et la batterie très loin de ces appareils, dans un autre espace de préférence.


AVERTISSEMENT

Si une panne survient lors du chargement du pack de batterie, débrancher la prise de l'interrupteur et faire refroidir le pack de batterie et le chargeur.



7.3 Recharger le pack de batterie alors qu'il est monté sur le vélo

1. Insérer la prise du chargeur dans un interrupteur.
2. Ouvrir le petit clapet du boîtier du pack batterie, retirer le capuchon du contact du pack de batterie et raccorder la prise du chargeur à un contact de recharge.

ATTENTION

Ne pas raccorder la prise du chargeur à un contact de recharge du pack de batterie si celui-ci est humide. En effet, cela peut causer de graves détériorations au pack de batterie. Ne raccorder la prise du chargeur seulement si tous les raccords sont entièrement secs. N'exercer aucune pression forte sur la prise et ne tirer pas sur le chargeur alors que la prise est raccordée au contact de recharge au risque de détériorer la prise ou le fil.

3. Consulter le paragraphe 7.5 à la page 24 et vérifier que le chargeur recharge effectivement le pack de batterie.
4. Les signaux lumineux de la capacité de batterie vont s'allumer un à un jusqu'à ce qu'ils soient tous allumés. Lorsque le pack de batterie est entièrement rechargé, les signaux s'éteignent.
5. Vérifier si le chargement est réussi et retirer ensuite la prise du chargeur du pack de batterie. La prise se retire comme suit (voir croquis à gauche) :
 - 1 : Tenir le joint de fermeture.
 - 2 : Tirer le joint dans un mouvement en avant.
6. Remettre le capuchon sur le contact de recharge du pack de batterie.
7. Fermer le petit clapet.


AVERTISSEMENT


Ne jamais toucher à la prise d'alimentation, la prise de recharge ou les contacts de recharge avec des mains mouillées au risque de produire un choc électrique.

CONSEIL

- Le chargement commence automatiquement.
- Lorsque vous activez l'afficheur pendant le chargement du pack de batterie, toutes les fonctions s'affichent y compris l'indicateur de la capacité de batterie mais le système d'assistance n'est pas activé.
- En raccordant le chargeur sur le pack de batterie, le signal lumineux indiquant que le chargement est en cours va clignoter à intervalles de 0,2 seconde pour indiquer que le programme de recharge prépare le chargement. Il n'y a rien à faire, le chargement se fera automatiquement.
- Le chargement s'arrête automatiquement dès que la batterie est entièrement rechargée. Attendre avant de retirer le chargeur. Le chargeur peut rester raccordé toute une journée ou toute une nuit sur le pack de batterie.

7.4 Recharger le pack de batterie hors du vélo

1. Désactiver le système avec l'interrupteur marche/ arrêt.
2. Insérer la clé dans le fermoir du pack de batterie et tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le fermoir.
3. Enlever le pack de batterie en le tirant droit vers l'arrière.




AVERTISSEMENT

Tirez le pack de batterie à l'aide de vos deux mains vers l'arrière sans le faire tomber. Le pack de batterie peut causer des blessures en tombant sur vos pieds.

4. Vous pouvez enlever la clé du fermoir (dans le sens des aiguilles d'une montre).
5. Insérer la prise du chargeur dans l'interrupteur.
6. Retirer le capuchon du contact de recharge du pack de batterie et raccorder la prise du chargeur sur le contact de recharge.


ATTENTION

Ne pas raccorder la prise du fil du chargeur au contact de recharge du pack de batterie si celui-ci est humide au risque de provoquer de sévères détériorations au pack de batterie. Ne raccorder la prise du fil du chargeur uniquement si tous les raccords sont secs. Ne pas exercer de force importante sur la prise et ne pas tirer sur le fil du chargeur alors que la prise est raccordée au contact de recharge au risque d'endommager la prise et le fil.




7. Consulter le paragraphe 7.5 à la page 24 et vérifier si le chargeur recharge véritablement le pack de batterie.
8. Les signaux lumineux de la capacité de batterie se mettront à s'allumer un à un jusqu'à ce que les quatre signaux soient allumés. Lorsque le pack de batterie est entièrement chargé, les signaux s'éteignent.
9. Vérifier si la recharge est réussie. Et retirer ensuite la prise du chargeur du pack de batterie. La prise se retire comme suit (voir croquis à gauche) :
1 : Tenir le joint de fermeture.
2 : Tirer le joint dans un mouvement en avant.
10. Remettre le capuchon sur le contact de recharge du pack de batterie.
11. Vérifier les contacts du pack de batterie et enlever les salissures éventuelles.
Remettre le pack de batterie sur le porte-bagage de vélo. Exercer une pression sur le pack de batterie jusqu'à ce qu'il soit bien en place (clic audible).

7.5 Lecture de l'état de charge

Signal lumineux du chargeur	Signaux lumineux de la capacité de batterie	Etat actuel	Détails
 Allumé	Les signaux allumés indiquent le niveau de chargement de la batterie. Le signal clignotant indique la progression du chargement.  Dans l'exemple ci-dessus, la batterie est rechargée à 50-75%.	En cours de chargement	Pendant le chargement, les signaux lumineux de la capacité de batterie vont s'allumer un à un.
 Eteint	 Eteint	Chargement réalisé	Lorsque le chargement est réalisé, le signal lumineux sur le chargeur s'éteint et les signaux lumineux de la capacité de batterie s'éteignent aussi.
	4 signaux lumineux clignotent en même temps. 	Batterie en veille. *Température intérieure trop élevée ou trop faible.	Le chargement commence automatiquement dès que la température est appropriée. (Consulter le paragraphe 7.1 à la page 20.) Pour recharger la batterie, essayer de maintenir la température entre 15 et 25 °C.
		Signalement d'erreur	Défaillance du système de recharge. Consulter le paragraphe 11.2 à la page 32.

CONSEIL

Même lorsque le chargement commence normalement, le système de recharge peut interrompre le chargement pour protéger la batterie lorsque les températures internes ou les températures ambiantes sont trop élevées ou trop basses. Dans ce cas, la batterie n'est pas suffisamment rechargée. Vérifier la capacité de batterie et (continuer) éventuellement le chargement de la batterie.

**7.6 Directives de durée de chargement**

La durée de chargement dépend de la capacité de batterie restante et de la température ambiante. Lorsque la batterie est entièrement vide, il faudra en moyenne 4 heures avant que le premier signal lumineux de la capacité de batterie ne s'allume.

Lorsque le système de recharge reporte le chargement et se met en mode de veille, à la durée totale de chargement doit s'ajouter la durée de veille.

* Lorsque la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, le chargement de la batterie qui dépend de sa condition et de la capacité de recharge restante va durer plus longtemps que d'habitude. Tant que les signaux lumineux ne clignotent pas tel que pour une panne ou une défaillance (voir le paragraphe 7.5 à la page 24) il n'y a pas de dysfonctionnement.

8. Vérifier la capacité de batterie restante




Il est possible de vérifier la capacité restante de batterie et de suivre la progression de son chargement. Cela se fait de 2 façons : au moyen de l'indicateur de la capacité de batterie sur l'afficheur ou à l'aide des signaux lumineux de la capacité de batterie sur la batterie.

CONSEIL

- Lorsque la capacité de batterie est descendue à 0 (zéro) vous pouvez utiliser le vélo de manière classique.
- En utilisant un vieux pack de batterie, l'indicateur de la capacité de batterie peut tout à coup indiquer une très faible valeur alors que vous venez de démarrer. Cela indique qu'il y a une défaillance. Une fois que vous serez en route et que vous roulez de façon stable, l'afficheur indiquera une valeur de chargement correcte.

8.1 Affichage graphique de la capacité de batterie restante et affichage numérique approximatif de la capacité de batterie restante sur l'afficheur LCD

La capacité de batterie restante peut également être indiquée comme valeur numérique sur l'afficheur LCD en sélectionnant l'option avec le bouton de sélection de fonction sur l'unité de commande.

Affichage capacité de batterie restante sur l'afficheur LCD	Affichage numérique de la capacité de batterie restante	Situation de circonstance
	100 - 11%	En activant l'afficheur LCD et en roulant avec une batterie entièrement rechargée, la capacité de batterie restante diminue à chaque fois d'un segment ce qui est visible sur l'afficheur. Chaque segment correspond à 10% de la capacité de batterie.
 Clignote lentement ← à intervalle de 0,5 seconde →	10 - 1%	La capacité de batterie restante est très faible. Il faut recharger la batterie.
 Clignote rapidement ← à intervalle de 0,2 seconde →	0%	La batterie est vide. Eteindre l'afficheur LCD et recharger la batterie. Le pédalage assisté n'est plus possible mais vous pouvez toujours faire un usage classique de votre vélo. L'éclairage de votre vélo reste actif pendant environ 2 heures encore.

8.2 Signaux lumineux de la capacité de batterie et indication approximative de la capacité de batterie restante

Pour vérifier la capacité de batterie restante, appuyer sur la touche : 

Signaux lumineux de la capacité de batterie	Evaluation de la capacité de batterie restante	Situation de circonstance
	100 - 76%	En partant d'une batterie entièrement rechargée (100%) les signaux lumineux de la capacité de batterie s'éteignent un à un.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 La partie inférieure du signal lumineux clignote lentement	10 - 1%	La batterie est presque vide.
 La partie inférieure du signal lumineux clignote rapidement ←à intervalle de 0,2 seconde→	0%	La batterie est vide. Il faut recharger la batterie.

9. Vérifications à effectuer avant l'utilisation du vélo


AVERTISSEMENT

Procéder à ces vérifications à chaque fois que vous utilisez votre vélo. Si vous avez des problèmes de compréhension de texte ou avez des difficultés pour effectuer une manipulation, prenez contact avec votre revendeur.

ATTENTION

- Si vous constatez une défaillance ou une panne, contactez votre revendeur.
- Le mécanisme de pédalage assisté est composé de pièces détachées de précision. Nous vous recommandons de ne pas démonter le mécanisme vous-même.

En complément aux vérifications préalables à chaque utilisation, il est également recommandé d'effectuer les vérifications suivantes :

Numéro	Point de vérification	Détails
1	Capacité de batterie restante	Est-ce que la batterie est suffisamment rechargée ?
2	Montage du pack de batterie	Est-ce que le pack de batterie est installé correctement sur le porte-bagage, jusqu'au clic audible ?
3	Fonctionnement du système E-bike	Est-ce que le système E-bike fonctionne dès que vous utilisez le vélo ?
4	Afficheur	Est-ce que l'afficheur est correctement installé ?

10. Nettoyage et rangement

ATTENTION

Pour nettoyer votre E-bike, ne jamais utiliser un appareil haute tension ou appareil à vapeur car l'eau pourrait infiltrer le système au risque d'endommager ou de causer des pannes du système d'entraînement ou du pack de batterie. En cas d'infiltration involontaire, faites contrôler votre vélo par votre revendeur.

10.1 Nettoyage du pack de batterie

Pour nettoyer le boîtier du pack de batterie, utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. Ne pas arroser ou asperger d'eau directement sur le boîtier du pack de batterie.

ATTENTION

Ne pas nettoyer les contacts de recharge avec une lime ou un objet saillant au risque de causer des pannes ou des défaillances.

10.2 Rangement

Ranger votre E-bike comme suit :

- sur une surface plane et stable
- dans un endroit sec et bien aéré
- dans un endroit à l'abri d'intempéries et des rayons du soleil

10.3 Rangement longue durée (1 mois ou plus) et réutilisation après une longue période d'arrêt

Si vous n'utilisez pas votre vélo pendant une période assez longue (1 mois ou plus), il convient de retirer le pack de batterie et de le stocker en respectant les consignes suivantes :

- Réduire la capacité de batterie restante jusqu'au niveau où 1 à 2 signaux lumineux restent allumés et ranger le pack de batterie à l'intérieur dans un endroit frais et sec (entre 10 et 20 °C).
- Vérifier la capacité de batterie restante chaque mois et recharger la batterie pendant environ 10 minutes dès qu'un signal lumineux clignote. Ne pas laisser la capacité de batterie restante trop se vider.
- Si la capacité de batterie a trop faibli et que la batterie n'est pas rechargée à temps, le phénomène de déchargement en profondeur peut survenir. Le déchargement en profondeur peut entraîner une détérioration irréparable à votre batterie. Dans ces cas, la garantie de votre batterie est annulée.

CONSEIL

- Si vous stockez votre batterie alors qu'elle est entièrement rechargée ou entièrement vide, la durée de vie de celle-ci se réduit plus rapidement.
- En conséquence du déchargement de la batterie, celle-ci perdra lentement de sa tension au cours du stockage.
- La capacité de batterie s'amointrit au fil du temps mais en respectant les consignes de stockage, vous pouvez optimiser sa durée de vie.
- Avant de réutiliser le vélo après une longue période d'arrêt, vous devez contrôler le pack de batterie. Si vous ne vous êtes pas servi du vélo pendant 6 mois, il est recommandé de faire effectuer un contrôle de votre vélo par votre revendeur avant de vous en servir.


11. Résoudre les problèmes


11.1 Systèmes E-bike

Symptômes	Contrôles à effectuer	Action
Le pédalage est laborieux	Est-ce que l'afficheur est actif ?	Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt sur l'unité de commande pour raccorder l'alimentation.
	Est-ce que le pack de batterie est en place ?	Mettre en place un pack de batterie chargé.
	Est-ce que le pack de batterie est rechargé ?	Recharger le pack de batterie.
	Est-ce que le vélo est resté en arrêt pendant plus de 5 minutes ?	Activer à nouveau l'alimentation.
	Vous roulez sur une pente longue ou par température estivale avec des bagages lourds ?	Cela ne correspond pas à une panne. Il s'agit d'une protection du pack de batterie ou de l'unité d'entraînement lorsque la température est trop élevée. Le pédalage assisté reprendra dès que la température aura suffisamment baissé. Vous pouvez éviter ce problème en sélectionnant une vitesse plus faible que d'habitude.
	Est-ce que la température ambiante est faible (environ 10 °C ou moins) ?	Stocker le pack de batterie à l'intérieur lorsque les températures sont hivernales.
	Est-ce que réglage de l'afficheur est correct ?	Adapter le réglage de l'afficheur.
	Est-ce que vous rechargez le pack de batterie alors que le chargeur se trouve sur le porte-bagage du vélo ?	Arrêter le chargement du pack de batterie.
L'unité d'entraînement passe du mode marche au mode arrêt pendant le parcours	Est-ce que le pack de batterie est correctement monté ?	Contrôlez si le pack de batterie est correctement verrouillé. Si le problème subsiste alors que le pack de batterie est correctement verrouillé, il peut s'agir d'un contact défectueux. Faites contrôler votre vélo par un revendeur homologué.
L'unité d'entraînement fait un bruit crissant ou craquant		Il pourrait s'agir d'une défaillance au niveau de l'unité d'entraînement.
Une odeur étrange ou de la fumée se dégage de l'unité d'entraînement		Il pourrait s'agir d'une défaillance au niveau de l'unité d'entraînement.

Symptômes	Contrôles à effectuer	Action
Environ 4 secondes après la mise en marche, l'afficheur s'arrête	Vérifier si les contacts de raccordement du pack de batterie sont propres.	Enlever le pack de batterie, nettoyer les contacts de raccordement avec un chiffon propre et sec ou un coton-tige et remettre en place le pack de batterie.
La portée diminue	Est-ce que vous utilisez un pack de batterie entièrement rechargé ?	Rechargez entièrement le pack de batterie.
	Est-ce que vous utilisez le système alors que la température ambiante est basse ?	La portée normale est à nouveau disponible dès que la température grimpe. Vous pouvez augmenter la portée alors que la température ambiante est basse en stockant le pack de batterie à l'intérieur avant de l'utiliser.
	Est-ce que le pack de batterie est usé ?	Remplacer le pack de batterie.
L'assistance de poussée s'arrête d'elle-même.	Est-ce que les roues sont bloquées pendant quelques secondes ?	Relâcher un instant la touche de l'assistance de poussée avant d'appuyer à nouveau dessus.
	Avez-vous exercé une action sur les pédales alors que vous appuyiez sur la touche d'assistance de poussée ?	Retirer vos pieds des pédales, relâchez un instant la touche d'assistance de poussée avant d'appuyer à nouveau sur la touche.

11.2 Pack de batterie et chargeur

Symptômes	Contrôles à effectuer	Action
Le chargement n'a pas lieu.	Est-ce que la prise du câble d'alimentation est correctement raccordée à l'interrupteur ? Est-ce que la prise du fil de recharge est correctement raccordée au pack de batterie ?	Raccorder à nouveau les prises. Si le pack de batterie ne se recharge toujours pas, il est possible qu'il soit défectueux.
	Est-ce que les signaux lumineux de la capacité restante de batterie sont allumés ?	Vérifier si la méthode adoptée est la bonne et procéder à nouveau au chargement de la batterie.
	Est-ce que le pack de batterie ou ses points de contacts sont sales ou humides ?	Retirer le pack de batterie du chargeur et enlever la prise du fil de recharge du pack de batterie. Nettoyer et/ ou essuyer les points de contact du chargeur et le pack batterie avec un chiffon propre et sec ou un coton-tige et raccorder ensuite le tout.
Les quatre signaux lumineux de la capacité de batterie clignotent simultanément. 	Il ne s'agit pas d'une panne.	Le système de recharge prépare le chargement. Attendre quelques minutes s.v.p. Le clignotement des signaux lumineux va se modifier après quelques minutes en signaux lumineux permanents.
	Une panne ou défaillance dans les points de contact.	Enlever le pack de batterie du vélo et insérer la prise du fil dans le pack de batterie. Si les signaux lumineux continuent à clignoter, le pack de batterie est probablement défectueux. Remettre en place le pack de batterie sur le vélo et appuyer sur la touche marche/ arrêt de l'afficheur. Si les signaux lumineux clignotent à tour de rôle, l'unité d'entraînement est probablement défectueuse.

Symptômes	Contrôles à effectuer	Action
	Les contacts de raccordement sont probablement défectueux ou en panne.	Retirer le pack de batterie du chargeur et mettre en place le pack de batterie sur le vélo. Appuyer sur la touche marche/arrêt de l'afficheur. Raccorder la prise du fil de recharge sur le pack de batterie. Si les signaux lumineux clignotent toujours simultanément, le chargeur est probablement défectueux.
	Le contact de charge du pack de batterie est probablement humide.	Nettoyer et essuyer le contact de charge et la prise du fil. Insérer la prise du fil dans le contact de recharge.
 Les deux signaux lumineux extérieurs clignotent simultanément.		La fonction de protection interne du pack de batterie est activée et le système n'est pas utilisable. Remplacer le pack de batterie.
Le chargeur produit un bruit anormal, dégage une odeur bizarre ou de la fumée.		Retirer immédiatement la prise du fil de l'interrupteur.
Le chargeur se réchauffe.	Il est normal que le chargeur devienne quelque peu chaud pendant le chargement du pack de batterie.	Si le chargeur devient aussi chaud que vous ne pouvez le toucher de vos mains, retirer la prise du fil de l'interrupteur. Faire refroidir le chargeur et contacter votre revendeur.
Suite au chargement, tous les signaux lumineux de la capacité de batterie ne s'allument pas lorsque l'on appuie sur la touche 	Est-ce que la prise du fil de recharge n'est pas raccordée ou est-ce que le pack de batterie a été retiré du chargeur pendant le chargement ?	Procéder à nouveau au chargement du pack de batterie.
	Avez-vous commencé le chargement du pack de batterie alors que la température ambiante était élevée, immédiatement après une promenade par exemple ?	Déplacer le chargeur et le pack de batterie vers un espace où règne une température ambiante entre 0 et 30 °C et procéder à nouveau au chargement de la batterie.
Suite au découplage de la prise du fil du pack de batterie, les signaux lumineux de la tension de batterie continuent à être allumés.	Le contact de recharge du pack de batterie est probablement humide.	Nettoyer et essuyer le contact de recharge et la prise du fil de recharge.

12. Conditions de garantie et exigences légales

Conditions de garantie

Les conditions de garantie suivantes complètent les droits légaux en vigueur.

Garantie sur la batterie

Vous disposez d'une garantie de 2 ans sur le pack batterie dans la mesure où il est question d'erreurs de matériau ou de construction, à condition de remplir les conditions suivantes :

- Vous êtes en possession d'une garantie ou du ticket d'achat.
- Il n'est pas question de déchargement en profondeur, voir paragraphe 10.3 à la page 29.

Garantie sur les autres pièces

2 années de garantie d'usine vous sont accordées sur les pièces détachées électriques de votre E-bike (afficheur, unité d'entraînement et pack de batterie). Pour la période de garantie des autres pièces, nous nous référons aux dispositions de garantie telles que mentionnées sur le site internet www.batavus.nl.



AVERTISSEMENT

Ne pas nettoyer votre vélo avec un nettoyeur haute pression. Des jets d'eau trop puissants sont susceptibles d'endommager l'électronique des pièces électriques. Dans ces cas, la garantie est annulée.

CONSEIL

Vous pouvez au cours des 2 premières années, suite à l'achat de votre E-bike, décider de prolonger la garantie de 3 ans.

Demander les conditions à votre revendeur.

Exigences légales

Selon la législation européenne, le véhicule décrit est un vélo parce que le vélo répond aux règles suivantes :

- L'assistance n'est active que seulement si l'utilisateur pédale lui-même.
- L'assistance est active jusqu'à une vitesse maximale de 25 km/heure.
- La puissance fournie par l'unité d'entraînement est d'au maximum 250 watts.



CE Le E-bike est un EPAC (vélo électrique à pédalage assisté) conformément à EN 15194.

Conformité

Le fabricant de votre E-bike déclare que le produit répond à toutes les exigences et toutes les autres dispositions pertinentes des directives 2004/108/EC et 2006/42/EC. Vous pouvez faire la demande d'une déclaration de conformité auprès du fabricant.



Elimination et transformation

L'unité d'entraînement, le pack de batterie, le chargeur, l'afficheur, le capteur de vitesse, les accessoires et l'emballage doivent être présentés séparément en vue de la transformation et/ ou du recyclage respectueux de l'environnement.

Ne pas jeter ou transformer le vélo et/ ou ses pièces détachées comme déchets ménagers.

Pour les pays au sein de l'UE

Conformément aux directives européennes 2012/19/EU et 2006/66/EC, les appareils électriques/ les outils qui ne peuvent plus être utilisés respectivement les batteries / les packs de batterie défectueux ou utilisés doivent être collectés séparément en vue d'une transformation respectueuse de l'environnement.

Déposer un pack de batterie qui ne peut plus être utilisé auprès d'un revendeur de cycles homologué.

Transport

Les prescriptions en matière de transport de produits dangereux s'appliquent aux batteries et donc aussi au pack de batterie du système E-bike. Pour le transport ou l'envoi réalisé par des tiers (transport aérien ou livraison de colis par exemple), les prescriptions et exigences en matière d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées. Préalablement à l'envoi, contactez un spécialiste dans le domaine du transport de produits dangereux. Aucune règle ne s'applique au transport par la route effectué par le client bien que le transport de batteries endommagées soit déconseillé. Mettre un ruban adhésif sur les contacts de recharge et emballer la batterie de sorte qu'elle ne puisse bouger dans l'emballage. Respecter toutes les prescriptions locales et nationales. Pour les questions relatives au transport de pack de batterie, contactez un revendeur de cycles homologué.

13. Spécifications

Portée de la vitesse d'assistance	0-25 km/heure
--	---------------

Moteur électrique	Type courant	Courant continu sans balais
	Puissance nominale	250 W

Réglage pédalage assisté	Dépend de la force de pédalage et de la vitesse de parcours fournie
---------------------------------	---

Pack de batterie dans le porte- bagage	Type	Lithium-ion
	Tension nominale	36 V
	Capacité nominale	13,8 Ah

Chargeur	Convient aux types de batterie	PASB2
	Tension d'entrée	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Tension de sortie maximale	DC 42 V
	Courant de sortie maximale	DC 3,6 A
	Puissance prise maximale	290 VA/163 W (chargé à 240 V AC)

Guide d'utilisation

Unité d'entraînement, afficheur, pack de batterie, chargeur

©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.

1ère édition, mars 2014

Tous droits réservés.

Toute forme de reproduction ou d'utilisation non autorisée est expressément interdite sans l'autorisation écrite de Yamaha Motor Co. Ltd. et de Batavus.

Imprimé aux Pays-Bas.



Bedienungsanleitung Batavus



LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!
Sie enthält wichtige Sicherheitsinformationen.

- Bedienungsanleitungen können Änderungen unterliegen. Die Bedienungsanleitungen von Batavus werden regelmäßig auf Richtigkeit hin überprüft und nötigenfalls angepasst.

Inhalt

1. Einleitung	111	7. Akkupaket und Ladevorgang	128
2. Stellen von Warn- und Spezifikationsaufklebern	112	7.1 Geeignete Bedingungen zur Benutzung des Ladegeräts	128
3. Beschreibung	113	7.2 Ungeeignete Bedingungen und mögliche Lösungen	129
4. eBike-Systeme	114	7.3 Laden des am Fahrrad installierten Akkupakets	130
4.1 Unterstützung	114	7.4 Laden des nicht am Fahrrad installierten Akkupakets	131
4.2 Drei Unterstützungslevel	114	7.5 Ladezustand ablesen	132
4.3 Unterstützungstabelle	115	7.6 Richtlinien zur Ladezeit	133
4.4 Beeinträchtigung der Reichweite	116	8. Prüfung der Restakkukapazität	134
5. Sicherheitsinformationen	117	8.1 Grafische und numerische Anzeige der geschätzten Restakkukapazität auf dem LCD-Display	134
6. Mess- und Regelfunktionen	119	8.2 Anzeigelämpchen der Akkukapazität und Anzeige der geschätzten Restakkukapazität	135
6.1 LCD-Display	120	9. Kontrolle vor Gebrauch	136
6.2 Batterie	120	10. Reinigung und Lagerung	137
6.3 Einsetzen und Entnehmen des LCD-Displays	121	10.1 Reinigung des Akkupakets	137
6.4 Ein-/ausschalten	121	10.2 Lagerung	137
6.5 Anzeige und Einstellung des Unterstützungslevels	122	10.3 Langfristige Lagerung (1 Monat oder länger) und Gebrauch nach längerem Stillstand	137
6.6 Geschwindigkeitsmesser	122	11. Problemlösung	138
6.7 Anzeige der Akkukapazität	122	11.1 eBike-Systeme	138
6.8 Anzeige der Unterstützung	123	11.2 Akkupaket und Ladegerät	140
6.9 Uhrzeit	123	12. Garantiebestimmungen und gesetzliche Anforderungen	142
6.10 Thermometer	123	13. Spezifikationen	144
6.11 Funktionsanzeige	124		
6.12 Durchschnittsgeschwindigkeit	124		
6.13 Höchstgeschwindigkeit	124		
6.14 Fahrstrecke	124		
6.15 Gesamtstrecke	124		
6.16 Reichweite der Unterstützung	125		
6.17 Akkukapazität (%)	125		
6.18 Kadenz	125		
6.19 Beleuchtung ein/aus	125		
6.20 Schiebehilfe	126		
6.21 Uhrzeit und km/mi einstellen	126		
6.22 Diagnosemodus	127		

1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Nutzung der Antriebseinheit, des Displays, des Akkupakets und des Ladegeräts.

NICHTBEFOLGUNG DER WARNUNGEN IN DIESER BETIENUNGSANLEITUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEM TOD FÜHREN.

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung, die von zusätzlicher Bedeutung sind, werden wie folgt dargestellt:

	Dieses Symbol gilt als Sicherheitswarnung. Das Symbol warnt Sie vor Gefahren, die zu Verletzungen oder sogar dem Tod führen können. Alle Sicherheitsanweisungen, die zu diesem Symbol festgelegt sind, sind unbedingt zu befolgen, um Verletzungen bzw. den Tod zu vermeiden.
	Eine Warnung deutet auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.
ACHTUNG!	Diese Angabe deutet auf Vorkehrungen hin, die zu treffen sind, um Beschädigung des Fahrrads oder sonstiger Gegenstände zu vermeiden.
HINWEIS	Ein Hinweis beschreibt, wie Verfahren erleichtert oder beschleunigt werden können, oder ist ein Ratschlag.
	Weist auf Handlungen hin, die Sie im Hinblick auf die Sicherheit vermeiden sollen.


* Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Beachten Sie jederzeit die örtlichen (Rechts-)Vorschriften!


2. Stellen von Warn- und Spezifikationsaufklebern

Lesen Sie die Texte aller Aufkleber, die sich auf dem Akkupaket und dem Ladegerät befinden. Sie enthalten wichtige Informationen über die sichere und korrekte Funktion. Die Aufkleber auf dem Akkupaket und dem Ladegerät dürfen NICHT entfernt werden.

Akkupaket



Ladegerät



Machen Sie sich mit folgenden Piktogrammen vertraut, und lesen Sie den dazugehörigen Text. Prüfen Sie, welche Piktogramme für Ihr Modell zutreffen.



Lesen Sie die Anleitung



Nicht demontieren oder öffnen








Nicht in offenes Feuer werfen



Nicht mit nassen Händen berühren

3. Beschreibung



1. Antriebseinheit
2. Geschwindigkeitssensorsatz
 - a) Speichenmagnet
 - b) Aufnehmer
3. LCD-Display
 - a) Display (abnehmbar)
 - b) Displayhalter
 - c) Bedieneinheit
4. Akkupaket
5. Ladegerät

4. eBike-Systeme

4.1 Unterstützung

Die eBike-Systeme bieten innerhalb eines bestimmten Aktionsradius Unterstützung. Die Unterstützung ist von Faktoren wie der eigenen Trittkraft, der Fahrgeschwindigkeit und dem gewählten Gang abhängig.

In folgenden Situationen ist das eBike-System nicht aktiv:

- Wenn das Display ausgeschaltet ist.
- Wenn mit einer höheren Geschwindigkeit als 25 km/h gefahren wird.
- Wenn Sie nicht aktiv mittreten.
- Wenn der Akku leer ist.
- Wenn die automatische Ausschaltfunktion* aktiv ist.

* Die Speisung wird automatisch abgeschaltet, wenn Sie das eBike-System während 5 Minuten nicht benutzen.


- Wenn die Unterstützung ausgeschaltet wurde (Modus Off).
- Wenn Sie die Schiebehilfetaste nicht länger drücken.
- Wenn Sie das Display vom Lenker entfernen.

4.2 Drei Unterstützungslevel

Je nach den Umständen können Sie High-Performance, Standard, Eco oder Off (kraftvolle Unterstützung, Standardunterstützung, ökonomische Unterstützung, Ausschaltung) einstellen. Weitere Informationen über den Wechsel zu einem anderen Unterstützungslevel finden Sie im Abschnitt ‚Anzeige und Einstellung des Unterstützungslevels‘.

High-Performance	Einzustellen, wenn Sie maximale Unterstützung wünschen, zum Beispiel auf einer bergigen Strecke.
Standard	Einzustellen, wenn Sie auf einer flachen oder leicht hügeligen Strecke fahren.
Eco	Einzustellen, wenn Sie eine maximale Reichweite wünschen.
Off	Einzustellen, wenn Sie keine Unterstützung wünschen. Die übrigen Funktionen auf dem Display stehen weiterhin zur Verfügung.

4.3 Unterstützungstabelle



- Diese Abbildung gilt als Beispiel. Die Leistung kann in der Praxis aufgrund von Umgebungsbedingungen wie Straßendecke, Wind usw. abweichen.
- Im Modus OFF wird keine Unterstützung geboten.

4.4 Beeinträchtigung der Reichweite

Folgende Faktoren werden die Reichweite beeinträchtigen:

- Häufiges Anhalten und Losfahren
- Fahrt auf langen bergigen Strecken
- Schlechte Straßenverhältnisse
- Fahrt mit schwerem Gepäck
- Fahrt im Tempo radelnder Kinder
- Starker Gegenwind
- Niedrige Außentemperatur
- Abgenutztes Akkupaket
- Schlechte Pflege des Fahrrads

Beispiele von schlechter Pflege, welche die Reichweite der Unterstützung beeinträchtigen:

- Niedriger Reifendruck
- Nicht reibungslos funktionierende Kette
- Schleifende Bremsen

HINWEIS

Lassen Sie das E-Bike regelmäßig vom Fahrradhändler warten. In diesem Fall wird das E-Bike sich jederzeit im optimalen Zustand befinden. Dadurch wird die Lebensdauer des Fahrrads verlängert, und werden Sie mehr Spaß am Radeln haben!

5. Sicherheitsinformationen





ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Ladegerät nie zum Laden anderer Akkus oder Elektrogeräte.
- Verwenden Sie nie ein anderes Ladegerät zum Laden des Akkupakets. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Brand, Explosion oder Beschädigung des Akkupakets führen.
- Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind das Ladegerät sicher zu bedienen, dürfen das Ladegerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine Person, die für die Sicherheit des Benutzers des Ladegeräts verantwortlich ist, verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen und sind deshalb zu beaufsichtigen.
- Obwohl das Ladegerät wasserdicht ist, darf es nie in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten getaucht werden. Sie dürfen das Ladegerät nicht verwenden, wenn die Ladekontakte nass sind.
- Berühren Sie das Netzkabel, den Stecker und die Ladekontakte des Ladegeräts nie mit nassen Händen, das könnte einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Berühren Sie die Ladekontakte des Ladegeräts nie mit Metallgegenständen. Vermeiden Sie einen Kurzschluss zwischen den Ladekontakten, das könnte einen elektrischen Schlag, Brand oder Beschädigung des Ladegeräts zur Folge haben.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub vom Stecker des Netzkabels. Feuchtigkeit und sonstige Verunreinigungen können die Funktion der Isolation beeinträchtigen, was Brand zur Folge haben könnte.
- Das Ladegerät darf nicht demontiert oder in technischer Hinsicht geändert werden, das könnte Brand und/oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Das Ladegerät darf nicht in Kombination mit einer Kontaktsteckdose oder einem Verlängerungskabel verwendet werden, das könnte zu einer höheren Spannung als der Nennspannung führen und Brand zur Folge haben.
- Das Ladegerät darf nicht mit zusammengebundenem oder aufgerolltem Kabel verwendet werden, und das Netzkabel darf nicht um das Ladegerät gewickelt werden. Beschädigung des Netzkabels könnte Brand und/oder einen elektrischen Schlag zur Folge haben.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels kräftig in die Steckdose und den Stecker des Ladekabels kräftig in das Akkupaket. Ein mangelhafter Kontakt zwischen den Steckern und den Kontakten könnte infolge von Überhitzung oder einem elektrischen Schlag Brand zur Folge haben.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten oder Gas, das könnte Brand oder Explosion zur Folge haben.
- Während des Ladevorgangs dürfen Sie das Ladegerät nicht zudecken und keine Gegenstände darauf legen, das könnte Überhitzung und Brand zur Folge haben.
- Während des Ladevorgangs dürfen Sie das Ladegerät und das Akkupaket nicht berühren. Das Ladegerät und das Akkupaket können während des Ladevorgangs eine Temperatur von 40-70 °C erreichen, was zu Brandwunden führen kann.
- Das Ladegerät darf nicht verwendet werden, wenn das Gehäuse des Akkupakets beschädigt oder gerissen ist, oder falls Sie einen abweichenden Geruch feststellen. Austretende Akkuflüssigkeit kann schwere Verletzungen zur Folge haben.


5. Sicherheitsinformationen Fortsetzung

- Die Kontakte des Akkupakets dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ladegerät darf nicht demontiert oder in technischer Hinsicht geändert werden, das könnte zu Überhitzung oder Brand führen und schwere Verletzungen und/oder Schaden zur Folge haben.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, so darf das Ladegerät nicht mehr benutzt werden, sondern ist es von einem autorisierten Fahrradhändler zu prüfen und zu reparieren.
- Während des Ladens des Akkupakets darf nicht an den Pedalen des Fahrrads gedreht werden, und darf das Fahrrad nicht versetzt werden. Dadurch könnten die Kabel sich in die Pedale verstricken, was zur Beschädigung des Ladegeräts, des Netzkabels und/oder des Steckers des Netzkabels führen könnte.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Netzkabel um. Schließen Sie das Ladegerät nicht an eine Steckdose im Haus an, während das Fahrrad draußen steht, weil das Netzkabel in diesem Fall zwischen einer Tür oder einem Fenster eingeklemmt und beschädigt werden könnte.
- Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad oder einem anderen Beförderungsmittel über das Netzkabel oder den Stecker des Netzkabels, dadurch könnte das Netzkabel oder der Stecker beschädigt werden.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht fallen, und vermeiden Sie Schläge und Stöße, das könnte zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen und schwere Verletzungen und/oder Schaden zur Folge haben.
- Halten Sie das Akkugerät von offenem Feuer und Wärmequellen fern, sonst könnte Brand oder eine Explosion entstehen, was schwere Verletzungen und/oder Schaden zur Folge haben könnte.
- Das eBike-System darf nicht demontiert oder geändert werden. Verwenden Sie nur Originalteile und Originalzubehör, sonst könnten Schäden oder Mängel am Produkt entstehen, und würde die Verletzungsgefahr zunehmen.
- Falls Sie mit dem Fahrrad stillstehen, sind die Vorder- und die Hinterbremse zu betätigen, und sind beide Füße auf den Boden zu stellen. Falls Sie bei Stillstand einen Fuß auf ein Pedal stellen, könnten Sie unabsichtlich die Unterstützung einschalten und dadurch die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, was schwere Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, falls Sie am Akkupaket oder dem eBike-System etwas Ungewöhnliches bemerken, sonst könnten Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, was schwere Verletzungen zur Folge haben könnte.
- Prüfen Sie die Restakkukapazität, bevor Sie im Dunkeln fahren. Etwa 2 Stunden, nachdem die Unterstützung aufgrund einer zu niedrigen Restakkukapazität ausgefallen ist, wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Eine Fahrt im Dunkeln ohne Beleuchtung ist sehr gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Fahren Sie bei Stillstand nicht los, indem Sie den einen Fuß auf einem Pedal haben, mit dem anderen Fuß am Boden Tempo machen und sich erst danach auf den Sattel setzen. Dadurch könnten Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, was schwere Verletzungen und/oder Schaden zur Folge haben könnte. Fahren Sie nur los, wenn das Fahrrad stillsteht, und Sie auf dem Sattel sitzen.
- Schalten Sie die Unterstützung nicht ein, wenn das Hinterrad den Boden nicht berührt, weil das Rad sich in diesem Fall mit hoher Geschwindigkeit drehen wird, und dadurch Gegenstände in die Speichen gelangen könnten.
- Das Display darf während der Fahrt nicht entfernt werden, weil die Unterstützung in diesem Fall ausgeschaltet wird, und Sie mit dem Fahrrad fallen könnten.

6. Mess- und Regelfunktionen




6.1 LCD-Display



Das LCD-Display zeigt Informationen über die unterschiedlichen Funktionen und Aktionen.


6.2 Batterie



Prüfen Sie, ob sich im Fach an der Rückseite des Displays die richtige Batterie (CR2032) befindet. Sollte sich in diesem Fach keine Batterie befinden, oder sollte die vorhandene Batterie nicht mehr genügend Energie liefern, so ist eine neue Batterie einzulegen. Die Einstellung der Uhrzeit und der Entfernungs-/Geschwindigkeitseinheit wird im Abschnitt 'Uhrzeit und km/mi einstellen' beschrieben.


HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der wasserdichte Ring richtig angebracht wird. Legen Sie eine neue Knopfzelle vom Typ CR2032 ein (einzeln erhältlich).



6.3 Einsetzen und Entnehmen des Displays

Zum Einsetzen des Displays ist das Display entgegen der Fahrtrichtung des Fahrrads auf den Halter zu schieben, bis Sie ein Klicken hören. Zum Entnehmen des Displays ist auf die Lippe an der Oberseite des Halters zu drücken, und ist das Display in die Fahrtrichtung des Fahrrads aus dem Halter zu schieben.




HINWEIS

Der empfohlene Montagewinkel des Displays ist 0° - 5° aus der horizontalen Grundlinie. (Sie können den Montagewinkel ändern, wenn Sie die Befestigungsschraube des Halters lösen. Der ideale Sehwinkel ist für jeden Fahrer verschieden.)

Das Display darf während der Fahrt nicht entfernt werden.

Prüfen Sie jederzeit, ob das Display ausgeschaltet ist, bevor Sie es einsetzen oder entnehmen.



6.4 Ein-/ausschalten

Wenn Sie den Ein/Aus-Schalter betätigen, wird das Display ein- bzw. ausgeschaltet.

Beim Einschalten des Displays leuchten alle Funktionsanzeigen auf. Daraufhin werden die Akkukapazität, Geschwindigkeit, Unterstützung und Funktionsanzeige (zum Beispiel Durchschnittsgeschwindigkeit), das Unterstützungslevel (zum Beispiel „STD“ für Standard) sowie die Uhrzeit und Temperatur angezeigt.

HINWEIS

- Beim Einschalten des Displays wählt das System automatisch das Unterstützungslevel STANDARD.
- Stellen Sie die Füße nicht auf die Pedale, wenn Sie das Display einschalten. Fahren Sie auch nicht gleich los, nachdem Sie das Display eingeschaltet haben. Dadurch könnte die Unterstützung abnehmen (schwache Unterstützung deutet in diesem Fall nicht auf eine Störung hin). Sollten Sie versehentlich dennoch gemäß dem Vorstehenden gehandelt haben, so sollen Sie die Füße von den Pedalen entfernen, das Display erneut einschalten, und daraufhin einen Moment (etwa 2 Sekunden) warten, bevor Sie losfahren.

Anzeige des Unterstützungslevels

Unterstützung
erhöhen

Unterstützung senken



6.5 Anzeige und Einstellung des Unterstützungslevels

Die Anzeige des Unterstützungslevels zeigt die gewählte Unterstützung an.


- Wenn Sie die Taste "Unterstützung erhöhen" (Pfeil nach oben) drücken, ändert sich das Unterstützungslevel in der Reihenfolge "OFF" - "ECO" - "STD" - "HIGH".
- Wenn Sie die Taste "Unterstützung senken" (Pfeil nach unten) drücken, ändert sich das Unterstützungslevel in der Reihenfolge "HIGH" - "STD" - "ECO" - "OFF".

HINWEIS

Nach der letzten Möglichkeit einer Reihe können Sie, wenn Sie nochmals die betreffende Taste drücken, keine weitere Wahl mehr treffen. Zur Einstellung eines anderen Unterstützungslevels ist die andere Taste zu drücken.

Im Modus OFF werden die Unterstützung und das Unterstützungslevel nicht auf dem Display angezeigt.

Geschwindigkeitsmesser



6.6 Geschwindigkeitsmesser

Der Geschwindigkeitsmesser zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrrads in Kilometern oder Meilen pro Stunde an.

Die Einstellung von Kilometern oder Meilen wird im Abschnitt 'Uhrzeit und km/mi einstellen' beschrieben.

HINWEIS


Bei einer Fahrgeschwindigkeit von weniger als 0,5 km/h oder 0,3 MPH zeigt der Geschwindigkeitsmesser '0,0 km/h' oder '0,0 MPH' an.

6.7 Anzeige der Akkukapazität

Die Anzeige der Akkukapazität zeigt mithilfe von 11 Leuchtdioden die geschätzte Restakkukapazität des Akkupakets an.

Anzeige
Akkukapazität

Anzeige Unterstützung




6.8 Anzeige der Unterstützung

Die Unterstützung des eBike-Systems wird mithilfe von 8 Leuchtdioden grafisch angezeigt.

Wenn das eBike-System nicht eingeschaltet ist, ist keine Leuchtdiode erkennbar.

Bei eingeschaltetem eBike-System gilt: je höher die Unterstützung, desto mehr Leuchtdioden erkennbar sind.



Uhrzeit


6.9 Uhrzeit

Zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an. Die Einstellung der Uhrzeit wird im Abschnitt 'Uhrzeit und km/mi einstellen' beschrieben.

Die Uhrzeit wird ständig angezeigt, auch wenn Sie das Display ausschalten und aus dem Halter entfernen.




Thermometer



6.10 Thermometer

Zeigt die Umgebungstemperatur in Grad Celsius (°C) an.



6.11 Funktionsanzeige

Die Funktionsanzeige kann folgende Funktionen anzeigen:

- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Höchstgeschwindigkeit
- Fahrstrecke
- Gesamtstrecke
- Reichweite der Unterstützung
- Akkukapazität (%)
- Kadenz

Wenn Sie die Funktionstaste drücken, erscheinen nacheinander folgende Funktionen auf dem Display:

Durchschnittsgeschwindigkeit – Höchstgeschwindigkeit – Fahrstrecke – Gesamtstrecke – Reichweite der Unterstützung – Akkukapazität (%) – Kadenz – Durchschnittsgeschwindigkeit.

Sie können die Werte der Durchschnittsgeschwindigkeit, der Höchstgeschwindigkeit und der Fahrstrecke auf null zurücksetzen, indem Sie die Funktionstaste während 2 Sekunden oder länger drücken.

6.12 Durchschnittsgeschwindigkeit

Diese Funktion zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit (in Kilometern oder Meilen pro Stunde) seit dem Zeitpunkt, zu dem dieser Wert auf null zurückgesetzt wurde, an. Wenn das Display ausgeschaltet wird, wird der geltende Wert weiterhin angezeigt. Sie können diesen Wert auf null zurücksetzen, indem Sie die Funktionstaste während 2 Sekunden oder länger drücken.

Ave. 77 km/h

6.13 Höchstgeschwindigkeit

Diese Funktion zeigt die Höchstgeschwindigkeit (in Kilometern oder Meilen pro Stunde) seit dem Zeitpunkt, zu dem dieser Wert auf null zurückgesetzt wurde, an. Wenn das Display ausgeschaltet wird, wird der geltende Wert weiterhin angezeigt.

Sie können diesen Wert auf null zurücksetzen, indem Sie die Funktionstaste während 2 Sekunden oder länger drücken.

Max. 137 km/h

6.14 Fahrstrecke

Diese Funktion zeigt die zurückgelegte Entfernung (in Kilometern oder Meilen) seit dem Zeitpunkt, zu dem dieser Wert auf null zurückgesetzt wurde, an. Wenn das Display ausgeschaltet wird, wird der geltende Wert weiterhin angezeigt.

Sie können diesen Wert auf null zurücksetzen, indem Sie die Funktionstaste während 2 Sekunden oder länger drücken.

33.1 km

6.15 Gesamtstrecke

Diese Funktion zeigt die Entfernung (in Kilometern oder Meilen) an, die Sie insgesamt mit eingeschaltetem Display mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Diesen Wert können Sie nicht auf null zurücksetzen.

ODO 157 km

DIST

15 km

6.16 Reichweite der Unterstützung

Diese Funktion zeigt eine Schätzung der Entfernung (in Kilometern oder Meilen) an, die Sie aufgrund der vorhandenen Akkukapazität noch mit Unterstützung zurücklegen können. Falls Sie das Unterstützungslevel ändern, während diese Funktion auf dem Display angezeigt wird, wird die Reichweite der Unterstützung sich ebenfalls ändern. Sie können die Reichweite der Unterstützung nicht auf null zurücksetzen.

HINWEIS

- Die Reichweite der Unterstützung ist von den Fahrumständen (Hügel, Gegenwind) sowie der langsam zurückgehenden Ladespannung des Akkupakets abhängig. Siehe auch Abschnitt 4.4 auf Seite 8.
- Falls Sie OFF gewählt haben, wird auf dem Display ' - - - ' angezeigt.

33 %

6.17 Akkukapazität (%)

Diese Funktion zeigt die Restladespannung des Akkupakets an. Sie können die Restladespannung nicht auf null zurücksetzen.

6.18 Kadenz

Diese Funktion zeigt die Pedalgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute an.

Sie können diesen Wert nicht auf null zurücksetzen.

50.0 rpm

HINWEIS

Wenn Sie die Pedale rückwärts treten, wird der Wert '0,0' angezeigt.

6.19 Beleuchtung ein/aus

Wenn Sie die Lichttaste drücken, wird die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet.


Beim Einschalten der Beleuchtung wird auch die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet.

ACHTUNG!

Sollte die Unterstützung aufgrund einer zu niedrigen Restakkukapazität ausfallen, so wird die Beleuchtung etwa 2 Stunden später ausgeschaltet. Das ist zu berücksichtigen, wenn Sie vorhaben im Dunkeln zu fahren!



6.20 Schiebehilfe



Mit der Schiebehilfe können Sie das Fahrrad versetzen, ohne auf die Pedale zu treten, während Sie auf dem Fahrrad sitzen oder neben dem Fahrrad gehen.

Diese Funktion ist aktiv, solange Sie die Schiebehilfetaste drücken. In folgenden Situationen wird die Schiebehilfe ausgeschaltet:


- Wenn Sie die Schiebehilfetaste nicht länger drücken.
- Wenn Sie während des Drückens der Schiebehilfetaste gleichzeitig eine andere Taste betätigen.
- Wenn Sie auf die Pedale treten.
- Wenn die Geschwindigkeit des Fahrrads höher als 6 km/h ist.
- Wenn Sie OFF wählen.
- Wenn die Räder des Fahrrads sich nicht drehen (durch Bremsen, Kontakt mit einem Hindernis usw.).

6.21 Uhrzeit und km/mi einstellen


Die Uhrzeit und die Entfernung-/Geschwindigkeitseinheit stellen Sie wie folgt ein:





1. Setzen Sie das ausgeschaltete Display im Halter ein.
2. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter, während Sie gleichzeitig die Funktionstaste ständig drücken.




3. Sobald die beiden ersten Ziffern (die "Stunden") blinken, drücken Sie die Taste nicht länger.
4. Mit den Tasten Unterstützung erhöhen/senken (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) können Sie die gewünschte Stunde wählen.



5. Drücken Sie die Funktionstaste. Die beiden letzten Ziffern (die "Minuten") fangen an zu blinken.
6. Mit den Tasten Unterstützung erhöhen/senken (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) können Sie die gewünschte Minute wählen.



7. Drücken Sie die Funktionstaste. Die Anzeige der Entfernung (in Kilometern oder Meilen) und die Anzeige der Geschwindigkeit (km/h oder MPH) fangen an zu blinken.
8. Mit den Tasten Unterstützung erhöhen/senken (Pfeil nach oben und Pfeil nach unten) können Sie 'km & km/h' oder 'mile & MPH' wählen.



9. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter. Die Einstellungen werden gespeichert, und die Funktion wird abgeschlossen.

6.22 Diagnosemodus




Die eBike-Systeme verfügen über einen Diagnosemodus. Wenn Sie das Display einschalten, während von einer Störung oder einem Defekt die Rede ist, wird das System Sie darauf aufmerksam machen, indem die Anzeige des Unterstützungslevels und die Anzeige der Akkukapazität abwechselnd blinken, und im Feld des Geschwindigkeitsmessers die Fehlermeldung 'Er' erscheint. Siehe den Abschnitt 'Problemlösung' auf Seite 30 für Symptome und Lösungen im Falle abweichender Bildschirmnachrichten und blinkender Anzeigen.



WARNUNG

Wenn das Display eine Fehlermeldung anzeigt, ist das Fahrrad möglichst kurzfristig von einem autorisierten Fahrradhändler zu prüfen.

7. Akkupaket und Ladevorgang



Das Akkupaket des Yamaha eBike-Systems ist ein Lithium-Ion Akku. Dieser Akku hat ein relativ geringes Gewicht und bietet hervorragende Leistungen. Folgende Eigenschaften des Akkupakets sind jedoch zu berücksichtigen:

- Die Leistungsfähigkeit wird bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen zurückgehen.
- Die Ladespannung des Akkupakets wird allmählich abnehmen.
- Die Leistungen werden sich erst stabilisieren, nachdem Sie das Akkupaket einige Male benutzt haben.

Das Akkupaket des eBike-Systems ist mit einem eingebauten Computer ausgestattet, der Sie mithilfe der Anzeigelämpchen der Akkukapazität über die geschätzte Restakkukapazität sowie etwaige Störungen und/oder Defekte informiert. Wenn Sie die Taste zur Anzeige der Akkukapazität drücken, können Sie während etwa 5 Sekunden die Restakkukapazität ablesen. Informationen über die Schätzung der Akkukapazität finden Sie im Abschnitt 8.2 auf Seite 27. Im Abschnitt 11.2 auf Seite 32 sind Informationen über die Ermittlung und Behebung von Störungen enthalten.

7.1 Geeignete Bedingungen zur Benutzung des Ladegeräts

Zum sicheren und effizienten Laden des Akkupakets ist das Ladegerät unter folgenden Umständen zu benutzen:

- Auf einem flachen und stabilen Untergrund (falls am Fahrrad installiert)
- Frei von Niederschlag oder Feuchtigkeit
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- An einer gut gelüfteten und trockenen Stelle
- Außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern
- Bei einer Umgebungstemperatur von 15 - 25 °C.

7.2 Ungeeignete Bedingungen und mögliche Lösungen

Folgende Witterungsverhältnisse können dazu führen, dass das Ladegerät in 'Stand-by' oder 'Unterbrechung' schaltet, ohne dass das Akkupaket vollständig geladen wurde.

- **Laden bei sommerlichen Temperaturen, Stand-by/Unterbrechung**

Wenn das Akkupaket an einer Stelle mit direktem Sonnenlicht oder sofort nach einer Fahrt geladen wird, ist es möglich, dass das Ladegerät in 'Stand-by' schaltet (alle vier Anzeigelämpchen der Akkukapazität blinken). Siehe Abschnitt 7.5 auf Seite 24. In diesem Fall wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen, um zu vermeiden, dass das Akkupaket die zulässige Höchsttemperatur überschreitet. Sie können das vermeiden, indem Sie das kühle Akkupaket an einer Stelle mit einer Umgebungstemperatur von 15 - 25 °C laden. Falls das Laden unterbrochen wurde, können Sie die Stand-by-Zeit reduzieren, indem Sie das Akkupaket und das Ladegerät an einer kühleren Stelle unterbringen.

- **Laden bei winterlichen Temperaturen, Stand-by/Unterbrechung**




Wenn das Akkupaket an einer Stelle mit einer Umgebungstemperatur von 0 °C oder weniger geladen wird, ist es möglich, dass das Ladegerät in 'Stand-by' schaltet. Sollte die Temperatur während des Ladevorgangs bis unter diesen Wert sinken, zum Beispiel aufgrund nächtlicher Abkühlung, so wird der Ladevorgang unterbrochen, und wird das Ladegerät in 'Stand-by' geschaltet, um das Akkupaket zu schützen. In diesem Fall wird der Ladevorgang fortgesetzt, wenn Sie das Akkupaket und das Ladegerät an einer Stelle mit einer Umgebungstemperatur von 15 - 25 °C unterbringen.

- **Störung von Fernseher/Radio/Computer**

Die Verwendung des Ladegeräts in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, Radios oder Computers oder eines ähnlichen Geräts kann zu einem flackernden Bild und weiteren Störungen führen. In diesem Fall sind das Ladegerät und das Akkupaket in weiterer Entfernung von dieser Apparatur unterzubringen (zum Beispiel in einem anderem Raum).

**WARNUNG**

Falls während des Ladevorgangs eine Störung auftritt, sollen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen und das Akkupaket und das Ladegerät abkühlen lassen.

**7.3 Laden des am Fahrrad installierten Akkupakets**

1. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels des Ladegeräts in eine Steckdose.
2. Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses des Akkupakets, entfernen Sie die Kappe des Ladekontakts des Akkupakets, und verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts mit dem Ladekontakt.

ACHTUNG!

Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts nicht mit dem Ladekontakt, wenn das Akkupaket nass ist. In diesem Fall könnte das Akkupaket schwer beschädigt werden. Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts nur mit dem Ladekontakt, wenn alle Kontakte ganz trocken sind. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den Stecker aus, und ziehen Sie nicht am Kabel des Ladegeräts, während der Stecker mit dem Ladekontakt verbunden ist, da dadurch der Stecker oder das Kabel beschädigt werden könnte.

3. Siehe Abschnitt 7.5 auf Seite 24, und prüfen Sie, ob das Akkupaket tatsächlich vom Ladegerät geladen wird.
4. Die Anzeigelämpchen der Akkukapazität werden nacheinander aufleuchten, bis sie alle vier leuchten. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, werden die Lämpchen erlöschen.
5. Prüfen Sie, ob der Ladevorgang vollendet wurde, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus dem Akkupaket. Der Stecker wird wie folgt entfernt (siehe Abbildung links):
1: Fassen Sie den Verschlussring.
2: Ziehen Sie ihn gerade aus dem Akkupaket.
6. Bringen Sie die Kappe des Ladekontakts des Akkupakets wieder an.
7. Schließen Sie den Deckel.

**WARNUNG**

Berühren Sie den Stecker des Netzkabels, den Stecker des Ladekabels und die Ladekontakte nie mit nassen Händen, das könnte einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

HINWEIS

- Der Ladevorgang wird automatisch anfangen.
- Falls Sie das Display einschalten, wenn das Akkupaket geladen wird, werden alle Funktionen angezeigt, einschließlich der Anzeige der Akkukapazität, ist die Unterstützung jedoch nicht aktiv.
- Wenn Sie das Ladegerät mit dem Akkupaket verbinden, wird das Anzeigelämpchen des Ladegeräts in Abständen von 0,2 Sekunden blinken, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang vorbereitet wird. Sie brauchen weiter nichts zu machen, der Ladevorgang wird automatisch anfangen.
- Der Ladevorgang wird automatisch abgeschlossen, sobald das Akkupaket vollständig geladen ist. Es ist nicht erforderlich das Ladegerät gleich vom Akkupaket abzukoppeln. Es ist also kein Problem, wenn das Ladegerät den ganzen Tag oder die ganze Nacht mit dem Akkupaket verbunden bleibt.


7.4 Laden des nicht am Fahrrad installierten Akkupakets

1. Schalten Sie das System mit dem Ein/Aus-Schalter aus.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss des Akkupakets, und drehen Sie ihn nach links, um das Schloss zu entriegeln.
3. Entfernen Sie das Akkupaket, indem Sie es gerade herausziehen.



WARNUNG


Entfernen Sie das Akkupaket mit beiden Händen, und lassen Sie es nicht fallen. Sollte das Akkupaket auf den Fuß fallen, so könnte das zu Verletzungen führen.



4. Sie können den Schlüssel wieder aus dem Schloss entfernen, indem Sie ihn nach rechts drehen und in das Ringschloss des Fahrrads stecken.
5. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels des Ladegeräts in eine Steckdose.
6. Entfernen Sie die Kappe des Ladekontakts des Akkupakets, und verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts mit dem Ladekontakt.


ACHTUNG!

Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts nicht mit dem Ladekontakt, wenn das Akkupaket nass ist. In diesem Fall könnte das Akkupaket schwer beschädigt werden. Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels des Ladegeräts nur mit dem Ladekontakt, wenn alle Kontakte ganz trocken sind. Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den Stecker aus, und ziehen Sie nicht am Kabel des Ladegeräts, während der Stecker mit dem Ladekontakt verbunden ist, da dadurch der Stecker oder das Kabel beschädigt werden könnte.



7. Siehe Abschnitt 7.5 auf Seite 24, und prüfen Sie, ob das Akkupaket tatsächlich vom Ladegerät geladen wird.
8. Die Anzeigelämpchen der Akkukapazität werden nacheinander aufleuchten, bis sie alle vier leuchten. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, werden die Lämpchen erlöschen.
9. Prüfen Sie, ob der Ladevorgang vollendet wurde, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus dem Akkupaket. Der Stecker wird wie folgt entfernt (siehe Abbildung links):
1: Fassen Sie den Verschlussring.
2: Ziehen Sie ihn gerade aus dem Akkupaket.
10. Bringen Sie die Kappe des Ladekontakts des Akkupakets wieder an.
11. Kontrollieren Sie die Kontakte des Akkupakets, und entfernen Sie etwaige Verunreinigungen. Installieren Sie das Akkupaket wieder am Fahrrad. Drücken Sie das Akkupaket fest hinein, bis es festklickt.

7.5 Ladezustand ablesen

Anzeigelämpchen des Ladegeräts	Anzeigelämpchen der Akkukapazität	Aktueller Status	Einzelheiten
 Ein	Die Anzahl der leuchtenden Lämpchen zeigt an, inwieweit das Akkupaket geladen ist. Das blinkende Lämpchen zeigt den Fortgang an.  In diesem Beispiel ist das Akkupaket zu 50-75% geladen.	Ladevorgang	Während des Ladevorgangs leuchten die Anzeigelämpchen der Akkukapazität nacheinander auf.
 Aus	 Aus	Ladevorgang abgeschlossen	Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, werden das Anzeigelämpchen des Ladegeräts und die Anzeigelämpchen der Akkukapazität erlöschen.
	Vier Anzeigelämpchen blinken 	Akku in ‚Stand-by‘ * Die interne Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig.	Der Ladevorgang wird automatisch anfangen, sobald die Temperatur sich im richtigen Bereich befindet (siehe Abschnitt 7.1 auf Seite 20). Versuchen Sie während des Ladevorgangs jederzeit eine Temperatur von 15 - 25°C einzuhalten.
		Fehlermeldung	Störung im Ladesystem. Siehe Abschnitt 11.2 auf Seite 32.

HINWEIS


Auch wenn der Ladevorgang normal angefangen hat, kann das Ladesystem den Ladevorgang bei einer zu hohen oder zu niedrigen internen Temperatur oder Umgebungstemperatur unterbrechen. In diesem Fall ist es möglich, dass das Akkupaket noch nicht vollständig geladen wurde. Prüfen Sie die Akkukapazität, und laden Sie das Akkupaket nötigenfalls weiterhin.

7.6 Richtlinien zur Ladezeit

Die Ladezeit ist von der Restakkukapazität und der Umgebungstemperatur abhängig. Falls der Akku ganz leer ist, wird das erste Anzeigelämpchen der Akkukapazität nach etwa 4 Stunden aufleuchten.

Falls das Ladesystem den Ladevorgang unterbricht und in ‚Stand-by‘ schaltet, wird die gesamte Ladezeit um die Stand-by-Zeit zunehmen.

* Falls der Akku während längerer Zeit nicht benutzt wurde, wird der Ladevorgang - von der Verfassung und der Ladekapazität des Akkus abhängig - mehr Zeit in Anspruch nehmen. Solange die Anzeigelämpchen nicht - wie im Falle einer Störung oder eines Defekts - blinken (siehe Abschnitt 7.5 auf Seite 24), ist jedoch nicht von einem Fehler die Rede.



8. Prüfung der Restakkukapazität




Sie können die Restakkukapazität und den Ladezustand des Akkus prüfen, und zwar anhand der Anzeige der Akkukapazität auf dem Display oder anhand der Anzeigelämpchen der Akkukapazität auf dem Akkupaket.

HINWEIS

- Sollte die Akkukapazität bis 0 (null) gesunken sein, so können Sie das Fahrrad weiter als normales Fahrrad benutzen.
- Falls Sie ein altes Akkupaket verwenden, kann die Anzeige der Akkukapazität plötzlich einen sehr niedrigen Wert anzeigen, wenn Sie losfahren. Das deutet nicht auf eine Störung hin. Sobald Sie unterwegs sind und stabil und mit weniger Belastung fahren, wird der richtige Wert auf dem Display angezeigt.

8.1 Grafische und numerische Anzeige der geschätzten Restakkukapazität auf dem LCD-Display

Die Restakkukapazität kann auch als numerischer Wert auf dem LCD-Display angezeigt werden. Dazu sollen Sie mithilfe der Funktionstaste auf der Bedieneinheit diese Möglichkeit wählen.

Anzeige der Restakkukapazität auf dem LCD-Display	Numerische Anzeige der Restakkukapazität	Zutreffende Situation
	100 - 11%	Wenn Sie das Display einschalten und mit einem vollständig geladenen Akku losfahren, wird jeweils nach einiger Zeit eine Leuchtdiode der Anzeige der Restakkukapazität erlöschen. Jede Leuchtdiode zeigt 10% der Akkukapazität an.
 Blinkt langsam ←in Abständen von 0,5 Sekunden→	10 - 1%	Die Restakkukapazität ist sehr niedrig. Sie müssen das Akkupaket laden..
 Blinkt schnell ←in Abständen von 0,2 Sekunden→	0%	Der Akku ist leer. Schalten Sie das LCD-Display aus, und laden Sie das Akkupaket. Es gibt keine Unterstützung mehr, Sie können das Fahrrad jedoch weiter als normales Fahrrad benutzen. Die Beleuchtung wird etwa 2 Stunden später ausgeschaltet.

8.2 Anzeigelämpchen der Akkukapazität und Anzeige der geschätzten Restakkukapazität

Zur Anzeige der Restakkukapazität ist die Taste  zu drücken.

Anzeigelämpchen der Restakkukapazität	Geschätzte Restakkukapazität	Zutreffende Situation
	100 - 76%	Bei völlig geladenem Akku (100%) wird jeweils nach einiger Zeit ein Anzeigelämpchen der Restakkukapazität erlöschen.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 Unterseite des Anzeigelämpchens blinkt langsam	10 - 1%	Der Akku ist fast leer.
 Unterseite des Anzeigelämpchens blinkt schnell ←in Abständen von 0,2 Sekunden→	0%	Der Akku ist leer. Sie sollen das Akkupaket laden.

9. Kontrolle vor Gebrauch



Führen Sie diese Kontrolle jedes Mal aus, bevor Sie losfahren. Sollten Sie etwas nicht verstehen oder Schwierigkeiten mit einer bestimmten Handlung haben, so sollen Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler wenden.

ACHTUNG!

- Falls Sie eine Störung oder einen Defekt feststellen, sollen Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler wenden.
- Der Unterstützungsmechanismus setzt sich aus Präzisionsteilen zusammen und darf nicht demontiert werden.

In Ergänzung zur Kontrolle vor jedem Gebrauch ist es ratsam auch folgende Inspektionen durchzuführen.

Nr.	Betrifft	Inspektion
1	Restakkukapazität	Wurde der Akku genügend geladen?
2	Installation des Akkupakets	Wurde das Akkupaket richtig und stabil installiert?
3	Funktion des eBike-Systems	Funktioniert das eBike-System, sobald Sie das Fahrrad bewegen?
4	Display	Wurde das Display richtig eingesetzt?

10. Reinigung und Lagerung

ACHTUNG!

Reinigen Sie das Fahrrad und das eBike-System nie mithilfe eines Hochdruck- oder Dampfreinigers. Dadurch könnte Wasser in das System eindringen, was Beschädigung oder Störungen im Antriebssystem oder dem Akkupaket zur Folge haben könnte. Sollte unverhofft Wasser in das System eingedrungen sein, so sollen Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler wenden.

10.1 Reinigung des Akkupakets

Reinigen Sie das Gehäuse des Akkupakets mithilfe eines einigermaßen nassen, jedoch gut ausgewringenen Tuches. Gießen oder spritzen Sie kein Wasser direkt auf das Gehäuse des Akkupakets.

ACHTUNG!

Reinigen Sie die Ladekontakte nicht mit einer Feile oder einem scharfen Gegenstand, das könnte zu Störungen und Defekten führen.

10.2 Lagerung

Das eBike-System ist wie folgt zu lagern:

- Auf einem flachen und stabilen Untergrund
- An einer gut gelüfteten und trockenen Stelle
- Gegen Witterungsverhältnisse und direktes Sonnenlicht geschützt

10.3 Langfristige Lagerung (1 Monat oder länger) und Gebrauch nach längerem Stillstand

Sollten Sie das Fahrrad während längerer Zeit (1 Monat oder länger) nicht benutzen, so ist das Akkupaket zu entfernen und wie folgt zu lagern:

- Senken Sie die Restakkukapazität auf ein solches Niveau, dass 1 oder 2 Leuchtdioden leuchten, und lagern Sie das Akkupaket an einer kühlen und trockenen Stelle im Haus (10 - 20 °C).
- Prüfen Sie die Restakkukapazität jeden Monat, und laden Sie das Akkupaket während etwa 10 Minuten auf, sobald 1 Leuchtdiode blinkt. Achten Sie darauf, dass die Restakkukapazität nicht zu weit sinkt.
- Falls die Restakkukapazität zu weit sinkt, weil das Akkupaket nicht rechtzeitig geladen wird, könnte Tiefentladung entstehen. Tiefentladung kann das Akkupaket irreparabel beschädigen. In diesem Fall erlischt die Garantie auf das Akkupaket.

HINWEIS

- Falls Sie das Akkupaket lagern, während es vollständig geladen oder ganz leer ist, wird die Lebensdauer schneller zurückgehen.
- Aufgrund von Selbstentladung wird das Akkupaket während der Lagerung langsam entladen.
- Die Akkukapazität wird im Laufe der Zeit abnehmen. Wenn Sie die Richtlinien zur Lagerung des Akkupakets beachten, können Sie die Lebensdauer optimieren.
- Wenn Sie das Fahrrad nach längerem Stillstand wieder benutzen möchten, sollen Sie das Akkupaket prüfen. Falls Sie das Fahrrad länger als 6 Monate nicht benutzt haben, ist es ratsam es von einem autorisierten Fahrradhändler prüfen zu lassen, bevor Sie das Fahrrad wieder benutzen.


11. Problemlösung


11.1 eBike-Systeme

Symptom	Prüfung	Lösung
Es kostet Kraft auf die Pedale zu treten.	Ist das Display eingeschaltet?	Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Bedieneinheit zum Einschalten des Displays.
	Wurde das Akkupaket installiert?	Installieren Sie ein geladenes Akkupaket.
	Wurde das Akkupaket geladen?	Laden Sie das Akkupaket.
	Hat das Fahrrad länger als 5 Minuten stillgestanden?	Schalten Sie die Speisung wieder ein.
	Fahren Sie auf einer langen hügeligen oder bergigen Strecke oder bei sommerlichen Temperaturen mit schwerem Gepäck?	Dies ist keine Störung, sondern eine Sicherheitsmaßnahme, die bei einer zu hohen Temperatur des Akkupakets oder der Antriebseinheit aktiviert wird. Die Unterstützung wird zurückkehren, sobald die Temperatur ausreichend gesunken ist. Sie können eine zu hohe Temperatur vermeiden, indem Sie in einem niedrigeren Gang als normal fahren.
	Ist die Umgebungstemperatur niedrig (etwa 10 °C oder niedriger)?	Bei winterlichen Temperaturen sollen Sie das Akkupaket im Haus lagern, bis Sie es wieder benutzen.
	Wurde das Display richtig eingestellt?	Stellen Sie das Display richtig ein.
	Wird das Akkupaket geladen, während es am Fahrrad installiert ist?	Stellen Sie das Laden des Akkupakets ein.
Die Antriebseinheit wird während einer Fahrt ständig ein- und ausgeschaltet.	Wurde das Akkupaket richtig installiert?	Prüfen Sie, ob das Akkupaket korrekt verriegelt wurde. Falls es das Problem auch gibt, wenn das Akkupaket richtig verriegelt wurde, ist möglicherweise von einem losen Kontakt die Rede. In diesem Fall sollen Sie das Fahrrad von einem autorisierten Fahrradhändler prüfen lassen.
Die Antriebseinheit erzeugt ein klapperndes oder knirschendes Geräusch		Dies deutet auf einen möglichen Defekt in der Antriebseinheit hin.

Symptom	Prüfung	Lösung
Die Antriebseinheit entwickelt einen anormalen Geruch oder Rauch.		Dies deutet auf einen möglichen Defekt in der Antriebseinheit hin.
Nach Einschaltung wird das Display nahezu gleich (nach etwa 4 Sekunden) wieder ausgeschaltet.	Sind die Kontakte des Akkupakets sauber?	Entfernen Sie das Akkupaket, reinigen Sie die Kontakte mit einem trockenen, sauberen Tuch, und installieren Sie das Akkupaket wieder.
Die Reichweite geht zurück.	Wurde das Akkupaket vollständig geladen?	Sorgen Sie dafür, dass das Akkupaket vollständig geladen wird.
	Wird das System bei einer niedrigen Umgebungstemperatur benutzt?	Die normale Reichweite wird wieder verfügbar sein, sobald die Temperatur ansteigt. Sie können die Reichweite bei einer niedrigen Umgebungstemperatur erhöhen, indem Sie das Akkupaket im Haus lagern, bevor Sie das Fahrrad wieder benutzen.
	Ist das Akkupaket abgenutzt?	Ersetzen Sie das Akkupaket.
Die Schiebehilfe wird automatisch ausgeschaltet.	Wurden die Räder einige Sekunden blockiert?	Drücken Sie die Taste der Schiebehilfe einen Moment nicht, und drücken Sie die Taste anschließend erneut.
	Haben Sie auf die Pedale getreten, während Sie die Taste der Schiebehilfe drückten?	Treten Sie nicht weiter auf die Pedale, drücken Sie die Taste der Schiebehilfe einen Moment nicht, und drücken Sie die Taste anschließend erneut.

11.2 Akkupaket und Ladegerät

Symptom	Prüfung	Lösung
Der Ladevorgang fängt nicht an.	Wurde der Stecker des Netzkabels korrekt in die Steckdose gesteckt? Wurde der Stecker des Ladekabels korrekt mit dem Akkupaket verbunden?	Schließen Sie die Stecker erneut an, und versuchen Sie den Ladevorgang wieder zu starten. Falls der Ladevorgang weiterhin nicht anfängt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.
	Leuchten die Anzeigelämpchen der Restakkukapazität?	Prüfen Sie, ob Sie den Ladevorgang korrekt ausführen, und versuchen Sie den Ladevorgang wieder zu starten. Falls der Ladevorgang weiterhin nicht anfängt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.
	Ist das Akkupaket, oder sind die Kontakte schmutzig oder feucht?	Koppeln Sie das Akkupaket vom Ladegerät ab, und ziehen Sie den Stecker des Ladekabels aus dem Akkupaket. Reinigen und/oder trocknen Sie die Kontakte des Ladegeräts und des Akkupakets mit einem trockenen, sauberen Tuch oder einem Wattestäbchen, und schließen Sie alles wieder an.
Die vier Anzeigelämpchen der Akkukapazität blinken gleichzeitig. 	Dies ist keine Störung.	Der Ladevorgang wird vorbereitet. Warten Sie einige Minuten. Nach einiger Zeit werden die Anzeigelämpchen nicht länger blinken, sondern leuchten.
	Gibt es eine Störung oder einen Defekt in den Kontakten?	Entfernen Sie das Akkupaket vom Fahrrad, und stecken Sie den Stecker des Ladekabels in das Akkupaket. Falls die Anzeigelämpchen weiterhin blinken, ist das Akkupaket möglicherweise defekt. Installieren Sie das Akkupaket wieder am Fahrrad, und betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter des Displays. Falls die Anzeigelämpchen wechselweise blinken, ist die Antriebseinheit möglicherweise defekt.

Symptom	Prüfung	Lösung
	Gibt es eine Störung oder einen Defekt in den Kontakten?	Entfernen Sie das Akkupaket vom Ladegerät, und installieren Sie es am Fahrrad. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter des Displays, und stecken Sie den Stecker des Ladekabels in das Akkupaket. Falls die Anzeigelämpchen wechselweise blinken, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.
	Ist der Ladekontakt des Akkupakets feucht?	Reinigen und trocknen Sie den Ladekontakt und den Stecker des Ladekabels. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in das Akkupaket.
 Die beiden äußeren Anzeigelämpchen blinken gleichzeitig.		Die interne Akkuschutzfunktion wurde aktiviert, und das System kann nicht weiter benutzt werden. Ersetzen Sie das Akkupaket.
Das Ladegerät erzeugt ein anormales Geräusch oder entwickelt einen abweichenden Geruch oder Rauch.		Ziehen Sie sofort den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.
Das Ladegerät wird heiß.	Es ist normal, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs einigermaßen warm wird.	Falls das Ladegerät so heiß wird, dass Sie es nicht mit der Hand berühren können, sollen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Ladegerät abkühlen, und setzen Sie sich mit einem autorisierten Fahrradhändler in Verbindung.
Nach Ende des Ladevorgangs leuchten nicht alle Anzeigelämpchen der Akkukapazität, wenn Sie die Taste  drücken.	Wurde der Stecker des Ladekabels richtig angeschlossen? Oder wurde das Akkupaket während des Ladevorgangs aus dem Ladegerät entfernt?	Laden Sie das Akkupaket erneut.
	Haben Sie den Ladevorgang angefangen, während die Temperatur des Akkupakets zu hoch war, zum Beispiel sofort nach einer Fahrt?	Bringen Sie das Ladegerät und das Akkupaket an einer Stelle mit der richtigen Temperatur (0-30 °C) unter, und starten Sie den Ladevorgang erneut.
Nach Entfernung des Steckers des Ladekabels aus dem Akkupaket leuchten die Anzeigelämpchen der Akkuspannung weiterhin.	Ist der Ladekontakt des Akkupakets feucht?	Reinigen und trocknen Sie den Ladekontakt und den Stecker des Ladekabels.

12. Garantiebestimmungen und gesetzliche Anforderungen

Garantiebestimmungen

Folgende Garantiebestimmungen ergänzen Ihre geltenden gesetzlichen Rechte.

Garantie auf das Akkupaket

Im Falle von Material- oder Konstruktionsfehlern gilt eine Garantie von 2 Jahren auf das Akkupaket, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Sie sind im Besitz eines Garantie- oder Kaufscheins. Die Garantiefrist fängt am Kaufdatum an.
- Es ist nicht von irreparabler Tiefentladung im Sinne von Abschnitt 10.3 auf Seite 29 die Rede.

Garantie auf übrige Einzelteile

Auf die elektrischen Komponenten des eBike-Systems (Display, Antriebseinheit und Akkupaket) wird eine Werksgarantie von 2 Jahren gegeben. Informationen über die Garantiefrist der sonstigen Einzelteile finden Sie in den Garantiebestimmungen, die auf der Website www.batavus.nl festgelegt sind.



WARNUNG

Spritzen Sie das Fahrrad nicht mit einer Hochdruckspritzpistole ab. Ein zu kräftiger Wasserstrahl könnte die Elektronik in den elektrischen Komponenten beschädigen. In diesem Fall erlischt die Garantie.

HINWEIS

In den ersten beiden Jahren nach Ankauf des eBike-Systems können Sie die Garantiefrist um 3 Jahre verlängern. Erkundigen Sie sich beim Fahrradhändler nach den Bedingungen.

Gesetzliche Anforderungen

Nach der europäischen Gesetzgebung ist das beschriebene Fahrzeug ein Fahrrad, weil es folgende Voraussetzungen erfüllt:

- Die Unterstützung ist nur aktiv, wenn der Benutzer auf die Pedale tritt.
- Die Unterstützung ist nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h aktiv.
- Die Leistung der Antriebseinheit beträgt maximal 250 Watt.



Das Fahrrad ist ein EPAC (Electrically Power Assited Cycle) nach EN 15194.

Konformität

Hiermit erklärt der Hersteller des eBike-Systems, dass das Produkt allen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/42/EG entspricht. Die EU-Konformitätserklärung können Sie beim Hersteller anfordern.



Entsorgung

Antriebseinheit, Akkupaket, Ladegerät, Display, Geschwindigkeitssensor, Zubehör und Verpackung sind getrennt zu entsorgen und einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Das Fahrrad und seine Einzelteile dürfen nicht als Hausmüll entsorgt oder verwertet werden.

Nur für EU-Staaten

Nach den europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG sind Elektrogeräte und -werkzeuge, die nicht mehr gebrauchsfähig sind, beziehungsweise defekte und verbrauchte Akkus/Akkupakete getrennt zu entsorgen und einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen.

Übergeben Sie ein Akkupaket, das nicht mehr gebrauchsfähig ist, einem autorisierten Fahrradhändler.

Transport

Akkus und Batterien und also auch das Akkupaket des eBike-Systems unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Im Falle von Transport oder Versand durch Dritte (z.B. Lufttransport oder Spedition) sind die Vorschriften und Anforderungen in Bezug auf die Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Bei Bedarf sollen Sie sich bei der Vorbereitung des Versandstückes an einen Gefahrgutexperten wenden. Für den Straßentransport durch den Kunden gelten keine Anforderungen, vom Transport beschädigter Akkus wird jedoch abgeraten. Kleben Sie die offenen Ladkontakte ab, und verpacken Sie das Akkupaket so, dass es sich in der Verpackung nicht bewegen kann. Beachten Sie alle geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften. Bei Fragen über den Transport eines Akkupakets sollen Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler wenden.

13. Spezifikationen

Unterstützungsbereich	0 - 25 km/u
------------------------------	-------------

Elektromotor	Typ	Bürstenloser Gleichstrom
	Nennleistung	250 W

Unterstützung	Von der Pedalkraft und der Fahrgeschwindigkeit abhängig
----------------------	---

Akkupaket am Gepäckträger	Typ	Lithium-ion
	Nennspannung	36 V
	Nennkapazität	13,8 Ah

Ladegerät	Geeignet für Akkutypen	PASB2
	Eingangsspannung	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Maximale Ausgangsspannung	DC 42 V
	Maximaler Ausgangsstrom	DC 3,6 A
	Maximal aufgenommene Leistung	290 VA/163 W (bei 240 V AC geladen)

Bedienungsanleitung

Antriebseinheit, Display, Akkupaket, Ladegerät

©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.

1. Ausgabe, März 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Reproduktion oder unautorisierte Nutzung ist ohne schriftliche Genehmigung von Yamaha Motor Co. Ltd. und Batavus ausdrücklich verboten.

In den Niederlanden gedruckt.



Batavus brugsanvisning



LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT IGENNEM!
Den indeholder vigtig information om sikkerhed..

- Brugsanvisninger kan blive ændret. Brugsanvisninger fra Batavus bliver derfor jævnligt kontrolleret for, at de stadig er korrekte, og om nødvendigt bliver de revideret. For de nyeste versioner henviser vi til **www.batavus.dk**

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	147	7. Batteripakke og opladningsprocedure	164
2. Placering af etiketter med advarsler og specifikationer	148	7.1 Egnede betingelser for brug af oplader	164
3. Beskrivelse	149	7.2 Uegnede betingelser og mulige løsninger	165
4. E-bike systemer	150	7.3 Opladning af batteripakke mens den er sat i cyklen	166
4.1 E-bike systemerne er udviklet med henblik på at give optimal trædeassistance	150	7.4 Opladning af batteripakke mens den er taget ud af cyklen	167
4.2 Tre niveauer for trædeassistance	150	7.5 Aflæsning af opladestatus	168
4.3 Tabel trædeassistance	151	7.6 Retningslinjer for opladningstid	169
4.4 Forhold, som kan reducere trædeassistancens resterende rækkevidde	152	8. Kontrol af resterende batterikapacitet	170
5. Sikkerhedsinformation	153	8.1 Grafisk visning af resterende batterikapacitet og numerisk visning af skønnet resterende batterikapacitet i LCD-displayet	170
6. Måle- og reguleringsfunktioner	155	8.2 Indikatorlamper for batterikapacitet og visning af skønnet resterende batterikapacitet	171
6.1 LCD-display	156	9. Kontrol før brug	172
6.2 Batteri	156	10. Rengøring og opmagasinering	173
6.3 Isætning og udtagning af display	157	10.1 Rengøring af batteripakken	173
6.4 Tænd/sluk	157	10.2 Opmagasinerings	173
6.5 Visning og valg af assistance-indstilling	158	10.3 Langvarig opmagasinering (1 måned eller længere) og ibrugtagning efter en lang periode med stilstand	173
6.6 Speedometer	158	11. Løsning af problemer	174
6.7 Indikator batterikapacitet	158	11.1 E-bike systemer	174
6.8 Indikator assistancekraft	159	11.2 Batteripakke og oplader	176
6.9 Ur	159	12. Garantibestemmelser og lovkrav	178
6.10 Termometer	159	13. Specifikationer	180
6.11 Funktionsvisning	160		
6.12 Gennemsnitshastighed	160		
6.13 Højest kørte hastighed	160		
6.14 Triptæller	160		
6.15 Kilometertæller	160		
6.16 Assistancens resterende rækkevidde	161		
6.17 Batterikapacitet (%)	161		
6.18 Kadence	161		
6.19 Lys tænd/sluk	161		
6.20 Trækkeassistance	162		
6.21 Indstilling af ur og km/mil	162		
6.22 Diagnosemodus	163		

1. Indledning

Disse instruktioner gælder specielt for din motor, display, batteripakke og oplader.

HVIS ADVARSLERNE I DENNE BRUGSANVISNING IGNORERES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIGE ELLER FATALE LÆSIONER.

Særlig vigtig information i denne brugsanvisning er markeret med følgende symboler og/eller piktogrammer:

	Det her er symbolet for en sikkerhedsadvarsel. Symbolet advarer mod farer, som kan resultere i personskade. Vær opmærksom på alle sikkerhedsinstruktioner og/eller -forskrifter, som står ved dette symbol, så mulig (fatal) personskade undgås.
	En ADVARSEL henleder opmærksomheden på en farlig situation, som skal undgås, så der ikke sker mulig (fatal) personskade.
BEMÆRK	En BEMÆRKNING henviser til specielle sikkerhedsforanstaltninger, som skal træffes, for at undgå beskadigelse af cyklen eller andre ting.
TIP	Et TIP giver information om, hvordan procedurer kan udføres nemmere eller hurtigere, eller det giver råd.
	Henviser til handlinger, som af hensyn til sikkerheden ikke må udføres.


* Produkter og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Kontroller lokalt gældende lovgivning og forskrifter, før du tager denne E-bike i brug.


2. Placering af etiketter med advarsler og specifikationer

Læs alle etiketter/labels på batteripakken og opladeren. På disse etiketter står der vigtig information om sikkerhed og korrekt funktion. Etiketterne/labelerne på batteripakken og opladeren må IKKE fjernes.

Batteri



Oplader



Sæt dig godt ind i følgende piktogrammer og læs den hertil hørende tekst. Derefter kontrollerer du, hvilke piktogrammer der gælder for din model.



Læs instruktionsbogen



Må ikke demonteres eller åbnes








Må ikke kastes i åben ild



Må ikke berøres med våde hænder

3. Beskrivelse



1. Motor
2. Hastighedssensor sæt
 - a. magnetsensor til fastgøring på eger
 - b. føler
3. LCD-display
 - a. display (aftageligt)
 - b. displayholder
 - c. betjeningsenhed
4. Batteripakke
5. Oplader

4. E-bike systemer

4.1 E-bike systemerne er udviklet med henblik på at give optimal trædeassistance

Disse systemer giver trædeassistance inden for en standard aktionsradius, som blandt andet afhænger af, hvor hårdt du træder i pedalerne, hvor hurtigt du kører og, hvilket gear du kører i.

I følgende situationer fungerer E-bike systemet ikke:


- Hvis displayet er slukket.
- Hvis du kører med en hastighed på over 25 km/t.
- Hvis du ikke selv træder i pedalerne.
- Hvis batteriet er afladet.
- Hvis den automatiske afbrydefunktion* er aktiveret.
* strømforsyningen frakobles automatisk, hvis du ikke har brugt E-bike systemet i 5 minutter eller længere.
- Hvis trædeassistancen er slået fra (OFF-position).
- Hvis du slipper knappen for trækkeassistance.
- Hvis du tager displayet af styret

4.2 Tre niveauer for trædeassistance

Du kan vælge enten high-performance, standard, eco eller off (kraftig, standard, energibesparende og slået fra), afhængigt af brugsforholdene. Se 'Visning og valg af trædeassistance' for information om, hvordan du skifter mellem de forskellige niveauer for trædeassistance.

High-Performance	Vælges, når du vil have maksimal trædeassistance, for eksempel når du skal cykle op ad en stejl bakke.
Standard	Vælges, når du cykler på flade eller lidt bakkede veje.
Eco	Vælges for at opnå den størst mulige aktionsradius.
Off	Vælges, når du vil cykle uden trædeassistance. Du kan stadig bruge de andre funktioner i displayet.

4.3 Tabel trædeassistance



- Denne illustration er kun ment som reference. Præstationerne kan afvige i praksis afhængigt af betingelser som vejens beskaffenhed, vind osv.
- I position OFF er der ingen trædeassistance.

4.4 Forhold, som kan reducere trædeassistancens resterende rækkevidde

Trædeassistancens resterende rækkevidde reduceres, hvis følgende er tilfældet:

- Ofte stoppe og køre igen
- Kørsel op ad flere stejle bakker efter hinanden
- Kørsel på en dårlig vejbane
- Kørsel med tungt læs eller bagage
- Kørsel med samme hastighed som børn, der er med på turen
- Kørsel i kraftig modvind
- Lav udetemperatur
- En batteripakke, der næsten er slidt op
- Den resterende rækkevidde kan også blive kortere, hvis cyklen er dårligt vedligeholdt.

Eksempler på dårlig vedligeholdelse, som kan reducere trædeassistancens resterende rækkevidde:

- Lavt dæktryk
- Kæde, som ikke løber let
- Bremses, som ikke slipper helt

TIP

Tag jævnligt din E-bike med til forhandleren, så han kan vedligeholde den. Så er den altid i topform. Det forlænger din E-bikes levetid, og du får mere glæde af den!

5. Sikkerhedsinformation



BEMÆRK

- Brug aldrig opladeren til opladning af andre batterier eller elektriske apparater.
- Brug aldrig en anden oplader til opladning af din specielle batteripakke. Brug af en anden oplader kan resultere i brand, eksplosion eller beskadigelse af batteripakken.
- Denne oplader må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, mentale eller sanselige evner eller med begrænset viden og/eller erfaring, medmindre det sker under opsyn af eller efter instruktion i korrekt brug af en person, som har ansvaret for brugeren af opladerens sikkerhed.
- Børn må ikke lege med opladeren, så sørg for opsyn.
- Selvom opladeren er vandtæt, må den ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Brug ikke opladeren, hvis ladekontakterne er våde.
- Berør ikke netledningens stik, ladeledningens stik eller opladeren med våde hænder, da det kan give elektrisk stød.
- Berør ikke opladerens ladekontakter med metalgenstande. Undgå kortslutning mellem ladekontakterne, det kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.
- Støv på netledningens stik skal jævnligt fjernes. Fugt eller andet snavs, der bliver siddende, kan forringe isoleringens effekt, og det kan resultere i brand.
- Opladeren må ikke demonteres, og der må ikke udføres tekniske ændringer, da det kan resultere i brand og/eller elektrisk stød.
- Opladeren må ikke bruges i kombination med en strømskinne eller forlængerledning, da det kan resultere i højere spændinger end den nominelle spænding med eventuel brand til følge.
- Opladeren må ikke bruges med oprullet netledning, og opladeren må ikke gemmes væk med ledningen viklet omkring den. Beskadigelse af netledningen kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Sæt stikket på netledningen rigtigt i en stikkontakt, og stikket på ladeledningen rigtigt i batteripakken. Hvis der er utilstrækkelig kontakt mellem stik og kontakter, kan det resultere i brand som følge af elektrisk stød eller overophedning.
- Brug ikke opladeren i nærheden af brændbare materialer, væsker eller gasser, da det kan resultere i brand eller eksplosion.
- Opladeren må ikke tildækkes, og der må ikke anbringes andre genstande på opladeren, når den bruges, da det kan resultere i indvendig overophedning og brand.
- Opladeren og batteripakken må ikke berøres, mens batteripakken lades op. Under opladning kan opladeren og batteripakken komme op på temperaturer på 40-70°C, og det kan give brandsår.
- Opladeren må ikke bruges, hvis batteripakkens hus er beskadiget eller revnet, eller hvis der fornemmes en mærkelig lugt. Udsivende batterivæske kan give alvorlige læsioner.


5. Sikkerhedsinformation fortsat

- Batteripakkens kontakter må ikke kortsluttes, da det kan resultere i overophedning eller brand med mulig alvorlig (person)skade til følge.
- Opladeren må ikke demonteres, og der må ikke udføres tekniske ændringer på den, da det kan resultere i overophedning eller brand med mulig alvorlig (person)skade til følge.
- Hvis opladerens netledning er beskadiget, må opladeren ikke bruges. Den skal efterses og repareres af en autoriseret forhandler.
- Pedalerne på cyklen må ikke drejes rundt, og cyklen må ikke flyttes, mens batteripakken oplades. Ledningerne kan blive viklet ind i pedalerne, hvilket kan beskadige opladeren, netledningen og/eller stikket på netledningen.
- Netledningen skal håndteres forsigtigt. Opladeren må ikke kobles til en stikkontakt indendørs, mens cyklen står udenfor, fordi netledningen eventuelt kan komme i klemme i døren eller vinduet.
- Man må ikke køre over netledningen eller stikket på netledningen med cyklen eller et andet transportmiddel, da det kan beskadige netledningen eller stikket.
- Undgå at tabe batteripakken og undgå slag og stød, da det kan resultere i overophedning, brand eller eksplosion med mulig alvorlig (person)skade til følge.
- Batteripakken må ikke kastes i åben ild eller udsættes for en varmekilde. Det kan resultere i brand eller eksplosion med mulig alvorlig (person)skade til følge.
- E-bike systemet må ikke demonteres eller ændres. Brug kun originale reservedele og tilbehør. Hvis der bruges uoriginale dele eller tilbehør, kan det resultere i beskadigelse af produktet eller defekter, og det øger risikoen for personskaade.
- Ved stilstand skal man bruge for- og bagbremsen og støtte med begge ben på jorden. Hvis man ved stilstand sætter en fod på en pedal, kan man utilsigtet aktivere trædeassistenten og miste kontrollen over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig (person)skade.
- Kør ikke med cyklen, hvis du mærker noget unormalt på batteripakken eller E-bike systemet. Hvis det ignoreres, kan du miste kontrollen over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig personskaade.
- Kontroller den resterende batterikapacitet før du begynder at cykle i mørke. Cirka 2 timer efter, at trædeassistenten ophører på grund af lav ladespænding, slukkes lygterne. Der er større risiko for en ulykke, hvis man cykler i mørke uden lys.
- Sæt ikke i gang fra stilstand med en fod på en pedal og den anden på jorden for at få fart på og derefter stige på cyklen. Herved kan du miste kontrollen over cyklen, hvilket kan resultere i alvorlig (person)skade. Sæt kun i gang fra stilstand, når du sidder på cyklen.
- Tryk ikke på kontakten til trædeassistenten, hvis baghjulet ikke rører ved jorden. Det får nemlig hjulet til at rotere med høj fart, hvilket øger risikoen for, at genstande kan komme i hjulets eger.
- Displayet må ikke tages af, mens der cykles. Hvis du gør det, afbrydes trædeassistenten med risiko for, at du vælter med cyklen.

6. Måle- og reguleringsfunktioner




6.1 LCD-display



I LCD-displayet vises information om forskellige funktioner og valg.


6.2 Batteri



Kontroller, om det rigtige batteri (batteri CR2032) er sat i rummet på bagsiden af displayet. Er der ikke noget batteri i, eller det er tomt, sættes et nyt i. Se afsnittet 'Indstilling af ur og km/mil' med hensyn til indstilling af tid og enhed for afstand.


TIP

Sørg for, at den vandtætte pakning er sat rigtigt i. Brug et nyt CR2032 knapbatteri (fås i handelen).



6.3 Isætning og udtagning af display

Displayet sættes i ved at sætte det på holderen og trykke det tilbage (mod køreretningen) i holderen, til der høres et klik. Displayet tages af ved at trykke på oversiden af holderen i tappen, og displayet trykkes frem (i cyklens køreretning).




TIP

Den anbefalede montagevinkel for displayet er 0-5° i forhold til den vandrette basislinje. (Montagevinkelen kan ændres ved at løsne bolten til holderen. Den bedste vinkel afhænger af, hvor høj cyklisten er.)

Displayet må ikke tages af, mens der cykles.

Kontroller altid, om displayet er slukket, før det sættes i eller tages af.



6.4 Tænd/sluk

Når der trykkes på afbryderen, tændes eller slukkes der.

Når der tændes, lyser alle funktionsvisninger. Derefter vises indikatorerne for batterikapacitet, hastighed, assistancekraft og funktionsvisning (f.eks. gennemsnitshastighed), assistance-indstilling (f.eks. STD for standard), og tiden og temperaturen vises.

TIP

- Når der tændes, vælger systemet automatisk assistance-indstilling STANDARD.
- Sæt ikke fødderne på pedalerne, når der tændes for displayet. Kør heller ikke straks af sted, når displayet er sat i. Det kan gøre assistance-kraften svagere (svag assistance er i dette tilfælde ikke tegn på en fejl). Hvis du uheldigvis har gjort, som beskrevet ovenfor, skal du flytte fødderne fra pedalerne, tænde igen og vente lidt (ca. 2 sekunder), før du kører af sted.

Indikator for assistance-indstilling

Mere
trædeassistanceMindre
trædeassistance

6.5 Visning og valg af assistance-indstilling

Indikatoren for trædeassistance-indstilling viser den valgte indstilling.

- Hvis du trykker på knappen for mere trædeassistance (pil op), ændres indstillingen i denne rækkefølge OFF - ECO - STD - HIGH.
- Hvis du trykker på knappen for mindre trædeassistance (pil ned), ændres indstillingen i denne rækkefølge HIGH - STD - ECO - OFF.


TIP

Efter den sidste mulighed i en serie (mere eller mindre) kan du ikke vælge en ny indstilling ved at blive ved med at trykke på den samme knap.

Hvis du vil vælge en anden indstilling, bliver du nødt til at bruge den anden knap.

I indstilling OFF vises assistance-indstillingen og indikatoren for assistancekraft ikke i displayet.

Speedometer



6.6 Speedometer

Speedometeret viser cyklens hastighed i kilometer eller mil i time. Se afsnittet 'Indstilling af ur og km/mil' for at vælge kilometer eller mil.


TIP

Ved en hastighed på under 0,5 km/t eller 0,3 mil/time viser speedometeret '0,0 km/h' eller '0,0 MPH'.

6.7 Indikator batterikapacitet

Indikatoren for batterikapacitet viser et skøn for den resterende strøm i batteripakken i en skala på 11 segmenter.

Indikator
batterikapacitet

Indikator
assistancekraft

6.8 Indikator assistancekraft

Indikatoren for assistancekraft er en grafisk visning i 8 segmenter (små blokke) af den trædeassistance, som E-bike systemet giver. Hvis E-bike systemet ikke er slået til, vises der ingen segmenter. Er systemet slået til, vises der flere små blokke i displayet, efterhånden som assistancekraften øges.



Ur




6.9 Ur

Viser tiden i en 24-timers visning. Se afsnittet 'Indstilling af ur og km/mil' for at indstille tiden. Klokkeslettet vises hele tiden, også når displayet slukkes og tages ud af holderen.




Termometer



6.10 Termometer

Viser omgivelsestemperaturen i grader Celsius (°C).



6.11 Funktionsvisning

Funktionsvisningen kan vise følgende funktioner:

- Gennemsnitshastighed
- Højst kørte hastighed
- Triptæller
- Kilometertæller
- Assistancens resterende rækkevidde
- Batterikapacitet (%)
- Kadence

Ved at trykke på funktionstasten flere gange efter hinanden vises følgende funktioner efter hinanden:

Gennemsnitshastighed - Højst kørte hastighed - Triptæller
- Kilometertæller - Assistancens resterende rækkevidde -
Batterikapacitet i % - Kadence - Gennemsnitshastighed.

Værdierne for gennemsnitshastighed, højst kørte hastighed og triptæller kan nulstilles ved at holde funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

6.12 Gennemsnitshastighed

Ave. 77 km/h

Her vises gennemsnitshastigheden (i kilometer eller mil i timen) siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet.

Når displayet slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig ses i displayet.

Værdien for gennemsnitshastighed kan nulstilles ved at holde funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

Max. 137 km/h

6.13 Højst kørte hastighed

Her vises den højst kørte hastighed (i kilometer eller mil i timen) siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet. Når displayet slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig ses i displayet. Værdien for højst kørte hastighed kan nulstilles ved at holde funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

33.1 km

6.14 Triptæller

Her vises den kørte afstand (i kilometer eller mil) siden sidste gang, denne værdi blev nulstillet.

Når displayet slukkes, kan den indtil da registrerede værdi stadig ses i displayet. Værdien for den kørte afstand kan nulstilles ved at holde funktionstasten inde i 2 sekunder eller længere.

ODO 157 km

6.15 Kilometertæller

Her vises den samlede kørte afstand (i kilometer eller mil), mens displayet har været tændt. Værdien for samlet kørt afstand kan ikke nulstilles.

DIST

15 km

6.16 Assistancens resterende rækkevidde

Her vises en skøn for den afstand (i kilometer eller mil), som du endnu kan køre med trædeassistance med den aktuelle batterikapacitet. Hvis indstillingen af trædeassistance ændres, mens denne valgmulighed vises i displayet, ændres også den resterende rækkevidde. Værdien for resterende rækkevidde kan ikke nulstilles.

TIP

- Den resterende rækkevidde afhænger af forholdene (bakker, modvind) og batteripakkens ladespænding, som langsomt mindskes. Se også afsnit 4.4 på side 8.
- Hvis du har valgt assistance-indstilling OFF, vises '- - -' i displayet.

33 %

6.17 Batterikapacitet (%)

Her vises batteripakkens resterende kapacitet. Værdien for resterende batterikapacitet kan ikke nulstilles.

6.18 Kadence

Her vises pedalhastigheden i omdrejninger pr. minut. Værdien for pedalhastighed kan ikke nulstilles.

TIP

Hvis du træder baglæns i pedaler, viser displayet kadencen '0.0'.

50.0 rpm

6.19 Lys tænd/sluk


Når der trykkes på lys-afbryderen, tændes eller slukkes lygterne. Når der tændes for lygterne, tændes der også for baggrundslyset i displayet.



BEMÆRK

Hvis kapaciteten i batteriet er brugt op, mens der cykles, og der ikke længere kan bruges trædeassistance, kan lygterne blive ved med at lyse i cirka 2 timer. Det skal du tage hensyn til, hvis der er risiko for, at du kommer til at cykle i mørke.

6.20 Trækkeassistance





Ved hjælp af trække-assistancen kan du uden at træde i pedalerne køre på/med cyklen, mens du sidder på den eller trækker den. Denne funktion kan bruges ved blot at holde knappen for trække-assistance inde.

Trække-assistancen stopper i følgende situationer:



- Hvis du slipper knappen for trækkeassistance.
- Hvis du samtidig med, at du trykker på knappen for trækkeassistance, også trykker på en anden knap.
- Hvis du begynder at træde i pedalerne.
- Hvis cyklens kørehastighed er over 6 km/t.
- Hvis du vælger indstilling OFF.
- Hvis hjulene på cyklen ikke drejer rundt (ved at bremse, kontakt med en forhindring osv.).

6.21 Indstilling af ur og km/mil



Uret og enhed for afstand/hastighed indstilles på følgende måde:



1. Sæt det slukkede display i holderen
2. Tryk på tænd/sluk afbryderen, mens funktionstasten holdes inde.
3. Når timetallet (de første to af fire cifre) begynder at blinke, slippes tasterne.
4. Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og pil ned) vælges det ønskede timetal.
5. Tryk på funktionstasten: de sidste to af de fire cifre begynder at blinke.
6. Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og pil ned) vælges det ønskede minuttal.



7. Tryk på funktionstasten: indikatorerne for afstand og hastighed (begge i km/h eller MPH) begynder at blinke.
8. Med tasterne til mere eller mindre trædeassistance (pil op og pil ned) vælges derefter 'km & km/h' eller 'mile & MPH'.



9. Tryk på tænd/sluk-afbryderen. Indstillingerne gemmes, og funktionen lukkes.

6.22 Diagnosemodus




E-bike systemerne har en diagnosemodus. Hvis der tændes for systemet, mens der er en fejl eller defekt, gør systemet opmærksom på det: indikatoren for assistance-indstilling og indikatoren for batterikapacitet blinker skiftevis, og i feltet med speedometer vises fejlmeldingen 'Er'. Se afsnittet 'LØSNING AF PROBLEMER' på side 30 for symptomer og løsninger i tilfælde af diverse beskeder i displayet og indikatorer, der blinker.



WARNING

Hvis der vises en fejlmelding i displayet, skal cyklen hurtigst muligt kontrolleres af forhandleren.

7. Batteripakke og opladningsprocedure



Batteripakken til dit Yamaha E-bike system er et lithium-ion batteri. Den type batteri vejer forholdsvis lidt og yder glimrende præstationer. Man skal dog være opmærksom på følgende egenskaber ved batteripakken:

- Ydelsen reduceres ved meget høje og meget lave temperaturer.
- Batteripakken mister langsomt sin kapacitet.
- Ydelsen stabiliseres først efter, den har været brugt nogle gange.

Batteripakken til E-bike systemet har en indbygget computer, som oplyser den skønnede resterende batterikapacitet og eventuelle fejl eller defekter. Det sker via indikatorlampen for batterikapacitet. Når der trykkes på indikatoren for batterikapacitet, kan den resterende batterikapacitet aflæses i ca. 5 sekunder. Se afsnit 8.2 på side 27 for et skøn af den resterende batterikapacitet. Se afsnit 11.2 på side 32 for information om fejlfinding og afhjælpning.

7.1 Egnede betingelser for brug af oplader

For sikker og effektiv opladning af batteripakken anbefaler vi, at opladeren bruges under følgende betingelser:

- På en flad og stabil overflade (monteret på cyklen).
- Tørret af for vand eller fugt.
- Ikke i direkte sollys.
- Godt ventileret og tørt.
- Uden for børns og kæledyrers rækkevidde.
- Ved en omgivelsestemperatur på 15 -25 °C.

7.2 Uegnede betingelser og mulige løsninger

Det nedenfor beskrevne vejrlig kan indebære, at opladningen går i 'Stand-by' eller 'Udsat', uden at batteriet er ladet helt op.

- **Opladning i sommervarme, stand-by/udsat opladning**

Under opladning et sted med direkte sollys eller umiddelbart efter brug af cyklen kan opladeren gå i stand-by (alle fire indikatorlamper for batterikapacitet blinker langsomt). Se afsnit 7.5 på side 24. I så tilfælde afbrydes opladningen automatisk for at undgå, at batteripakken kommer over den specificerede maksimale temperatur. Det kan undgås ved at oplade det kølige batteri et sted, hvor temperaturen er 15 - 25 °C.

Hvis opladesystemet har udsat opladningen, kan stand-by tiden begrænses ved at tage batteri og oplader med til et mere køligt rum.

- **Opladning i vinterkulde, stand-by/udsat opladning**



Under opladning ved en temperatur på 0 °C eller lavere, kan systemet gå i stand-by. Hvis temperaturen under opladning falder til under denne værdi, f.eks. når temperaturen falder om natten, bliver opladningen udsat, og systemet går i stand-by for at beskytte batteriet. I så tilfælde kan opladningen genoptages ved at tage batteri og oplader med til et rum med en temperatur på 15 - 25 °C.

- **Forstyrrelse af tv/radio/computer**

Brug af opladeren i umiddelbar nærhed af fjernsyn, radioer eller lignende apparater kan forårsage forstyrrelse, billedflimmer og andre fejl. I så tilfælde kan man anbringe batteri og oplader længere væk fra sådanne apparater, helst i et andet rum.

**WARNING**

Hvis der under opladning af batteripakken indtræffer en fejl, skal stikket på netledningen tages ud af stikkontakten, og batteripakke og oplader afkøles.



7.3 Opladning af batteripakke mens den er sat i cyklen

1. Sæt stikket på opladerens netledning i en stikkontakt.
2. Åbn dækslet på batteripakken, tag hættten af ladekontakten og sæt stikket på opladerens ladeledning i ladekontakten.

BEMÆRK

Stikket på opladerens ladeledning må ikke sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis den er våd. Det kan resultere i alvorlig beskadigelse af batteripakken. Stikket på opladerens ladeledning må kun sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis alle forbindelser er helt tørre. Der må ikke udøves ekstrem kraft på stikket, og der må ikke trækkes i opladerens ledning, mens stikket er sat i ladekontakten, fordi det kan beskadige stikket eller ledningen.

3. Se afsnit 7.5 på side 24, og kontroller, om opladeren rent faktisk oplader batteripakken.
4. Indikatorlamperne for batterikapacitet begynder at lyse en for en, indtil de alle fire lyser. Når batteripakken er helt ladet op, slukkes lamperne.
5. Kontroller, om opladningen er lykkedes og tag derefter opladerens stik ud af batteripakken. Stikket tages ud på følgende måde (se illustration til venstre):
 - 1: Tag fat i lukkeringen.
 - 2: Træk ringen lige ud.
6. Sæt hættten tilbage på plads på batteripakkens ladekontakt.
7. Luk dækslet.

**WARNING**


Netledningens stik, ladeledningens stik og ladekontakterne må ikke berøres med våde hænder. Det kan give elektrisk stød.

TIP

- Opladningen starter automatisk.
- Hvis displayet tændes under opladning af batteripakken, vises alle funktioner, også indikatoren for batterikapacitet, men assistancesystemet er ikke aktivt.
- Når opladeren kobles til batteripakken, begynder indikatorlampen for opladning at blinke med intervaller på 0,2 sekunder for at angive, at opladeprogrammet forbereder opladningen. Du behøver ikke gøre noget, opladningen starter af sig selv.
- Opladningen stopper automatisk, når batteriet er helt ladet op. Du behøver ikke at koble opladeren fra med det samme. Du kan roligt lade opladeren være koblet til batteripakken hele dagen eller hele natten.

7.4 Opladning af batteripakke mens den er taget ud af cyklen

1. Sluk for systemet på tænd/sluk-afbryderen.
2. Sæt nøglen i låsen på batteripakken og drej nøglen venstre om for at låse låsen op.
3. Tag batteripakken ud ved at trække den lige bagud.




WARNING

Brug begge hænder til at tage batteripakken ud og sørg for, at du ikke taber den. Hvis du taber batteripakken ned på foden, kan du komme til skade.

4. Du kan tage nøglen ud af låsen igen (højre om) og sætte den i cykellåsen.
5. Sæt stikket på opladerens netledning i en stikkontakt.
6. Tag hæften af ladekontakten og sæt stikket på opladerens ladeledning i ladekontakten.


BEMÆRK

Stikket på opladerens ladeledning må ikke sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis den er våd. Det kan resultere i alvorlig beskadigelse af batteripakken. Stikket på opladerens ladeledning må kun sættes i batteripakkens ladekontakt, hvis alle forbindelser er helt tørre. Der må ikke udøves ekstrem kraft på stikket, og der må ikke trækkes i opladerens ledning, mens stikket er sat i ladekontakten, fordi det kan beskadige stikket eller ledningen.




7. Se afsnit 7.5 på side 24, og kontroller, om opladeren rent faktisk oplader batteripakken.
8. Indikatorlamperne for batterikapacitet begynder at lyse en for en, indtil de alle fire lyser. Når batteripakken er helt ladet op, slukkes lamperne.
9. Kontroller, om opladningen er lykkedes og tag derefter opladerens stik ud af batteripakken. Stikket tages ud på følgende måde (se illustration til venstre):
 - 1: Tag fat i lukkeringen.
 - 2: Træk ringen lige ud.
10. Sæt hæften tilbage på plads på batteripakkens ladekontakt.
11. Kontroller kontakterne på batteripakken og fjern eventuel snavs. Sæt batteripakken i cyklen igen. Tryk batteripakken ind, indtil den klikker på plads.

7.5 Aflæsning af opladestatus

Indikatorlampe oplader	Indikatorlamper batterikapacitet	Aktuel status	Detaljer
 Tændt	Lamper, der lyser, angiver, hvor meget batteriet er opladet. Den blinkende lampe viser, at der oplades.  I eksemplet ovenfor er batteriet 50-75% opladet.	I gang med opladning.	Mens der oplades, begynder indikatorlamperne for batterikapacitet at lyse en for en.
 Slukket	 Slukket	Opladning færdig	Når opladningen er færdig, slukkes indikatorlampen på opladeren, og indikatorlamperne for batterikapacitet slukkes også.
	Fire lamper blinker samtidig. 	Batteri i stand-by. * Indvendig temperatur for høj eller for lav.	Opladningen starter automatisk, så snart temperaturen igen er inden for det specificerede område (se afsnit 7.1 på side 20). Opladning bør altid ske ved en temperatur på 15-25 °C.
		Fejlmelding	Fejl i opladesystemet. Se afsnit 11.2 på side 32.

TIP

Selvom opladningen starter normalt, kan opladesystemet afbryde opladningen i tilfælde af en for høj eller for lav indvendig temperatur eller omgivelsestemperatur. Det sker for at beskytte batteriet. Det kan være, at batteriet så ikke er ladet helt op. Kontroller batteriets kapacitet og oplad det (noget) mere, hvis det er nødvendigt.

**7.6 Retningslinjer for opladningstid**

Opladningstiden afhænger af den resterende batterikapacitet og omgivelsestemperaturen. Hvis batteriet er helt afladet, begynder den første indikatorlampe for batterikapacitet at lyse efter cirka 4 timer.

Hvis ladesystemet udsætter opladningen og går i stand-by, forlænges den samlede opladningstid med varigheden af stand-by tiden.

* Hvis batteriet ikke har været brugt i længere tid, vil opladningen vare længere end normalt, afhængigt af niveauet for den resterende opladningskapacitet. Så længe indikatorlamperne ikke blinker, som f.eks. ved en defekt eller en fejl (se afsnit 7.5 på side 24), er der ikke tale om en fejl.

8. Kontrol af resterende batterikapacitet




Du kan kontrollere den resterende batterikapacitet og se, hvor meget batteriet er ladet op. Det kan gøres på to måder: ved hjælp af indikatoren for batterikapacitet i displayet eller ved hjælp af indikatorlamperne for batterikapacitet på selve batteriet.

TIP

- Hvis batterikapaciteten er faldet til 0 (nul), kan E-biken bruges som almindelig cykel.
- Hvis du bruger en gammel batteripakke, kan indikatoren for batterikapacitet pludselig vise en meget lav værdi, når der cykles af sted fra stilstand. Det skyldes ikke en fejl. Når du først er kommet i gang med en stabil kørestil og mindre belastning, vises den rigtige værdi i displayet.

8.1 Grafisk visning af resterende batterikapacitet og numerisk visning af skønnet resterende batterikapacitet i LCD-displayet

Den resterende batterikapacitet kan også vises i LCD-displayet som en numerisk værdi ved at vælge det med funktionsknappen på betjeningsenheden.

Visning af resterende batterikapacitet i LCD-display	Numerisk visning af resterende batterikapacitet	Situation
	100 - 11%	Når du tænder for LCD-displayet og kører med en fuldt opladet batteri, viser indikatoren for resterende batterikapacitet i displayet efter et stykke tid et segment mindre. Hvert segment gælder for 10% af batterikapaciteten.
 Blinker langsomt ←hvert 0,5 sekund→	10 - 1%	Den resterende batterikapacitet er meget lav. Batteriet skal lades op.
 Blinker hurtigt ←hvert 0,2 sekund→	0%	Batteriet er helt afladet. Sluk for LCD-displayet og lad batteriet op. Trædeassistenten kan ikke bruges, men E-biken kan godt bruges som almindelig cykel. Lyset virker stadig i cirka 2 timer.

8.2 Indikatorlamper for batterikapacitet og visning af skønnet resterende batterikapacitet

Den resterende batterikapacitet kontrolleres ved at trykke på tasten:



Indikatorlamper batterikapacitet	Skønnet resterende batterikapacitet	Situation
	100 - 76%	Fra helt opladet (100%) slukkes indikatorlamperne for batterikapacitet en for en.
	75 - 51%	
	50 - 26%	
	25 - 11%	
 Undersiden af indikatorlampe blinker langsomt	10 - 1%	Batteri er næsten helt afladet
 Undersiden af indikatorlampe blinker hurtigt ←hvert 0,2 sekund→	0%	Batteriet er helt afladet. Batteriet skal lades op.

9. Kontrol før brug



Denne kontrol skal udføres hver gang du skal ud at cykle på E-biken. Hvis der er noget, du ikke forstår, eller du har besvær med en handling, kan du altid kontakte din forhandler.

BEMÆRK

- Hvis du konstaterer en fejl eller en defekt, skal du kontakte din forhandler.
- Trædeassistancens mekanisme består af præcisionskomponenter.
Vi fraråder, at du selv demonterer mekanismen.

Som supplement til kontrollen før du skal ud at cykle på E-biken, anbefaler vi, at også følgende kontrolleres.

Nr.	Kontrolpunkt	Detaljer
1	Resterende batterikapacitet	Er batteriet tilstrækkeligt opladet?
2	Isætning af batteripakke	Er batteripakken sat rigtigt i?
3	E-bike systemets funktion	Funktionerer E-bike systemet, så snart du sætter cyklen i gang?
4	Display	Er displayet sat rigtigt i?

10. Rengøring og opmagasinering

BEMÆRK

Der må ikke bruges højtryksrenser eller damprenser til rengøring af cyklen eller E-biken systemet. Det kan resultere i, at der trænger vand ind, som kan beskadige eller ødelægge motoren eller batteripakken. Hvis der uheldigvis skulle være trængt vand ind, bør cyklen efterses af forhandleren.

10.1 Rengøring af batteripakken

Batteripakken skal rengøres med en fugtig, godt opvredet klud. Der må ikke hældes eller sprøjtes vand direkte på batteripakken.

BEMÆRK

Ladekontakterne må ikke renses med en fil eller skarp genstand, da de kan resultere i fejl eller defekter.

10.2 Opmagasiner

E-bike systemet skal opbevares på følgende måde:

- På en vandret, stabil overflade.
- Godt ventileret og tørt.
- Beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

10.3 Langvarig opmagasinering (1 måned eller længere) og ibrugtagning efter en lang periode med stilstand

Hvis cyklen ikke skal bruges i længere tid (1 måned eller længere), skal batteripakken tages ud og opbevares på følgende måde:

- Den resterende batterikapacitet skal sænkes til et niveau, hvor der lyser 1 eller 2 indikatorlamper, og batteripakken skal opbevares indendørs et køligt og tørt sted (mellem 10 og 20 °C).
- Kontroller den resterende batterikapacitet hver måned og lad batteriet op i ca. 10 minutter, så snart det kun er en 1 indikatorlampe, der lyser. Den resterende batterikapacitet må ikke blive for lav.
- Hvis batterikapaciteten bliver for lav, og batteriet ikke lades op i tide, kan der ske dybdeafledning. Dybdeafledning kan resultere i uoprettelig beskadigelse af batteriet. I så tilfælde dækker garantien på batteriet ikke.

TIP

- Hvis batteriet opbevares helt opladet eller helt afladet, reduceres levetiden hurtigere.
- Som følge af selvafladning vil batteriet ved opbevaring langsomt miste spændingen.
- Batterikapacitet bliver med tiden mindre, men hvis anvisningerne for opbevaring følges, kan man opnå en optimal levetid.
- Ved ibrugtagning af cyklen efter længere tids stilstand skal batteripakken kontrolleres. Hvis cyklen ikke har været brugt i 6 måneder eller længere, anbefales det at få forhandleren til at efterse den, før den bruges.


11. Løsning af problemer


11.1 E-bike systemer

Symptom	Kontrol	Handling
Det er svært at træde pedalerne rundt.	Er displayet tændt?	Tryk på tænd/sluk afbryderen på betjeningsenheden for at tænde.
	Er batteripakken sat i?	Sæt en opladet batteripakke i.
	Er batteripakken ladet op?	Lad batteripakken op.
	Har cyklen stået stille i over 5 minutter?	Tænd på tænd/sluk afbryderen igen.
	Cykler du op ad en stejl bakke, eller cykler du i meget varmt vejr med tung bagage?	Der er her ikke tale om en fejl. Det er en sikkerhedsforanstaltning, som beskytter batteripakken ved for høj temperatur i batteripakken eller motoren. Trædeassistancen vender tilbage, så snart temperaturen er faldet tilstrækkeligt meget. Det kan undgås ved at vælge et lavere gear, end du normalt ville bruge.
	Er omgivelsestemperaturen lav (ca. 10 °C eller lavere)?	Ved opbevaring om vinteren bør batteripakken opbevares indendørs før brug.
	Er displayet korrekt indstillet?	Indstil displayet korrekt.
Motoren kobler hele tiden til og fra, mens der cykles.	Oplader du batteripakken, mens den er sat i cyklen?	Stop opladningen af batteripakken
	Er batteripakken sat korrekt i?	Kontroller, om batteripakken er klikket helt på plads. Hvis problemet også forekommer, når batteripakken er sat rigtigt i, kan der være tale om en eventuel løs forbindelse inde i batteripakken. Lad en autoriseret forhandler efterse cyklen.
Motoren laver raslende eller knagende lyde.		Det tyder på en eventuel defekt i motoren.
Motoren laver en mærkelig lugt eller røg.		Det tyder på en eventuel defekt i motoren.

Symptom	Kontrol	Handling
Ca. 4 sekunder efter at displayet er tændt, slukker det af sig selv.	Kontroller, at forbindelsespunkterne på batteripakken er rene.	Tag batteripakken ud, rengør forbindelsespunkter med en tør, ren klud eller vatpind, og sæt batteripakken i igen.
Rækkevidden mindskes.	Bruger du en helt opladet batteripakke?	Lad batteripakken helt op.
	Bruger du systemet ved lave omgivelsestemperaturer?	Den normale rækkevidde opnås igen, når temperaturen bliver højere. Rækkevidden ved lave temperaturer kan øges ved at opbevare batteripakken indendørs før brug.
	Er batteripakken ved at være slidt op?	Udskift batteripakken.
Trækkeassistenten slukker af sig selv.	Har hjulene været blokeret i et par sekunder?	Slip tasten for trækkeassistance ganske kort og tryk den derefter ind igen.
	Har du trådt i pedalerne, mens du trykkede på tasten for trækkeassistance?	Tag fødderne af pedalerne, slip tasten for trækkeassistance ganske kort og tryk den derefter ind igen.

11.2 Batteripakke og oplader

Symptom	Kontrol	Handling
Opladning lykkes ikke.	Er stikket på netledningen sat rigtigt i stikkontakten? Er stikket på ladeledningen sat rigtigt i batteripakken?	Sæt stikkene rigtigt i igen og prøv på ny. Hvis batteripakken stadig ikke oplades, er den muligvis defekt.
	Lyser indikatorlamperne for resterende batterikapacitet?	Kontroller, om du bruger den rigtige metode og prøv igen. Hvis batteripakken stadig ikke oplades, er den muligvis defekt.
	Er batteripakken eller kontakterne på den snavsede eller fugtige?	Kobl batteripakken fra opladeren og tag stikket på ladeledningen ud af batteripakken. Rengør og/eller aftør kontaktpunkterne på opladeren og batteripakken med en ren, tør klud eller vatpind og kobl det hele sammen igen.
De fire indikatorlamper for batterikapacitet blinker samtidig. 	Der er her ikke tale om en fejl.	Opladesystemet forbereder opladningen. Vent nogle minutter. Efter nogle minutter begynder lamperne at lyse uafbrudt i stedet for at blinke.
	En fejl eller defekt i forbindelsespunkterne.	Tag batteripakken ud af cyklen og sæt stikket på ladeledningen i batteripakken. Hvis lamperne stadig blinker, er batteripakken muligvis defekt. Sæt batteripakken tilbage i cyklen og tryk på tænd/sluk afbryderen på displayet. Hvis lamperne blinker skiftevis, er motoren muligvis defekt.

Symptom	Kontrol	Handling
	Mulig fejl eller defekt i forbindelsespunkter.	Kobl batteripakken fra opladeren og sæt batteripakken i cyklen. Tryk på tænd/sluk afbryderen på displayet. Sæt stikket på ladeledningen i batteripakken. Hvis lamperne stadig blinker samtidig, er opladeren muligvis defekt.
	Det kan være, at ladekontakten på batteripakken er fugtig.	Rengør og aftør ladekontakten og stikket på ladeledningen. Sæt stikket på ladeledningen i ladekontakten.
 De to yderste lamper blinker samtidig.		Den indvendige beskyttelsesfunktion i batteripakken er aktiveret, og systemet kan ikke bruges. Udskift batteripakken.
Opladeren laver en unormal lyd, en mærkelig lugt eller røg.		Tag straks stikket på netledningen ud af stikkontakten.
Opladeren bliver meget varm.	Det er normalt, at opladeren bliver lidt varm, mens batteripakken oplades.	Hvis opladeren bliver så varm, at du ikke kan røre ved den med hænderne, skal stikket på netledningen tages ud af stikkontakten. Lad opladeren afkøle og henvend dig til forhandleren.
Efter opladning er det ikke alle indikatorlamper for batterikapacitet, der begynder at lyse, når der trykkes på tasten 	Er ladeledningens stik gået løs, eller er batteripakken frakoblet opladeren under opladning?	Begynd på ny med at oplade batteripakken.
	Begyndte du at oplade batteripakken, mens dens temperatur var høj, f.eks. umiddelbart efter en cykeltur?	Flyt opladeren og batteripakken til et sted med korrekt temperatur (0-30 °C) og påbegynd opladningen igen.
Når stikket på ladeledningen tages ud af batteripakken, fortsætter indikatorlamperne for batterikapacitet med at lyse.	Det kan være, at ladekontakten på batteripakken er fugtig.	Rengør og aftør ladekontakten og stikket på ladeledningen.

12. Garantibestemmelser og lovkrav

Garantibestemmelser

Følgende garantibestemmelser supplerer dine gældende lovfæstede rettigheder.

Garanti på batteriet

Der er 2 års garanti på batteripakken, hvis der er tale om materiale- eller konstruktionsfejl, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- Du har et garantibevis eller en kvittering. Garantiperioden begynder på købsdatoen.
- Der er ikke tale om uoprettelig dybdeafledning, se afsnit 10.3 på side 29.

Garanti på øvrige dele

Der er 2 års fabriksgaranti på E-bikens elektriske dele (display, motor og batteripakke).

Med hensyn til garantiperioden for de øvrige dele henviser vi til garantibestemmelserne, som kan findes på www.batavus.nl.



Cyklen må ikke sprøjtes ren med en højtryksrenser. En for kraftig vandstråle kan beskadige elektronikken i de elektriske komponenter. I sådanne tilfælde dækker garantien ikke.

TIP

Inden for de første 2 år efter køb af din E-bike kan du forlænge garantiperioden med 3 år. Forhør hos forhandleren om vilkårene..

Lovkrav

Ifølge europæisk lovgivning er det beskrevet køretøj en cykel, fordi cyklen opfylder følgende krav:

- Trædeassistenten er kun aktiv, hvis brugeren selv aktivt træder i pedalerne.
- Trædeassistenten er aktiv op til en hastighed på maksimalt 25 km/t.
- Den leverede effekt fra motoren er maksimalt 250 Watt.



E-biken er en EPAC (Electrically Power Assited Cycle) i overensstemmelse med EN 15194.

Overensstemmelse

Herved erklærer fabrikanten af din E-bike, at produktet overholder alle krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EF og 2006/42/EF. Du kan bede om overensstemmelseserklæringen hos din forhandler.



Bortskaffelse og bearbejdning

Motoren, batteripakken, opladeren, displayet, hastighedssensoren, tilbehøret og emballagen skal bortskaffes til miljøvenlig bearbejdning eller genvinding.

Cyklen og/eller dele af den må ikke bortskaffes eller bearbejdes som husholdningsaffald.

For lande i EU

I henhold til de europæiske direktiver, 2012/19/EU og 2006/66/EF, skal udtjente elektriske apparater/værktøj henholdsvis defekte eller udtjente batterier/batteripakker indsamles særskilt med henblik på miljøvenlig bearbejdning. En udtjent batteripakke kan du aflevere hos en autoriseret cykelhandler.

Transport

Batterier, og altså også batteripakken til E-bike systemet, hører under reglerne for transport af farlige stoffer. Ved transport eller forsendelse, udført af tredjepart (f.eks. luftfragt eller pakke-transport), skal regler for og krav til emballering og etikettering overholdes. Før forsendelse skal man kontakte en specialist i transport af farlige stoffer. Der stilles ingen krav til kundens egen transport ad landevej, men det frarådes at transportere beskadigede batterier. Åbne lade-kontakter skal klæbes til, og pak batteriet ind, så det ikke kan bevæge sig i emballagen. Alle lokale og nationale regler skal overholdes. Er der spørgsmål vedrørende transport af en batteripakke, bedes man kontakte en autoriseret cykelhandler.

13. Specifikationer

Trædeassistancen aktiv ved	0 - 25 km/u
-----------------------------------	-------------

Elektromotor	Type	Nominel effekt
	Jævnstrøm uden børster	250 W

Regulering af trædeassistance	Afhængigt af kraften på pedalerne og hastigheden
--------------------------------------	--

Batteripakke i bagagebærer	Type	Lithium-ion
	Nominel spænding	36 V
	Nominel kapacitet	13,8 Ah

Oplader	Beregnet til batterityper	PASB2
	Indgangsspænding	AC 220-240 V/50-60 Hz
	Maksimal udgangsspænding	DC 42 V
	Maksimal udgangsstrøm	DC 3,6 A
	Maksimalt effektforbrug	290 VA/163 W (opgeladen bij 240 V AC)

Brugsanvisning

Motor, display, batteripakke, oplader

©2014 Yamaha Motor Co. Ltd.

1. udgave, marts 2014

Alle rettigheder forbeholdt.

Enhver form for reproduktion eller uautoriseret brug uden skriftlig tilladelse fra Yamaha Motor Co. Ltd. og Batavus er forbudt.

Trykt i Holland.

